
# **Panasonic**

## 取扱説明書 デジタルハイビジョンビデオカメラ R# HDC-SD100



### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(114~118ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管 してください。

英語のクイックリファレンスガイドを 127 ~ 130 ページに記載しております。どうぞご利用ください。

The English Quick Reference Guide is indicated on P127 to P130. Refer to the pages if you prefer English.














# デジタルハイビジョン 撮る・見る・残す







### ビデオを撮る P33~36

本機はハイビジョン画質でのみ撮影できます。



### 写真を撮る P37~38

### 撮影に便利な機能の例

### クイックパワーオン P32

電源を入れて、約1.9秒で撮影を始めることができます。

### おまかせiA P41

撮影状況に適した設定に自動で調整されます。

### 光学式手ブレ補正 P40

手ブレによる映像のゆれを軽減できます。

### マニュアルで撮る P51~58

いろいろな設定を手動で 調整できます。

次ページの見る

残すの一覧をお読みください








テレビで>>>

残す

見る



ブルーレイディスク レコーダーなどで ▶▶



パソコンで▶▶▶

■ 当社製テレビ(ビエラ)にSDカードを入れて再生する(P73)









■ テレビと本機をつないで再生する(P72)





HDMIミニケーブル(別売)







D端子ケーブル(付属) 映像・音声コード(付属)



●D端子からは音声は出力されませんので、 映像・音声コードも一緒に接続してください。





映像・音声コード(付属)



### DVDバーナーで ▶▶▶ P78~79、P83

■ DVDバーナー(VW-BN1(別売))を本機につないで再生する





ミニAB USB接続ケーブル (VW-BN1に付属)





従来の 標準画質

画質はテレビと本機を接続するケーブルによって変わります。(上記)

### ブルーレイディスクレコーダーなどで

■ 当社製ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー (ディーガ)にSDカードを入れて再生する









ブルーレイディスクやDVDディスク、HDD(ハードディスクドライブ)にダビングしてから再生することもできます。

### パソコンで >>> P90~100

■ 付属のソフトウェアHD Writer 2.6Jで再生する\*



※ソフトウェアの詳しい使いかたについては、 ソフトウェアの取扱説明書(PDFファイル) をお読みください。(P99)



見る



で撮った映像を保存して、大切な思い出をきれいな映像で残して おきましょう。



で保存すると、ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生 できるので、ダビングして配る場合などにおすすめです。

### DVDバーナーで ▶▶▶ P78~82

■ DVDバーナー(VW-BN1(別売))を本機につないでコピーする





ミニAB USB接続ケーブル (VW-BN1に付属)



### ブルーレイディスクレコーダーなどで ▶▶▶ P85~86

■ 当社製ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダー (ディーガ)にSDカードを入れてダビングする









■ DVDレコーダーやビデオと映像・音声コードでつないで ダビングする





映像・音声コード(付属)



ブルーレイディスク/DVDディスク/HDDやビデオにダビン

### パソコンで >>> P90~100

■ 付属のソフトウェアHD Writer 2.6Jで コピーする※



パソコンへ取り込む DVDディスクやSDカードに書き出す



DVDビデオを作成する MPEG2に変換する



※ソフトウェアの詳しい使いかた については、ソフトウェアの 取扱説明書(PDFファイル) をお読みください。(P99)

# もくじ

付属品.....8

# はじめに

# して (プログラ) 使う前に

使つ削に	
1 必ずお読みください 2 各部の名前 ● ワイヤレスリモコン (15)	
準備する	
1 電源の準備	
<ul> <li>● 本機で使えるカード (2008 年 5 月現在) (19)</li> <li>● SD カードを入れる / 出す (20)</li> </ul>	19
3 モードを選ぶ (電源の入 / 切) • 液晶モニターで電源を入れる / 切る (2	21)
<b>4 メニュー設定する</b>	22
5 時計を設定する	25
<ul> <li>ワールドタイム設定 (旅行先の時刻を表示する)(26)</li> <li>7 液晶モニター / ファインダーを 調整する</li> <li>LCD/EVF 切換えスイッチ (27)</li> <li>液晶モニターを明るくする (27)</li> <li>明るさや色の濃さを調整する (27)</li> <li>液晶画質を変更する (液晶 AI)(28)</li> <li>ファインダーの画像の見えかたを 調整する (28)</li> <li>撮影する相手に内容を見せながら撮影 (対面撮影)(28)</li> </ul>	27

# 撮る

30

担る	(甘士)
掫る	(型4)

1 撮影前の確認

<ul><li>うった</li></ul>	かり撮り防止(AGS)(31)
	ックスタート
	ぶやく撮影を始める)(32) ックパワーオン
	ックバラーオラ h時間を短くする)(32)
	オを撮る33
● 記録=	モード / 記録可能時間のめやす (35)
• PRE	-REC (撮影の撮り逃しを防ぐ) (36)
● 撮影 2	アシスト
	かたのアドバイスを表示する)(36)
3 <del>与</del> 具	を撮る37 D記録可能枚数 (38)
● ヲ共ぃ <b>⁄ ブ</b> ー	グ記載り形仗数 (30)
<b>+ ヘ</b> ● デジ′	· <b>ム</b>
5 光学	式手ブレ補正40
	かせ iA41
	· ()
撮る	5(応用)
1 操作	アイコンを選んで
撮影	機能を使う42
● 操作	<b>機能を使う42</b> アイコン一覧 (42)
● 操作 <sup>7</sup> 2 メー	アイコン一覧 (42) <b>ュー</b> 設定し <b>て</b>
● 操作 2 メニ 撮影	アイコン一覧 (42) ュー設定して 機能を使う46
● 操作 2 メニ 撮影	アイコン一覧 (42) ュー設定して 機能を使う46
● 操作 2 メニ 撮影 3 メニ マニ	アイコン一覧 (42) ュー設定して 機能を使う46 ュー設定して ュアルで撮る51
<ul><li>操作</li><li>操作</li><li>2 撮影</li><li>3 マシー</li></ul>	アイコン一覧 (42) ・ュー設定して 機能を使う46 ・ュー設定して ・ュアルで撮る51 ンモード (場面に合わせて撮る) (51)
<ul><li>操作</li><li>操作</li><li>2 撮</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li>よる</li><li></li></ul>	アイコン一覧 (42) ュー設定して 機能を使う46 ュー設定して ュアルで撮る51
<ul><li>操作</li><li>操メ撮メマシ風マ</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><li>の</li><l< th=""><th>アイコン一覧 (42) ユー設定して 機能を使う</th></l<></ul>	アイコン一覧 (42) ユー設定して 機能を使う
<ul><li>操件に</li><li>操メより</li><li>は</li><li>より</li><li>は</li><li>は</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が<li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li>が</li><li></li></li></ul>	アイコン一覧 (42) ュー設定して 機能を使う
<ul><li>● 2</li><li>3</li><li>● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</li></ul>	アイコン一覧 (42) ・ユー設定して 機能を使う
<ul><li>操メ撮メマシ風マ画ゼ輝ヒ</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>でする</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><li>できる</li><l< th=""><th>アイコン一覧 (42) ・ユー設定して 機能を使う</th></l<></ul>	アイコン一覧 (42) ・ユー設定して 機能を使う
<ul><li>操メ撮メマシ風マ画ゼ輝ヒマル音イ質ブ度スル</li></ul>	アイコン一覧 (42) ユー設定して 機能を使う
<ul><li>・操メ撮メマシ風マ画ゼ輝ヒママー音イ質ブ度スルニー</li></ul>	アイコン一覧 (42) ユー設定して 機能を使う
<ul><li>2 3</li></ul>	アイコン一覧 (42) ユー設定して 機能を使う
<ul><li>2 3</li></ul>	アイコン一覧 (42) ユー設定して 機能を使う

● シャッター速度 / アイリス (絞り・ゲイン)調整(58)

# で使う人大事なお知らせなど

	再生する	
•	ビデオを再生する	
	日付別に再生 (65) <b>編集する</b>	
2 3 4 5	削除	8 9 0
	テレビで	

# 残す

◆ HDMI ミニケーブルで接続時の設定 (74)

他の機器で	
1 DVD バーナーをつないで コピー / 再生する78	- 3
<ul><li>□ コピー / 再生の準備をする (78)</li></ul>	_
<ul><li>● ディスクにコピーする (80)</li><li>● コピーしたディスクを再生する (83)</li></ul>	
<ul><li>■コピーしたディスクの管理 (フォーマット/オートプロテクト/</li></ul>	
ディスク情報表示) (84)	
2 ブルーレイディスクレコーダーや ビデオなどでダビングする	_
- ヒティなこでダビノグする 8t 3 プリンターにつないで写真を	)
プリントする (PictBridge) 87	7
ノフフィック (FIGLDHUSE)0/	1

# パソコンで使う


使う前に		
1 パソコンでできる 2 動作環境		
準備する		
<ul><li>1 ソフトウェアのイ</li><li>2 接続と認識の手順</li><li>● パソコンでの表示に</li></ul>	ĮS	
パソコンで使	う	
1 HD Writer 2.6J  • ソフトウェアの取扱設 2 Macintosh をお	説明書を読む (99)	
大事なお知	1らせなと	1
画面表示		
1 画面の表示	10	)2

四四双小
1 画面の表示
困ったときは
1 同時に使えない機能一覧 106 2 故障かな!?と思ったら 108
使用上のお願い

# 付属品



以下の付属品がすべて入っているかお確かめください。 記載の品番は、2008年5月現在のものです。



● 電源コードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。


付属品は販売店でお買い求めいただけます。 パナソニックグループのショッピングサイト「パナセンス」でお買い求めいただけるもの もあります。詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。 **Pana Sense** http://www.sense.panasonic.co.jp

# Introduction

使う前に P10~15 準備する P16~28

# はじめに

# 必ずお読みください



### きれいなハイビジョン映像

本機は高精細なハイビジョン映像をSDカード に記録するAVCHD規格のビデオカメラです。

### AVCHD とは:

高精細なハイビジョン映像を記録・再生するための規格です。映像圧縮は MPEG-4 AVC/H.264方式、音声はドルビーデジタル 5.1 クリエーターで記録します。

● 従来の DVD ビデオなどと記録方式が異なりますので、互換性はありません。



※記録モードがHA/HG/HXの場合



### ■ 事前に必ずためし撮りをしてください

大切な撮影(結婚式など)の前や、長期間で使用にならなかったときは、必ず事前にためし撮りをし、正常に撮影や録音されていることを確かめてください。

特に「逆光補正」などの機能をご使用の際は、 設定をご確認ください。

### 撮影内容の補償はできません

本機および SD カードの不具合で撮影や録音されなかった場合の内容の補償につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- ◆本製品の使用、または故障により生じた直接、間接の損害につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品によるデータの破損につきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

### ■ 本書内の写真、イラストについて

本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図・イラスト・メニュー画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。画面のイラストでは、表示される文字や記号を実物より大きくして説明しています。

### ■ 本書での記載について

以下のように記載しています。

- バッテリーパック→「バッテリー」
- SD メモリーカード、SDHC メモリーカード→「SD カード」
- ビデオ撮影/ビデオ再生で使える機能→ビデオ写真撮影/写真再生で使える機能→ 写真
- 付属のソフトウェア HD Writer 2.6J for HDC → 「HD Writer 2.6J」
- 参照いただくページ→ P00

### ■ 本機で使用できるカードは

SDメモリーカードおよびSDHCメモリーカードです。詳しくは、19ページをご覧ください。

### ■ 著作権にお気をつけください

あなたが撮影(録画など)や録音したものは、 個人として楽しむ以外は、著作権法上、権利者 に無断で使用できません。個人として楽しむ目 的であっても、撮影を制限している場合があり ますのでお気をつけください。

- ◆ 本製品に付属するソフトウェアを無断で営業目的として複製(コピー)したり、ネットワークに転載したりすることを禁止します。
- SDHC ロゴは商標です。
- "AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック 株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき 製造されています。

Dolby、ドルビーおよびダブル D 記号は ドルビーラボラトリーズの商標です。

- HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。
- HDAVI Control<sup>™</sup> は商標です。
- "x.v.Color" は商標です。
- LEICA/ ライカはライカマイクロシステムズ IR GmbH の登録商標です。
- DICOMAR/ディコマーはライカカメラAGの登録商標です。
- Microsoft®、Windows®、Windows Vista® およびDirectX®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Microsoft Corporationのガイドラインに従っ て画面写真を使用しています。
- IBM および PC/AT は米国 International Business Machines Corporation の登録商標です。
- Intel<sup>®</sup>、Core<sup>™</sup>、Pentium<sup>®</sup>およびCeleron<sup>®</sup>は、 Intel Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AMD Athlonは Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。
- ◆ Apple、Mac OS は 米国 Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- PowerPC は 米国 International Business Machines Corporation の商標です。
- その他、この説明書に記載されている各種名称、 会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

本製品は、AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用を除いてはライセンスされておりません。

- AVC 規格に準拠する動画(以下、AVC ビデオ) を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者に よって記録された AVC ビデオを再生する場合
- ライセンスを受けた提供者から入手された AVC ビデオを再生する場合

詳細については米国法人 MPEG LA, LLC (http://www.mpegla.com) をご参照ください。


ホームページではビデオの撮りかたやコツ、 新製品の情報などを紹介しています。 参考にご覧ください。 http://panasonic.jp


また製品のサポート情報については http://panasonic.jp/support をご覧ください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

# 各部の名前





マルチマニュアルリング (P55)

オート/マニュアル切換えスイッチ [AUTO、MANUAL、FOCUS/ZOOM] (P30、51、55)

カメラファンクションボタン [CAM FUNC] (P55)


リモコン受信部 (P15)

撮影ランプ(P23)

### レンズカバー


● 🚢 撮影モードにすると開きます。(P21)


- レンズフード (P123)




### MIC 端子

- プラグインパワー対応のマイクも外部マイクとして使えます。
- 外部マイク入力時は音声はステレオ (2ch) に なります。
- 外部マイクのケーブルが映り込まないように、 ケーブルがレンズにかからないようにお気をつ けください。
- マイクによっては、「ブー」という音が出ることが あります。この場合はバッテリーでのご使用をお すすめします。







レンズ (LEICA DICOMAR)




### 三脚取付穴 (P124)




バッテリー取外しレバー [BATTERY] (P17)



### ワイヤレスリモコン



### ■ ワイヤレスリモコンが使える範囲について



距離:約5m以内

角度:上に約10°、下・左右に約15°

● 室内での使用時の値です。屋外やリモコン受信 部に強い光が当たっているときは、この範囲内 であっても操作できない場合があります。

# 電源の準備

### 本機で使えるバッテリー(2008年5月現在)

本機で使えるパナソニック製バッテリーは VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 です。

VW-VBG130/VW-VBG260/VW-VBG6 は、バッテリーと本機との間で、安全に使用できるかどうかを確認する機能があるバッテリーです。

● VW-VBG6 を使うには、バッテリーパックホルダーキット VW-VH04 (別売) が必要です。

パナソニック純正品に非常によく似た外観をした模造品のバッテリーが一部海外で流通していることが判明しました。このようなバッテリーの模造品の中には、一定の品質基準を満たした保護装置を備えていないものも存在しており、そのようなバッテリーを使用した場合には、発火・破裂等を伴う事故や故障につながる可能性があります。安全に商品をご使用いただくために、バッテリーを使用するパナソニック製の機器には、弊社が品質管理を実施して発売しておりますパナソニック純正バッテリーのご使用をあらためておすすめいたします。

なお、弊社では模造品のバッテリーが原因で発生した事故・故障につきましては、一切の責任を負い かねますのでご了承ください。


● 実際の品物を確認するのが難しい状態で購入したバッテリーや、異常な低価格で販売されている バッテリーの中には、模造電池が多く確認されていますのでお気をつけください。

### バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

● DC コードは AC アダプターから抜いておいてください。DC コードがつながっていると、バッテリーの充電はできません。


### AC アダプターに電源コードをつないで、バッテリーを取り付ける



### バッテリーを付ける / 外す

### バッテリーを図の向きに取り付ける

● 端子カバーをしっかりと閉じた状態で取り付けてください。



### バッテリーを外すには 必ずモードダイヤルを「OFF」にし、 動作表示ランプの消灯を確認してから、落下させないよう手で支えて取り 外してください。 矢印の方向に スライドさせた 状態で取り外す

### 充電時間と撮影可能時間のめやす

■ 充電時間 / 撮影可能時間 [温度25℃ / 湿度60% / ファインダー使用時(カッコ内は液晶モニター使用時)]

バッテリー品番	充電時間	連続撮影可能時間	実撮影可能時間
付属バッテリー / VW-VBG130(別売)	約 2 時間 35 分	約 2 時間 (約 1 時間 55 分)	約 1 時間 15 分 (約 1 時間 10 分)
VW-VBG260(別売)	約 4 時間 40 分	約3時間45分 (約3時間30分)	約 2 時間 20 分 (約 2 時間 10 分)
VW-VBG6 ** (別売) 約 9 時間 25		約 9 時間 20 分 (約 8 時間 45 分)	約 5 時間 55 分 (約 5 時間 30 分)

※ バッテリーパックホルダーキット VW-VH04 (別売) が必要です。

● 充電時間はバッテリーを使い切ってから充電した場合の時間です。バッテリーの使用状況によって充電時間は変わります。高温/低温時や長時間使用していないバッテリーは充電時間が長くなります。

### |||ア||ヒント---


- 実撮影可能時間とは、撮影/停止、電源の入/切、ズーム操作などを繰り返したときに撮影できる時間です。
- 使用状況によって撮影可能時間は変わります。低温下では撮影可能時間が短くなりますので、予備のバッテリーを準備することをおすすめします。
- 使用後や充電後はバッテリーが温かくなりますが、異常ではありません。
- バッテリー残量を使い切らなくても、継ぎ足して充電することができます。
- 海外でお使いになる場合は 125 ページをご覧ください。

### バッテリー残量表示について

- パナソニック製バッテリー使用時は、バッテリー残量時間が表示されます。(時間が表示されるまでしばらく時間がかかります) バッテリー残量時間は使用状況によって変わります。
- バッテリー残量の時間表示は最大 9 時間 59 分です。残量時間が 9 時間 59 分を超える場合、表示が 緑色になり 9 時間 59 分未満になるまで変わりません。
- モードダイヤルを回してモードを切り換えたときなどは、バッテリー残量時間を再度計算するため 時間表示が一度消えます。
- AC アダプターや他社製バッテリー使用時は、バッテリー残量時間は表示されません。

### 電源コンセントにつないで使う

● AC アダプターは、付属の AC アダプターまたは VW-AD21-K (別売) をお使いください。他の機器の AC アダプターは使用しないでください。



- ◀ 電源コードを AC アダプターにつなぐ
  - **1 2** の順に差し込んでください。
- → DC コードを AC アダプターの DC 出力端子に差し込む
- 3 DC 入力端子 [DC IN] に DC コードをつなぐ

カードの準備

本機は SDHC 対応機器 (SD メモリーカード /SDHC メモリーカード両方に対応した機器) です。 SDHC メモリーカードは、SD メモリーカードのみに対応した機器では使用できません。 SDHC メモリーカードを他の機器で使う場合は、 SDHC メモリーカードに対応しているか確認してください。





### 本機で使えるカード(2008年5月現在)

カードの 種類	記録容量	<b>ビデオ撮影</b> SD スピードクラス <sup>**</sup> がクラス 4 以上の SD カード、または下記の当社製 SD カードを使うことをおすすめします。	写真 撮影
	8 MB 16 MB	使用できません	
SD メモリー カード	32 MB 64 MB 128 MB 256 MB	動作保証しておりません。SD カードによっては、ビデオ撮影が突然停止することがあります。(P34)	
ין —ני	512 MB	RP-SDV512	使用
	1 GB	RP-SDV01G、RP-SDM01G	できます
	2 GB まで	RP-SDV02G、RP-SDM02G	
SDHC	4 GB	RP-SDV04G、RP-SDM04G	
メモリー	8 GB	付属の SD カード/RP-SDM08G、RP-SDV08G	
カード	16 GB	RP-SDV16G、RP-SDM16G	
/J/	32 GB まで	RP-SDV32G	

※ SD スピードクラスとは、連続的な書き込みに関する速度規格です。

使用可能な SD メモリーカード / SDHC メモリーカードについての最新情報は、 下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/video/connect/

SD カードのフォーマットは本機で行って ください。(P71) (パソコンなど他の機器 ではフォーマットしないでください。本機 で使用できなくなる場合があります)


- SDHC ロゴのない 4 GB以上のメモリーカード は、SD 規格に準拠していないため使用できま せん。
- SD カードの書き込み禁止 スイッチを図のように「LOCK」 側にすると、書き込みやデータ の削除、フォーマットができな くなります。戻すと可能になり ます。



書き込み禁止

### SD カードを入れる / 出す

当社製以外の SD カードや他の機器でお使いになった SD カードを本機ではじめてお使いの場合は、まずフォーマットしてください。(P71) フォーマットすると、SD カードに記録されているすべてのデータは消去され、元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンや DVD ディスクなどに保存しておいてください。(P78、90)



カード動作中ランプ点灯中に SD カードを抜くと、本機の誤動作や SD カード内のデータの破壊につながる恐れがあります。

### ↑ 液晶モニターを開ける

- カード動作中ランプの消灯を確認してく ださい。
- 2 カード扉開くレバーをスライ ドさせて、カード扉を開く
- 3 カード挿入部に SD カードを 入れる (出す)
  - ◆ 入れるときはラベル面を図の方向に向けて、「カチッ」と音がするまでまっすぐ押し込む。
  - 出すときは、SD カードの中央部を押し込んで、まっすぐ引き抜く。
- ⚠ カード扉を閉じる
  - ●「カチッ」と音がするまで確実に閉じてく ださい。

### **国アレント---**


- SD カードの裏の接続端子部分に触れないでください。
- SD カードに強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりしないでください。
- SD カードの取り扱いについて詳しくは 121 ページをご覧ください。
- 電気ノイズや静電気、本機や SD カードの故障などにより SD カードのデータが壊れたり、消失することがあります。 大切なデータはパソコンや DVD ディスクなどに保存してください。 (P78、90)
- カード動作中ランプ点灯中に下記の動作を行わないでください。SDカードやSDカードの内容が破壊されたり、本機が正常に動作しなくなることがあります。
  - カード扉を開けて SD カードを抜く
  - 電源を切る
  - USB接続ケーブルを抜き差しする
  - 振動や衝撃を与える

# モードを選ぶ (電源の入/切)

モードダイヤルを回して、撮影・再生・電源「OFF」を切り換えます。

ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを **2** または **2** に合わせて電源を入れる

動作表示ランプ



動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。

●「時計を設定してください。」が表示されたときは時計を合わせてください。(P25)

### 【電源を切るには】

モードダイヤルを「OFF」に合わせてください。動作表示ランプが消灯し、電源が切れます。

***	撮影モード (P33、37) SDカードにビデオや写真を記録します。	
▶	再生モード (P60、64) ビデオや写真を再生します。	
OFF	電源が切れます。	


### 液晶モニターで電源を入れる/切る

モードダイヤルが 🖀 で、LCD/EVF 切換えスイッチを 「LCD」 にしているときは、液晶モニターを開くと電源が入り、閉じると電源が切れます。

● LCD/EVF 切換えスイッチを 「EVF」 にしているときは、液晶モニターを開閉しても電源は入 / 切されません。



切:



本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

安全上のご注音

はじめに

掻る

見る

5

パソコンで使う

どこ

大事をお知らせた

# メニュー設定する



### メニューボタンを押す




- モードダイヤルの位置によって、表示され るメニューは変わります。
- 2 十字キーでトップメニューを 選び、右に動かす、または中央 を押す












サブメニュー 各メニューの現在の設定



● サブメニューや各メニューの現在の設定の説明 が画面下側にスクロール表示します。

### 項目を選び中央を押して決定 する







- 十字キーを左に動かすと、前の画面に戻 り、他の項目を続けて設定できます。
- 5 メニューボタンを押して メニュー設定を終了する



### 

■ 撮影中や再生中にメニューは表示できません。 また、メニュー表示中に他の操作はできません。 ※ 1. オート/マニュアル切換えスイッチがオート [AUTO] のときは表示されません。 ※ 2. おまかせ iA が「入」のときは表示されません。

お使いの機能によって、一部メニューは使用できません。(P106)

### ■ よく使う設定

シーンモード<sup>※ 1</sup> (P51) デジタルズーム (P39) 撮影ガイドライン<sup>※2</sup> (P46) ワールドタイム設定(P26)

### ■ 撮影設定

顔検出枠表示(P44)

記録モード (P35) 24p デジタルシネマ<sup>※2</sup> (P47) フェード色 (P43) 風音低減<sup>※ ]</sup> (P52) マイク設定 (P47) マイクレベル<sup>※ 1</sup> (P52) うっかり撮り防止 (P31) HD 高速連写<sup>※ 2</sup> (P48) フラッシュ (P49) フラッシュ明るさ (P49) 赤目軽減 (P49)

### ■ お好み設定

シャッター音(P50)

撮影ランプ

撮影ランプは、撮影中に点灯、リモコン受信時 やセルフタイマー動作時に点滅します。「切」に すると、撮影中にランプは点灯しません。

オートスローシャッター<sup>※2</sup> (P50) 撮影アシスト (P36) デジタルシネマカラー(P50) 画質調整<sup>※ 1</sup> (P53) MF アシスト<sup>※ 1</sup> (P56)

ゼブラ<sup>※ 1</sup> (P53)

輝度表示<sup>※ 1</sup> (P54)

ヒストグラム表示※<sup>1</sup> (P54)

### ■ セットアップ

時計設定 (P25)

### 画面表示

画面の表示を図のように切り換えられます。



日時表示(P25) 表示スタイル (P25) パワーヤーブ

切 :パワーセーブは働きません。

5分:約5分間操作しなかった場合、バッテリー の消耗を防ぐため、自動的に電源が切れ ます。

- 以下の場合は「パワーセーブ」を「5分」に していても自動的に電源が切れません。
  - AC アダプター使用時
  - パソコンやプリンター、DVD バーナーと 接続時
  - PRE-REC 中

### クイックパワーオン(P32) クイックスタート(P32)

### お知らせ音

撮影の開始や終了などを音で確認できます。 「切」にすると、撮影の開始 / 終了時などに音が 鳴りません。

### 「ピット

撮影開始時、電源を入れたとき、本機がパソコン やプリンターを認識したときなどに鳴ります。

### 「ピピッし

撮影停止時や電源を切ったときに鳴ります。

### 「ピピッ、ピピッ… (連続4回)|

エラーが起こったときに鳴ります。画面に出る メッセージ表示(P104)の内容を確認してく ださい。

パワー LCD (P27)

液晶 AI <sup>※ 1</sup> (P28) 液晶調整 (P27) EVF 明るさ (P27) コンポーネント出力 (P74) HDMI 出力解像度 (P74) ビエラリンク (P75) 接続するテレビ (P73) AV 端子

AV/ ヘッドホン出力端子からの出力を「AV 出力」または「ヘッドホン」に設定できます。 AV 出力 :映像・音声コードを使うとき ヘッドホン:ヘッドホンを使うとき

◆ ヘッドホン使用時に「AV 出力」に設定していると、「ブー」という音が出ます。

### 初期設定

メニューをお買い上げ時の設定に戻します。

●「時計設定」、「LANGUAGE」の設定は変わり ません。

### カードフォーマット(P71) デモモード

本機の紹介(デモ)を始めます。
(モードダイヤルが ☎ のときのみ)
SD カードが入っていない状態で「デモモード」を「入」に設定すると、デモが始まります。何か操作をするとデモは中断しますが、約10分以上操作がないと、再び自動的に始まります。
SD カードを入れるか、「デモモード」を「切」にすると解除されます。

### = LANGUAGE

画面に表示される言語を「日本語」または 「English」(英語)に設定できます。

### ▶ 再生モード

### ( 👛 ビデオ再生)

### ■ ビデオの管理

リピート再生 (P63) 続きから再生 (P63) シーンプロテクト\*<sup>1</sup> (P69) 再生ガイドライン (P46)

### **■ シーン編集**※ <sup>1</sup>

分割 (P68) 削除 (P66)

### ■ ディスクの管理※2

ディスクフォーマット(P84) オートプロテクト(P84) ディスク情報表示(P84)

### ■ セットアップ

カード情報表示 (P71)

● 上記に記載のないメニューは、撮影モードの同名の項目を参照してください。

### ( 📭 写真再生)

### ■ 写直の管理

スライドショー間隔 (P65) シーンプロテクト\*<sup>1</sup> (P69) DPOF 設定\*<sup>1</sup> (P70) 削除\*<sup>1</sup> (P66)

● 上記に記載のないメニューは、撮影モードとビデオ再生の同名の項目を参照してください。

# 時計を設定する

電源を入れたとき、「時計を設定してください。」というメッセージが表示される場合があります。「はい」を選んで、下記手順2からの操作で時計設定をしてください。

● モードダイヤルを 🔐 に合わせる

### ↑ メニュー操作する (P22)

「セットアップ」→「時計設定」→「する」

### 2 十字キーで合わせる項目(年/月/ 日/時/分)を選び、数字を合わせる







- ●年は 2000 → 2001 → ··· → 2039 → 2000 と変わります。
- 時間は 24 時間表示です。

### 3 中央を押して決定する

● 決定すると秒が O から始まります。

### 【年月日・時刻の表示を切り換えるには】

### メニュー操作する (P22):

「セットアップ」→「日時表示」→希望の表示

● ワイヤレスリモコンの年月日 / 時刻ボタンでも 切り換えられます。

日付

日時

切

2008.12.15

2008.12.15 15:30

### 【表示スタイルを切り換えるには】

### メニュー操作する(P22):

「セットアップ」→「表示スタイル」→ 希望の表示

表示スタイル	画面表示
年/月/日	2008.12.15
月/日/年	12 15 2008
日/月/年	15.12.2008

### **国**ピントー・

- サマータイムにする場合は、時計設定したあと、 「ワールドタイム設定」の「ホーム」でサマータ イム設定にしてください。
- 時計設定は、内蔵日付用電池を使って記憶させています。時刻表示が「――」のときは、内蔵日付用電池が消耗しています。下記の方法で充電したあと、時計を設定してください。

### 内蔵日付用電池を充電するには

● 本機に AC アダプターをつなぐかバッテリーを 取り付けると、内蔵電池が充電されます。約24 時間そのままにしておくと、約6ヵ月間時計設 定を記憶します。(モードダイヤルが「OFF」に なっていても充電しています)

### ワールドタイム設定(旅行先の時刻を表示する)

お住まいの地域と旅行先を選び、旅行先の時刻を表示、記録することができます。

### ◀ メニュー操作する (P22)

### 「よく使う設定」→ 「ワールドタイム設定」→「する」

- 時計設定がされていない場合は、まず現在の時刻に合わせてから行ってください。
- ●はじめての設定時など「ホーム」(お住まいの地域)が設定されていない場合、メッセージが表示されます。十字キーの中央を押して、手順3に進んでください。

### 2 (お住まいの地域を設定する場合のみ) 十字キーで「ホーム」を選び、 中央を押す

### 3 (お住まいの地域を設定する場合のみ) お住まいの地域を選択し、中央 で決定する







- 画面左上に、現在の時刻が表示され、左下には GMT (グリニッジ標準時) に対する時差が表示されます。
- ●ホームがサマータイム(夏時間)の場合は、十字キーを上に動かしてください。「金の」が表示されサマータイム設定になり時刻が 1 時間進みます。もう一度上に動かすと元に戻ります。

### (旅行先の地域を設定する場合のみ)

### 「旅行先」を選び、中央を押す

● はじめてホームを設定した場合のみ、続けてホーム/旅行先の選択画面が表示されます。すでにホームを設定している場合は、手順1のメニュー操作を行ってください。

### (旅行先の地域を設定する場合のみ) 旅行先の地域を選択し、中央で 決定する







- 画面右上に、選んだ旅行先の現地時間が表示され、画面左下には、ホームに設定した地域との時差が表示されます。
- ●旅行先がサマータイム(夏時間)の場合は、十字キーを上に動かしてください。
   「②②」が表示されサマータイム設定になり時刻が 1 時間進みます。もう一度上に動かすと元に戻ります。
- ◆メニューボタンを押して設定を終了して ください。「 ★ 」が画面に表示され旅 行先の時刻になります。

### 【時刻表示をホームに戻すには】

手順 1 ~3でホームを設定し、メニューボタンを押して設定を終了してください。

### 

● 画面に表示される地域で旅行先が見つからない 場合は、ホームからの時差を参考に設定してく ださい。

# 液晶モニター/ファインダー

を 調整する

- 実際に記録される映像には影響しません。
- ●「パワー LCD」、「液晶調整」、「液晶 AII の設定時は、LCD/EVF 切換えスイッチを「LCD」にしてくだ さい。「EVF 明るさ」の設定時、視度調整時は LCD/EVF 切換えスイッチを「EVF」にしてください。

### LCD/FVF 切換ネスイッチ



LCD 側:液晶モニターで撮影・再生をする EVF 側 : ファインダーで撮影・再生をする

リキッド クリスタル ディスプレイ LCD:Liquid Crystal Display(液晶モニター)

ェレクトリック ビュー ファインダー EVF: Electric View Finder (ファインダー) の

略です。

### 液晶モニターを明るくする

メニュー操作する(P22):

「セットアップ」→「パワーLCD」→希望の設定

**切** : 設定解除(標準) □券:明るくする 反答: さらに明るくする

◆ AC アダプター使用時は、自動的に「麻・」が表

示され画面が明るくなります。

### 明るさや色の濃さを調整する

メニュー操作する(P22)

「セットアップ」→「液晶調整」または 「EVF 明るさ」→「する」

### 項目を十字キーで選択する





「液晶調整 |

明るさ :液晶干ニターの明るさ 色レベル:液晶モニターの色の濃さ

「EVF 明るさ」

明るさ : ファインダーの明るさ

### 中央で決定し、調整する





- 調整終了後、約2秒間操作しないとバー表 示が消えます。
- メニューボタンを押して設定を終了しま す。

### 液晶画質を変更する(液晶 AI)

オート/マニュアル切換え スイッチをマニュアル [MANUAL] にする(P51)

### クメニュー操作する (P22)

「セットアップ」→「液晶 AI」→ 「ダイナミック」または「ノーマル」

### ダイナミック:

明暗がはっきりした、メリハリのある液晶画質 になります。

### ノーマル:


標準の液晶画質になります。

### 「「」」とント---

● 液晶モニターが明るくなっているとき(パワー LCD が「**戸券**」または「**戸券**」に設定されて いるとき)、またはオート/マニュアル切換えス イッチがオート [AUTO] のときは、「ダイナミッ ク」になり、設定は変更できません。

### ファインダーの画像の見えかたを 調整する

# 視度調整ダイヤルを動かして調整する



### 撮影する相手に内容を見せながら 撮影する(対面撮影)

● モードダイヤルを 🚨 に合わせる

液晶モニターをレンズ側に回転さ せる



- 対面撮影時は、LCD/EVF切換えスイッチの位置 にかかわらず、液晶モニターとファインダーが 同時に点灯します。
- 液晶モニターに映る映像が鏡のように左右反転 しますが、記録される映像は通常どおりです。
- 対面撮影時は、ファインダーで映像を見ながら 撮影してください。

### ピント-----

- 画面表示は一部だけになります。「□」が表示されたときは、液晶モニターを元に戻して、メッセージ表示を確認してください。(P104)
- 対面撮影時は以下の設定はできません。液晶モニターを元に戻してから設定してください。
  - パワー LCD
  - 液晶調整

# Recording

撮る(基本) P30~41

撮る(応用) P42~58

### 撮影に便利な機能

約3秒前からの映像を記録

PRE-REC

P36

映像のブレを抑える

光学式手ブレ補正

P40

撮影状況に合ったモードに自動設定

○ おまかせ iA

P41

多彩な設定を自分好みに調整

マニュアルで撮る P51/P55

# 撮る


# 撮影前の確認


### ■ 基本的な構えかた

● 撮影時には、足場が安定していることを確認し、ボールや競技者などと衝突する恐れがある場所では周囲に十分お気をつけください。




屋外では、なるべく太陽を背にして撮影してください。 逆光では被写体が暗く撮影されます。





### オートモード



自動で色合い(白バランス)やピント(フォーカス) が合います。

また、被写体の明るさなどによって、絞りとシャッター速度で明るさが自動的に調整されます。(シャッター速度は最大 1/250 まで)

- オートホワイトバランス (P126)
- オートフォーカス (P126)
- 光源や撮る場面によっては、色合いやピントが自動で合いません。このような場合は、手動(マニュアル)で調整してください。(P51、55)

### ■ 撮影場面に合わせた設定例

以下の設定はめやすです。光源や照明、天候、被写体の色や動きによってはうまく撮れないことがあります。大切な撮影の前には、どの設定でどのように撮れるか、ためしておきましょう。シーンモード/マニュアルフォーカス/白バランスなどマニュアル設定のしかたは51~58ページをお読みください。



白バランス→ 📢 (屋内 2)

- (屋内 2) でうまく撮れないときは (セットモード)にしてください。
- 光源が複数ある場合、オートでは白バランス調整が正しく働かない場合があります。



### おまかせ iA

● おまかせiAで白バランス調整 が正しく働かない場合は、白 バランスを場面ごとに設定し てください。



シーンモード**→ \** (スポーツ) 白バランス→オート フォーカス→マニュアル



シーンモード→※(打ち上げ花火)



白バランス→オート

### うっかり撮り防止(AGS)

ビデオ撮影中に、本機が水平方向から逆さまや横倒しになると、自動的に撮影を一時停止します。



● モードダイヤルを 🚢 に合わせる

メニュー操作する(P22): 「撮影設定」→「うっかり撮り防止」→「入」

AGS: Ánti Ground Shooting の略です。

### **ログ**ヒント - -

- 真上や真下を撮影していると、うっかり撮り防止機能が働き、撮影が一時停止することがあります。このような場合は、「うっかり撮り防止」を「切」にして撮影してください。
- 通常は撮影開始 / 一時停止ボタンを押して撮影を一時停止してください。

### クイックスタート (すばやく撮影を始める)

液晶モニターを開くと約 0.6 秒で撮影の一時停止状態になります。クイックスタートの待機状態では、撮影一時停止状態の約 6 割の電力を消費するため、撮影可能時間は短くなります。

- モードダイヤルを 💒 に合わせる
  - 【 LCD/EVF 切換えスイッチを 「LCD」にする (P27)
  - → メニュー操作する(P22)

「セットアップ」→ 「クイックスタート」→「入」

3 モードダイヤルを **2** に合わせた状態で液晶モニターを閉じる



動作表示ランプが緑色点滅し、クイックス タートの待機状態になります。

● レンズカバーは閉じません。

### ▲ 液晶モニターを開く



動作表示ランプが赤色点灯し、約 0.6 秒で撮影の一時停止状態になります。

- クイックスタートを解除するには、「切」に設定 してください。
- 以下の場合には、クイックスタートの待機状態が解除され、動作表示ランプが消灯して電源が切れます。
  - 約5分経過する
  - モードダイヤルを ▶ に合わせる
  - 電源を切る

### | ピント-----

- 以下の場合には、クイックスタートする時間が 0.6 秒より遅くなります。
  - 24p デジタルシネマ設定時
  - 本機に振動や衝撃を与えたとき
- 白バランスがオートモード時にクイックスタートすると、最後に撮影した場面と光源が違う場合、白バランスが自動で調整されるまでに時間がかかることがあります。

(ただし、カラーナイトビュー使用時は、最後に 撮影したときの白バランスが保持されます)

- クイックスタートすると、ズーム倍率は約1倍の 位置になり、待機する前と比べて画像の大きさ が変わることがあります。
- パワーセーブ (P23) が働いて、自動的にクイックスタートの待機状態になった場合は、液晶モニターを閉じて、再度開いてください。

### クイックパワーオン (起動時間を短くする)

モードダイヤルを「OFF」から「 🚢 」にする と、約 1.9 秒で撮影の一時停止状態になりま す。

- ◆ SDカードが入っていない場合は、起動時間は短くなりません。
- モードダイヤルを 🚢 に合わせる

### メニュー操作する (P22)

### 「セットアップ」→ 「クイックパワーオン」→「入」

- お買い上げ時は「入」に設定されています。
- クイックパワーオンを解除するには、「切」に設定してください。


### 

● クイックパワーオンすると、ズーム倍率は約1倍 の位置になり、電源を切る前と比べて画像の大きさが変わることがあります。

# 

AVCHD 規格に準拠したハイビジョン映像を SD カードに記録します。音声はドルビーデジタル5.1 クリエーターで記録されます。

● ビデオ撮影に使える SD カードをお使いください。(P19)



- 1 モードダイヤルを に合わせる
- 2 LCD/EVF 切換えスイッチを 「LCD」または「EVF」にする (P27)
  - 「LCD」にしたときは、液晶モニターを開いてください。
- 3 撮影開始 / 一時停止ボタンを 押して撮影を始める







●撮影中に液晶モニターを閉じても撮影は 続きます。

### 4 撮影開始 / 一時停止ボタンを もう一度押して撮影を停止する

●「●」「■■」が赤色表示のときは記録中です。「■■」が緑色表示になるまで本機を動かさないでください。

### 撮影したビデオの互換性について

- AVCHD対応機器以外とは互換性がありません。AVCHDに対応していない機器(従来のDVD レコーダーなど)では再生できませんので、お使いの機器の説明書で対応を確認してください。
- AVCHD対応機器であっても再生できない場合があります。この場合は、本機で再生してください。

- 撮影を開始してから停止するまでが 1 シーンとして記録されます。
- 一時停止状態で約5分間操作しなかった場合、バッテリーの消耗を防ぐため、自動的に電源が切れます。再度使うときは、電源を入れ直してください。この設定を「切」にすることもできます。(パワーセーブ: P23)
- (SD カード 1 枚の最大記録数) シーンの最大記録数:3900

日付別の最大記録数:200 (P62)

- ビデオ撮影中にバッテリーやACアダプターを外したり、カード動作中ランプ点灯中にSDカードを抜かないでください。このような操作をすると、次にそのSDカードを入れたり、電源を入れ直したときに、修復が行われます。(P105)
- 外部マイクの端子を MIC 端子に抜き差しする場合は、一時停止状態で行ってください。記録中に外部マイクの端子を抜き差しすると正常な音声で記録できなくなります。
- ビデオ撮影中に写真を記録することもできます。(P37)

### ■ 撮影時の画面表示について



HX1920:記録モード

残1時間20分:残り記録可能時間

(1分未満になると、「残0時間00分」が赤色点滅します)

OhOOmOOs:撮影の経過時間

撮影の一時停止ごとに OhOOmOOs に戻ります。

### ビデオ撮影が突然停止した場合

SD カードによっては、メッセージが表示され突然記録が停止することがあります。ビデオ撮影に使用可能な SD カードをお使いください。(P19)

ビデオ撮影に使用可能な SD カード (P19) 使用時に停止した場合は、データ書き込み速度が低下しています。

使用している SD カードをフォーマットすることをおすすめします。(P71) フォーマットすると、SD カードに記録されているすべてのデータが消去されますので、大切なデータは事前にパソコンに保存しておいてください。(P90)



### 記録モード/記録可能時間のめやす

記録するビデオの画質を切り換えます。

### メニュー操作する (P22):

「撮影設定」→「記録モード」→希望の画質

		高画質			
		HA (最高画質 <sup>※</sup> モード / 1920 × 1080 画素)	HG (高画質モード / 1920 × 1080 画素)	HX (標準モード / 1920 × 1080 画素)	HE (長時間モード / 1440 × 1080 画素)
	512 MB	約3分	約4分	約7分	約10分
	1 GB	約7分	約9分	約14分	約21分
SD	2 GB	約 15 分	約 20 分	約30分	約 45 分
カード	4 GB	約 30 分	約 40 分	約1時間	約 1 時間 30 分
73 – 1	8 GB	約1時間	約1時間20分	約2時間	約3時間
	16 GB	約2時間	約2時間40分	約4時間	約 6 時間
	32 GB	約4時間	約5時間20分	約8時間	約 12 時間

※本機においての最高画質を意味します。

- どの記録モードで撮影してもハイビジョン画質で記録されます。
- 1 シーンの最大連続記録時間:12 時間
- 1 シーンの記録時間が 12 時間になると撮影を一旦停止し、数秒後に自動で撮影が再開されます。
- 本機は VBR 記録方式を採用しています。VBR とは Variable Bit Rate (可変ビットレート) の略で、撮影する被写体により、ビットレート (一定時間あたりのデータ量) が自動的に変わる記録方式です。 このため、動きの激しい被写体を記録した場合、記録時間は短くなります。
- DVD ディスク 1 枚(4.7 GB)にコピーできる時間は、上記の表の 4 GB をめやすにしてください。

### 「『ピーントー - -

- バッテリーを使って撮影できる時間について (P17)
- 以下のような撮影条件では、再生画面にモザイク状のノイズが出る場合があります。
  - 背景に複雑な絵柄がある場合
  - 本機を大きくまたは速く動かした場合
  - 動きの激しい被写体を撮影した場合(特に記録モードを「HE」に設定しての撮影時)
- 記録・削除を何度も繰り返していると、SD カードの記録可能時間が短くなる場合があります。そのときは、本機で SD カードをフォーマットしてください。フォーマットすると、SD カードに記録されているすべてのデータが消去されますので、大切なデータは事前にパソコンなどに保存しておいてください。

### アフリレック PRE-REC (撮影の撮り逃しを防ぐ)

撮影開始 / 一時停止ボタンを押す約 3 秒前からの映像や音声を記録します。

### ◆ PRE-REC ボタンを押す



PRE-REC

「胚配」が画面に表示され、約3秒間の映像の内蔵メモリーへの記録と削除の更新を繰り返している状態になります。

- ◆本機を被写体に向けてしっかり構えてください。
- もう一度 PRE-REC ボタンを押すと、解除 されます。

### 2 撮影開始 / 一時停止ボタンを 押して撮影を始める

- ■撮影開始/一時停止ボタンを押す約3秒前からの映像や音声を記録します。
- ●お知らせ音は鳴りません。
- 一度撮影を開始すると、PRE-REC の設定 が解除されます。再度 PRE-REC 機能を お使いの場合は、もう一度 PRE-REC ボ タンを押してください。

### 

- 以下の場合には、PRE-REC が解除されます。
  - モードダイヤルを切り換える
  - カード扉を開ける
  - メニューボタンを押す
  - 電源を切る
- ビデオの残り撮影可能時間が1分未満のときは、 PRE-REC を設定できません。
- PRE-REC ボタンを押してから約3秒以内に撮 影を開始した場合や、クイックスタートして約 3秒以内の PRE-REC 表示点滅中は、3秒前か らの映像は記録できません。
- 撮影開始 / 一時停止ボタンを押したときのカメラブレや操作音が記録される場合があります。
- 再生モード時のサムネイル表示は、撮影開始/一時停止ボタンを押したときの画像になりますので、再生開始の映像と異なります。

### 撮影アシスト (撮りかたのアドバイスを表示する)

本機を速く動かした場合にメッセージが表示されます。

### メニュー操作する (P22): 「お好み設定」→「撮影アシスト」→「入」

◆ お買い上げ時は「入」に設定されています。



「カメラの動きが速すぎます。」と表示されたときは、本機をゆっくりと動かして撮影してください。


● メッセージを表示させないようにするには「切」 に設定してください。

### 「「」ピント--

- メッセージは撮影の一時停止中には表示されません。(「デモモード」が「入」の場合は、撮影の一時停止中にもメッセージが表示されます)
- 撮影状況によっては、メッセージが表示されない場合があります。

## 写真を撮る

記録画素数「2.1M 1920×1080」(16:9)で記録します。 ビデオ撮影中でも同時に記録することができます。



## シャッターチャンスマーク

○ (白点滅): ピント合わせ中

● (緑点灯): ピントが合ったとき(「ピ

ピッ」と鳴ります)

マークなし :ピントが合わなかった

とき (「ピッピッピッ ピッ」と鳴ります)

- 1 モードダイヤルを ≅ に合わせる
- 2 LCD/EVF 切換えスイッチを 「LCD」または「EVF」にする (P27)
  - ●「LCD」にしたときは、液晶モニターを開いてください。
- 3 (オートフォーカス時のみ)

## フォトショットボタ ンを半押しする



シャッターチャンスマークが表示されピントを合わせます。(ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスで調整してください(P56))

● 手ブレ補正 (P40) を「入」に設定して いると、「MEGA(♠)」 MEGA OIS が表示 され手ブレ補正の効果が高くなります。

## ◢ 全押しする

● よりきれいな写真を記録するため、写真記録中は画面が明るくなります。



死

### 写直をきれいに撮影するには

- ビデオ撮影中の同時記録や PRE-REC 中は、 ビデオ撮影を優先するため、以下のようにな ります。よりきれいな写真を撮影するには、 ビデオ撮影を一時停止し、PRE-REC を解除 した状態で撮ることをおすすめします。
  - 通常の写真撮影時と画質が異なります。
  - 半押しが働きません。
  - 残り記録可能枚数が表示されません。
- 三脚・リモコンを使うと、手ブレのない画像 を撮影できます。(リモコンでは、半押しが できません)

#### | ア||ヒント----

- 音声は記録できません。
- 本機で記録した横縦比16:9の写真は、プリント時に端が切れることがあります。お店やプリンターなどでプリントする場合は事前にご確認ください。
- フォトショットボタンを押したとき に表示される画面表示について



5 : フラッシュ (P49)

≰- : フラッシュ明るさ(P49)

: 赤目軽減(P49): 記録画素数

3000 : 残り記録可能枚数

(「O」になると赤色点滅します)

: 写真動作表示 (P103)
MEGA(4): : MEGA OIS (P37)

## ■ シャッターチャンスマークについて

- マニュアルフォーカス時は、シャッターチャンスマークは出ません。
- シャッターチャンスマークが出なくても撮影できますが、ピントが合わずに記録される場合があります。
- 以下のような場合は、シャッターチャンスマーク が表示されない、または表示されにくくなります。
  - ズーム倍率が大きい
  - 手ブレが大きい
  - 被写体が動いている
  - 逆光のとき
  - 遠近が共存している場面
  - 低照度で暗い場面

- 明るい部分が入っている場面
- 横線しかない場面
- コントラストが少ない場面
- カラーナイトビュー時

#### ■ フォーカス合焦枠について

フォーカス合焦枠内で被写体の前後にコントラストの高いものがあると、被写体にピントが合わない(合焦しない)場合があります。このときは、コントラストの高いものをフォーカス合焦枠から外してください。



コントラストの高いもの (柵など) にピントが合う ので被写体がぼける。

フォ<del>ー</del>カス合焦枠

フォーカス合焦枠から外すとピントが合います。



または



少し画面をずらす。

少しズームインする または被写体に近づく。

- 以下の場合はフォーカス合焦枠は表示されません。
  - おまかせ iA (人物モード) 時
  - おまかせ顔検出モード使用時(P44)
  - デジタルズーム(約12倍以上)使用時

## 写真の記録可能枚数

	記録画素数	2.1m (1920×1080)
	8 MB	約4枚
	16 MB	約10枚
	32 MB	約 20 枚
	64 MB	約 47 枚
SDカード	128 MB	約 94 枚
	256 MB	約 200 枚
	512 MB	約410枚
	1 GB	約 820 枚
	2 GB	約 1670 枚
	4 GB	約 3290 枚
	8 GB	約 6690 枚
	16 GB	約 13470 枚
	32 GB	約 27030 枚
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

● 撮影される被写体によっては、写真の記録可能 枚数は変動します。

## ズームビデオー写真

光学で最大 12 倍まで拡大できます。

● モードダイヤルを 🚨 に合わせる


ズームレバー

T側 :大きく撮る(ズームイン:拡大)

W側:広く撮る(ズームアウト:広角)W

▼ ズームレバーを動かす幅によって、 ズーム速度が変わります。





### **国アヒント--**

- ▼ ズーム操作中にズームレバーから指を離すと、 操作音が記録されることがあります。レバーを 元の位置に戻すときは、静かに戻してください。
- ▼ ズーム倍率が12倍のときは、約1.2 m以上でピントが合います。
- ズーム倍率が 1 倍のときは、レンズから約4 cmまで近づいて撮ることができます。(マクロ機能)
- ズームレバーを最後まで押し込むと、最速約 1.9 秒で 1 ~ 12 倍までズームできます。(ワイヤレスリモコンでは、ズーム速度は変わりません) ズーム速度が速いと、ピントが合わないことがあります。
- マルチマニュアルリングを使ってズーム操作を することもできます。(P56)

## デジタルズーム

ズーム倍率が 12 倍より大きくなると、デジタルズームになります。 デジタルズームの倍率の最大値を切り換えられます。

## メニュー操作する (P22):

「よく使う設定」→「デジタルズーム」→ 希望の倍率

**切** : 光学ズームのみ (最大 12 倍まで) **30×** : デジタルズーム (最大 30 倍まで)

120x: デジタルズーム (最大 120 倍まで)


- 30×、120× のときは、ズーム動作中にデジタルズームの領域が青色で表示されます。
- ▼ ズーム倍率を大きくするほど画質は粗くなります。

安全上のご注意

# 光学式手ブレ補正

光学式手ブレ補正により、ほとんど画質劣化することなく、手ブレを補正することができます。

● モードダイヤルを 🚨 に合わせる




O.I.S. **手ブレ補正ボタン** ボタンを押して、手ブレ補正の入 / 切を 切り換えます。

●「(**4)**)」が画面に表示されます。
0.l.S.:Optical Image Stabilizer (光学式手ブレ補正)の略です。

- お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 手ブレ補正を「切」にするときは、おまかせ iA を「切」にしてから設定してください。
- 写真撮影時にフォトショットボタンを半押しすると、手ブレ補正の効果が高くなります。(MEGA OIS)
- ブレが大きいときや、動きのある被写体を追いながら撮影した場合、補正できないことがあります。
- 以下の場合は、手ブレ補正が効きにくくなることがあります。
  - デジタルズーム使用時
  - コンバージョンレンズ使用時

● モードダイヤルを 🕮 に合わせて、オート/マニュアル切換えスイッチをオート [AUTO] にする(P30)



��� おまかせ iA ボタン ボタンを押して、おまかせ iA モードの 入/切を切り換えます。

iA: Intelligent Auto の略です。

被写体や撮影状況に合わせて自動的に以下のモードになります。

もきれいに撮影できま

モード	場面 / 効果
ⅳ▶人物	被写体が人物の場面
	顔を検出し、自動でピントを合わせ、きれいに映るように明るさを調整します。
[▲風景	屋外での撮影時に
	背景の空が白とびする 場面でも、白とびをさせ ず風景全体を鮮やかに 撮影できます。
₩スポットライト	スポットライトがあた
	る場面など 
	極端に明るい被写体をきれいに撮影できます。
₽ローライト	薄暗い部屋、夕暮れ時
19	など 
The second second	薄暗い屋内や夕暮れ時で

モード	場面 / 効果
田ノーマル	
	その他の場面
	コントラストを調整し、きれいな映像にします。

### 「『ピント - -

- ■撮影状況によっては、同じ被写体でも異なる。 モードに判別されることがあります。
- 本機が自動でモードを判別するため、撮影状況によっ ては、希望のモードにならない場合があります。
- ●「入」にすると、明るさが急に変化したり、ちら ついて見えることがあります。
- 手ブレ補正 (P40) とコントラスト視覚補正 (P44) はすべてのモードで「入」になります。
- ●「入」にすると以下の機能は使用できません。
  - 24p デジタルシネマ
  - HD 高速連写
  - 撮影ガイドライン

操作アイコンを選んで

# 撮影機能を使う

操作アイコンを選ぶと、いろいろな効果をつけて撮影できます。

- モードダイヤルを 🚢 に合わせる
  - 1 十字キーの中央を押して、画面に操作アイコンを表示する





◆十字キーを下に動かすごとにページが切り換わり、中央を押すと操作アイコンが表示/非表示されます。

## **2** (例: 逆光補正) アイコンを選ぶ





● 解除するには、もう一度アイコンを選んでください。(ヘルプモードとセルフタイマーの解除は43ページをお読みください)

## 操作アイコン一覧



- ※ 1. 撮影中は表示されません。
- ※ 2. おまかせ iA が「入」のときは表示されません。
- ※ 3. 「AV 端子」が「ヘッドホン」のときのみ表示されます。
- 逆光補正、ヘルプモード、セルフタイマー、カラーナイトビュー、テレマクロは電源を切るかモードダイヤルを ► に合わせると解除されます。フェードは電源を切ると解除されます。

機能 効果

## ■フェード

ビデオ





撮影を開始すると映像と音声が数秒かけて徐々に現われ (フェードイン)、撮影を一時停止すると、映像と音声が数秒 かけて徐々に消えます(フェードアウト)。

- フェードアウト時は、完全に映像/音声が消えたあとに記録が停 止して、フェード設定が解除されます。
- フェードする色を選ぶには(白または黒) メニュー操作する(P22):

「撮影設定」→「フェード色」→「白」または「黒」

## 廖逆光補正

ビデオ 写真

逆光で被写体の後ろ側から光が当たって暗くなるのを防ぐた め、画面の映像を明るくします。

### ♠ ヘルプモード

ビデオ 写真



十字キーで知りたい機能のアイコンを選択すると、選択した アイコンの説明を画面下にスクロール表示します。(ヘッドホ ン音量調整を除く)

● ヘルプモードを終了するにはメニューボタンを押すか、「終了」 を選んでください。

#### め セルフタイマー

写真

### タイマーを使って写真を撮影できます。

「ぐ) アイコンを選ぶごとに切り換わります。

「**心**」∩」 → 「**心**っ」 →設定解除 め10:10秒後に撮影

い。:2秒後に撮影

- フォトショットボタンを押すと、「め10」または「めっ」表示と 撮影ランプが設定した時間点滅したあと撮影されます。 撮影後、セルフタイマーは解除されます。
- オートフォーカス時は、フォトショットボタンを半押ししてから全 押しすると、半押ししたときにピントを合わせます。一度に全押し すると、撮影直前にピントを合わせます。(ピント合わせのため、撮 影されるまでに設定時間以上かかる場合があります)

## 【セルフタイマーを途中で止めるには】

メニューボタンを押す

## 

#### **■**フェード:

- フェードインで撮影した映像は、再生時のサムネ イル表示が白一色(または黒一色)になります。
- 1シーンの撮影時間が12時間を超えると自動的 に解除されます。

## 

ヘルプモード中は撮影や機能設定ができません。

#### め セルフタイマー:

- 撮影開始 / 一時停止ボタンを押してビデオ撮影 を始めると解除されます。セルフタイマーのカ ウントダウン中は撮影開始 / 一時停止ボタンを 押しても、ビデオ撮影はできません。
- セルフタイマーを「ひっ」に設定すると、三脚 使用時などフォトショットボタンを押したとき のカメラブレを防ぐのに便利です。

## 機能

## 効果

## ☑ コントラスト視覚補正

ビデオ 写真

暗くて見えにくい部分を明るくするのと同時に、明るい部分 の白とびを抑えることで、暗いところも明るいところもきれ いに撮れます。

#### ● おまかせ顔検出

ビデオ 写真



被写体の後ろ側から光が当たって暗く映るときなどに、人の 顔がきれいに映るように顔を検出して、明るさや画質、ピン トを自動で調整します。

おまかせ顔検出モードになると、検出された顔が枠で囲まれます。

- ◆検出する枠は最大 15 個で、大きいもの、画面の中心に近いものが優先されます。
- 画面に収まっていない顔は検出されません。

#### ■ 優先顔枠について

検出された顔の中で、より大きく、より画面の中心に近いもの1つが、オレンジ色の枠(優先顔枠)で囲まれます。優先顔枠にピントを合わせて、明るさを調整します。

- マニュアルフォーカス時は手動でピントを合わせてください。 優先顔枠は表示されません。
- 写真撮影時にフォトショットボタンを半押しした場合は、優先 顔枠にピントを合わせます。ピントが合うと、優先顔枠が緑色 になります。

#### ■ 顔検出枠を表示するには

メニュー操作する (P22):

「撮影設定」→「顔検出枠表示」→希望の設定

切 : 表示しません。

優先顔枠表示:優先顔枠のみ表示します。 全表示 :顔検出枠をすべて表示します。

● 顔検出枠を非表示にする場合は「切」にしてください。

● お買い上げ時は「全表示」に設定されています。

#### 

## ■ コントラスト視覚補正:

● 極端に暗い部分や明るい部分があるとき、また は明るさが不十分なときは、効果が分かりにく い場合があります。

## ● おまかせ顔検出:

- 以下の場合など、撮影状況によっては顔が検出できないことがあります。
  - 顔が正面を向いていないとき
  - 顔が傾いているとき
  - 顔が極端に明るいときや暗いとき
  - 顔の陰影が少ないとき
  - サングラスなどで顔が隠れているとき
  - 画面上の顔が小さく映っているとき
  - 動きが速いとき
  - 手ブレしているとき
  - デジタルズーム使用時
  - 本機を傾けたとき

- 以下の場合など、撮影状況によっては顔を検出 しても正しく働かないことがあります。そのと きは解除してください。
  - 人物以外の被写体を顔と認識したとき
  - 極端に暗い場面、または顔の周辺や背景が極端に明るい場面で、きれいに明るさや画質が調整されないとき
- 顔がきれいに映るように映像全体の明るさなどを 調整しますので、撮影状況によっては明るさが急 に変化したり、ちらついて見えることがあります。
- ▼ニム操作などで顔検出枠が消えた場合は、明るさが急に変化したり、ちらついて見えることがあります。

機能	効果
⊕ 美肌モード ビデオ 写真	肌の色をソフトに見せ、よりきれいに撮影できます。人物の 胸から上を大きく撮る場合に効果的です。
も カラーナイトビュー ビデオ 写真	暗い場所(最低照度:約1 lx)でも、カラーで明るく浮かび上がらせて撮影できます。
	撮りたいものにだけピントを合わせて、クローズアップします。被写体のみにピントを合わせ、背景をぼかすことで、より印象的な映像にします。 ● 約 40 cm まで近づいて撮影できます。 ● ズーム倍率が 12 倍以下のときは、自動的に 12 倍になります。
∩−/+∩ ヘッドホン音量調整 ビデオ	撮影時のヘッドホンの音量を調整します。 +①:音量を上げる
	<b>೧—</b> :音量を下げる ● 実際に記録される音量は変わりません。

### ◎ 美肌モード:

- 背景などに肌色に近い色をした個所があると、 その部分も同時になめらかになります。
- 明るさが不十分なときは、効果が分かりにくい 場合があります。
- 人物を小さく撮影すると顔がぼけて映る場合があります。そのときは美肌モードを解除するか、顔を大きく(アップで)撮影してください。

### **5)** カラーナイトビュー:

- 撮影した映像はコマ落としのようになります。
- 明るい場所で設定すると、しばらくの間画面が 白くなることがあります。
- カラーナイトビューは、通常では見えない暗い 場面もカラーで明るく映し出すことができる機 能です。このため、通常では見えない微小な輝 点が見えることがありますが、異常ではありま せん。
- 三脚に取り付けて使うと、ブレの少ない映像が 撮れます。
- オートフォーカス時、暗い場所ではピントを合わせるまでに時間がかかります。ピントが合いにくいときはマニュアルフォーカスで調整してください。

#### (☆) テレマクロ:

- ズーム倍率を12倍未満にすると、自動的に解除されます。
- ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスで調整してください。(P56)

## メニュー設定して

## 撮影機能を使う

- モードダイヤルを 🚢 に合わせる
- 機能を使わない場合は「切」に設定してください。



機能 効果 / 設定方法

24p デジタルシネマ

「ビデオ より鮮やかな色で、映画のフィルムのような映像を撮影したい場合にお使いください。

● おまかせ iA を「切」にする (P41)
● 記録モードを HA または HG にする (P35)

メニュー操作する(P22):

「撮影設定」→「24p デジタルシネマ」→「入」

● シャッター速度が 1/48 ~になります。 (オートスローシャッター「入」時は 1/24 ~)

### マイク設定

### ビデオ

#### サラウンド:

5.1chサラウンドマイクで臨場感のある周りの音を記録します。

#### ズームマイク:

ズーム操作に連動して指向性を変えて音を記録します。ズームイン (拡大) するほど前方の音をよりクリアに記録し、ズームアウト (広角) にすると臨場感のある周りの音を記録します。

### ガンマイク:

センターの指向性を強めて、前方の音をよりクリアに記録します。

内蔵マイクの指向性(音声を収録しようとする方向)を変更 します。

#### メニュー操作する(P22):

「撮影設定」→「マイク設定」→希望の設定

● お買い上げ時は「サラウンド」に設定されています。

### 

## 24p デジタルシネマ:

- ●「デジタルシネマカラー」が「入」に設定され、 変更はできなくなります。
- 1秒24コマで記録されるため、24pデジタルシネマ「切」時の 1秒 60 コマ記録に比べて映像の動きがなめらかに見えないことがあります。
- ●「入」で記録したビデオは、24pに対応していない機器では正しく再生できない場合があります。

### マイク設定:

●「ガンマイク」に設定した場合や、「ズームマイク」に設定してズームイン(拡大)した場合は、周囲の音を抑えて前方の音を記録します。音楽発表会などで、ズームインしたときも音質・臨場感のある音を記録したい場合は、「サラウンド」に設定して使用することをおすすめします。

機能 効果/設定方法

## HD 高速連写

#### 写真

1 秒間に 24 枚の写真を、72 枚連続して記録します。 動きの速い被写体を撮影するときにお使いください。

- おまかせ iA を「切」にする(P41)
- メニュー操作する (P22)
   撮影設定」→「HD 高速連写」→「入」
- 2) フォトショットボタンを押す
  - 72 枚連写記録されます。(記録中は「□□」が赤色で点滅します)
- 3) 十字キーで保存項目を選択し、中央を押す







全て記録:すべての写真を保存します。 範囲選択:範囲を選んで保存します。 全て削除:すべて保存しません。

- 十字キーで右下のサムネイルを選択して、右に動かすと 次のページが表示されます。
- 4) (範囲選択を選んだ場合のみ) 保存する写真の範囲を選ぶ









(終点)





※ 1枚だけ保存したいときは、始点の写真のみを選んでください。 始点と終点を選択したあと、「記録」を選び中央を押すと、確 認のメッセージが表示されます。「はい」を選んで十字キーの 中央を押してください。

## 

## HD 高速連写:

- ●「入」にするとビデオ撮影はできません。また、 以下の機能も使用できなくなります。
  - フォトショットボタンの半押し
  - デジタルズーム
  - カラーナイトビュー
  - ー フラッシュ
  - オートスローシャッター
  - デジタルシネマカラー
  - シーンモード
  - シャッター速度、アイリス(絞り・ゲイン)の調整

- ●電源を切るか、モードダイヤルを ► に合わせると「切」になります。
- 1枚のSDカードに記録できる回数は最大30回までです。
- ピントが合いにくいときは、マニュアルフォーカスで調整してください。(P56)
- 暗い場所では通常よりノイズが多くなります。 また、蛍光灯などの照明では色合いや画面の明 るさが変わることがあります。
- 通常の写真撮影時と画質が異なります。よりきれいな写真を撮影したいときは「切」にして撮ることをおすすめします。(P37)

機能 効果/設定方法 フラッシュ フォトショットボタンを押すとフラッシュが発光し、写真が 写真 記録されます。暗い場所での写直撮影時にお使いください。 メニュー操作する(P22): 「撮影設定」→「フラッシュ」→「オート」または「入」 ● お買い上げ時は「オート」に設定されています。 ● フォトショットボタン半押し時に画面左下にフラッシュ表示が 出ます。 入 オート: **4**A : 🐒 ●「オート」に設定すると、自動で周りの明るさを感知し、フラッ シュが必要だと判断したときに発光します。(不要と判断した場 合は、フォトショットボタン半押し時に「4A」が表示されませ h,) ■ フラッシュの明るさを調整するには メニュー操作する(P22): 「撮影設定」→「フラッシュ明るさ」→希望の設定 4- : 弱い **4±**0: 通常 4+ :強い フラッシュ発光時に人物の目が赤く写るのを軽減します。 赤目軽減 写真 メニュー操作する(P22):

#### 

#### フラッシュ:

- フラッシュ発光部を手などでふさがないでください。
- フラッシュ撮影が禁止されている場所では、 「切」に設定しておいてください。
- ND フィルター (別売)を取り付けた状態で使用 しないでください。
- フラッシュを「切」に設定していても、周囲の明るさを感知し、フラッシュの発光が必要かどうかを自動判別します。(フラッシュを必要と判断したときは、フォトショットボタンの半押し時に「⑤」が赤色で点灯します)
- フォトショットボタンの半押し時に、「∮」などの表示が点滅中または無表示の場合は、フラッシュは発光しません。
- フラッシュの使用可能範囲(めやす)は、暗い 部屋で約1m~2.5mです。2.5m以上では

- 暗く映ったり、画面が赤っぽくなる場合があり ます。
- フラッシュを発光させると、シャッター速度は、 1/500以下になります。
- 白っぽい背景の前でフラッシュを発光させる と、被写体が暗く映る場合があります。
- コンバージョンレンズ (別売) を付けていると、 フラッシュの光をさえぎるため影が現れ、暗く なる場合があります。(ケラレ)
- 発光回数が多くなると、フラッシュの充電時間 が長くなる場合があります。

#### 赤目軽減:

「撮影設定」→「赤目軽減」→「入」

- フラッシュが2回発光します。2回目の発光が終 了するまで動かないでください。
- 撮影状況や個人差によっては、目が赤く映る場合があります。

機能	効果 / 設定方法
シャッター音	写真撮影時にシャッター音が出ます。  メニュー操作する (P22): 「撮影設定」 → 「シャッター音」 → 「入」  ● お買い上げ時は「入」に設定されています。
オートスローシャッター ビデオ 写真	暗い場所でシャッター速度を遅くすることによって、明るく撮ることができます。  ● おまかせ iA を「切」にする (P41) メニュー操作する (P22): 「お好み設定」→「オートスローシャッター」→「入」  ● シャッター速度が周囲の明るさに応じて1/30~1/250に調整されます。(マニュアル時は1/30~1/8000)「切」にするとシャッター速度は1/60~1/250(マニュアル時は1/60~1/8000)になります。
デジタルシネマカラー ビデオ	より鮮やかな色でビデオを記録します。  メニュー操作する(P22): 「お好み設定」→「デジタルシネマカラー」→「入」  ● x.v.Color™に対応したテレビに HDMI ミニケーブルでつないで 再生すると、より忠実な色を再現できます。

## || ヒント---

#### オートスローシャッター:

- 低照度で暗い、またはコントラストが少ないシーンでは、ピントが合わないことがあります。
- シャッター速度が1/30になったときは、画面がコマ落としのようになったり、残像が出る場合があります。

#### デジタルシネマカラー:

- デジタルシネマカラーで記録した映像を広色域の鮮やかな色で見るには、x.v.Color™に対応した機器が必要です。x.v.Color™に対応した機器以外で見る場合は「切」にして撮影することをおすすめします。
- ●「入」で記録したビデオを、x.v.Color<sup>™</sup> に対応していないテレビに接続して再生すると、色が正しく再現されない場合があります。
- x.v.Color™ とは動画用拡張色空間の国際規格である xvYCC 規格に対応し、信号の伝送のルールにも対応している機器に付ける名称です。


## メニュー設定して

## マニュアルで撮る

● モードダイヤルを 🚨 に合わせる

## オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする

「MNL | が表示されます。



## シーンモード(場面に合わせて撮る)ビデオ 写

撮りたい場面に合わせて、自動でシャッター速度や絞りが調整されます。

## メニュー操作する (P22): 「よく使う設定」→「シーンモード」→ 「設定」→希望の設定

表示	モード	撮影条件
**	スポーツ	スポーツシーンなど、 動きの速い場面で
Ð	ポートレート	背景をぼかして、手前の 人物を引き立たせる
	ローライト	夕暮れなど、暗い場面で
8	スポット ライト	スポットライトが当 たる人物をきれいに
8	スノー	スキー場などまぶし い場面で
Æ	ビーチ	海や空などの青色をよ り鮮やかに
*	夕焼け	日の出や夕焼けなど の赤色を鮮やかに
*	打ち上げ花火	夜空に打ち上げられ る花火をきれいに
<b>A</b>	風景	広がりのある風景に

● シーンモードを解除するには、「切」に設定する、 またはオート / マニュアル切換えスイッチを オート [AUTO] にしてください。

## 🖎 スポーツモード:

- 撮ったものをスロー再生したり、再生を一時停止したときに、ブレの少ない映像になります。
- 通常の再生では、画面の変わりかたがなめらかには見えません。
- 蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯などの照明下では 色合いや画面の明るさが変わることがあります。
- 明るく光っているものや反射の強いものは、周辺に光の帯が出ることがあります。
- 明るさが足りない場合はスポーツモードが働きません。このときは、「m\*\*人」が点滅します。
- 屋内で使うと画面がちらつくことがあります。

## ♪ ポートレートモード:

■ 屋内で使うと画面がちらつくことがあります。このときはシーンモードを「切」にしてお使いください。

## ローライトモード:

- シャッタースピードが1/30~(24pデジタルシネマ 「入」の場合は1/24~)になります。
- 極端に暗い場面ではきれいに撮れないことがあります。

#### □ スポットライトモード:

● 撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。また、周囲が極端に暗くなることがあります。

#### & スノーモード:

● 撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。

#### ≥ ビーチモード:

● 撮りたいものが極端に明るい場合、映像が白っぽくなることがあります。

#### ★ 夕焼けモード:

● シャッタースピードが 1/30 ~(「24p デジタルシネマ」が「入」の場合は 1/24 ~) になります。

● 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることがあります。

#### ※ 打ち上げ花火モード:

- シャッタースピードが 1/30(「24p デジタルシネマ」が「入」の場合は 1/24) になります。
- 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることがあります。
- 明るい場面で撮ると、映像が白っぽくなることがあります。

### ▲ 風景モード:

● 近くのものを撮る場合、映像がぼやけることがあります。

## 風音低減 ビデオ

風の強さに応じて、内蔵マイクに当たる風音ノイズを低減します。

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする (P51)

#### メニュー操作する(P22):

「撮影設定」→「風音低減」→「入」

### 

- オート / マニュアル切換えスイッチをオート [AUTO] にしているときは、風音低減は「入」 になります。
- 強風下でご使用の場合は、音質が変わることがありますが、風が弱くなると自動的に元の音質に戻ります。

## マイクレベル ビデォ

撮影時の内蔵マイクおよび外部マイクの入力レベルを調整します。

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする(P51)

## メニュー操作する(P22)

## 「撮影設定」→「マイクレベル」→ 「設定 + MCO」または「設定」

●標準設定にする場合は「オート」にしてください。

#### オート:

AGC が働き、自動的に録音レベルを調整します。

#### 設定+AGC:


好みの録音レベルに設定できます。AGC も働きますので、音のひずみを軽減できます。

#### 設定:

AGC が働きませんので、自然な録音ができます。またズームマイク機能設定時は、ズーム倍率を調整してから設定してください。

AGC: Auto Gain Control (自動録音レベル調整) の略です。

## 2 十字キーでマイク入力レベル を調整する





#### 左後 マイク入力レベル 右後

● 5つの内蔵マイクそれぞれに対応した音量 メーターが表示されます。(マイク入力レ ベルを個別に設定することはできません) 音量メーターのバーが 2 本赤く点灯する と、音がひずんでいますので、マイク入力 レベルを下げてお使いください。

## 3 中央を押して決定し、メニュー ボタンを押して設定を終了する



#### 

- オート/マニュアル切換えスイッチがオート[AUTO] の場合、マイクレベルは「オート」になります。
- ●「マイク設定」を「ズームマイク」に設定していると、ズーム倍率によって音量が変わります。 「マイク設定」を「サラウンド」にする(P47)か、ズーム倍率を調整してからマイクレベルを設定してください。
- 外部マイク入力時は音声はステレオ (2ch) となり、左前と右前の音量メーターのみ働きます。
- マイクレベルメーターは各マイクの中で、最も 音量の大きいものを表示しています。
- 音を完全に消して記録することはできません。

## 画質調整 ビデオ 写真

撮影時の映像の画質を調整します。

画質調整時はテレビなどに出力して調整してください。

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする (P51)

## ◀ メニュー操作する (P22)

「お好み設定」→「画質調整」→「する」

## 🤈 項目を十字キーで選択する





**シャープネス**:輪郭のメリハリ **色の濃さ**:映像の色の濃さ **明るさ**:映像の明るさ

## 2 中央で決定し、調整する







- ■調整終了後、約2秒間操作しないとバー表示が消えます。
- ●メニューボタンを押して設定を終了して ください。「※」が画面に表示されます。

## ゼブラ ビデオ 写真

白とび(色とび)の起こりそうな部分(極端に明るい場所、光っている場所)を斜線(ゼブラパ ターン)で表示します。

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする (P51)

### メニュー操作する (P22): 「お好み設定」→「ゼブラ」→「入」



ゼブラパターン

- 白とびさせたくない部分にゼブラパターンが表示されなくなるように、マニュアルでシャッター速度やアイリス(絞り/ゲイン)(P58)を調整すると、白とびの少ない映像を撮影できます。
- 実際に記録される映像には影響しません。

## 輝度表示「ビデオ」写真

画面の中央部分(輝度表示枠)の輝度レベルを%で表示します。

異なる場面で同じ被写体を撮影するときなどに、被写体の輝度レベルを同じにすることで、被写体の明るさを調整しやすくなります。

明るさの調整はアイリス調整で行ってください。(P58)

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする (P51)

## メニュー操作する (P22):

「お好み設定」→「輝度表示」→希望の設定

#### 切:

表示しません。


#### 常時表示:

常時表示します。

#### 調整時表示:

「アイリス」の調整時 (P58) のみ表示します。

● お買い上げ時は「調整時表示」に設定されています。



● 輝度レベルは「0%」~「99%」で表示されます。99%を超える場合は「99%↑」と表示されます。

#### 

● 輝度表示が「常時表示」もしくは「調整時表示」の場合、「画面表示」を「切」にしていても、「アイリス」調整時は輝度表示されます。

## ヒストグラム表示 ビデオ 写真

横軸に明るさ、縦軸にその明るさの画素数を積み上げたグラフを表示します。グラフの分布を見ることにより、画面全体の露出状況を判断することができます。明るさの調整はアイリス調整で行ってください。(P58)

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする (P51)

#### メニュー操作する(P22):

「お好み設定」→「ヒストグラム表示」→ 希望の設定

#### 切:

表示しません。

#### 常時表示:

常時表示します。

#### 調整時表示:

「アイリス」の調整時 (P58) のみ表示します。

● お買い上げ時は「調整時表示」に設定されています。

## ■ 表示の一例








● ヒストグラム表示が「常時表示」もしくは「調整時表示」の場合、「画面表示」を「切」にしていても、「アイリス」調整時はヒストグラム表示されます。


## マルチマニュアルリングを使って

## マニュアルで撮る

マルチマニュアルリングを使って、ズーム操作やピント、白バランス、シャッター速度、アイリ スの調整をします。

● モードダイヤルを 🛗 に合わせて、オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル[MANUAL]にする(P51)





オート/マニュアル切換えスイッチをフォーカス / ズーム [FOCUS/ZOOM] の位置まで動かすごとに切り換わります。



**М**zоом : マニュアルズーム

(P56)

MF :マニュアルフォーカス

(P56)

カメラファンクションボタン 白バランス・シャッター速度・アイリスの 設定をする場合に押してください。



- カメラファンクションの項目を選択する には
- 1) カメラファンクションボタンを押す
- 2) マルチマニュアルリングを回して項目を選ぶ ● +字キーでは選択できません。
- 3) カメラファンクションボタンをもう一度押して決定する
  - ●選択した項目をマルチマニュアルリングを使って設定します。
    - 白バランス設定について(P57)
    - シャッター速度、アイリス調整について(P58)

## ズーム操作「ビデオ」「写真」

マルチマニュアルリングでズーム操作ができます。

● オート / マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] からフォーカス / ズーム [FOCUS/ZOOM] の位置まで動かし、「Mzoom」を表示する。(P55)

## リングを回してズーム操作する



**A側**:大きく撮る(ズームイン:拡大) **B側:**広く撮る(ズームアウト:広角)

● リングを回す速さによって、ズーム速度が 変わります。

## **ビント**-----

●「Mzoom」が表示されているときはオート フォーカスになります。

## マニュアルフォーカス(手動でピントを合わせる)ビデオ 写真

自動でピントが合いにくいときに、手動で調整してください。

◆ オート / マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] からフォーカス / ズーム [FOCUS/ZOOM] の位置まで動かし、「MF」を表示する。(P55)

## (MFアシストを使う場合)

## メニュー操作する (P22)

## 「お好み設定」→「MF アシスト」→「入」

● お買い上げ時は「入」に設定されています。

#### **ピント**-----

- ズーム倍率を 12 倍より大きくすると、MF アシストは働きません。
- 拡大表示は実際に記録される映像には表示され ません。
- 顔検出枠表示を「全表示」にしていても、拡大 表示時は顔検出枠は表示されません。
- ゼブラを「入」にしていても、拡大表示にゼブラパターンは表示されません。
- 輝度表示を「常時表示」にしていても、拡大表示時には輝度表示されません。
- ヒストグラム表示を「常時表示」にしていても、 拡大表示時にはヒストグラムは表示されません。

# 2 リングを回してピントを調整する



画面中央部が拡大表示されます。ピント調整 操作後の約2秒後に通常表示に戻ります。

- MF アシストを「切」にすると、画面中央 部は拡大表示されません。
- オートフォーカスに戻すには、オート/マニュアル 切換えスイッチをフォーカス / ズーム [FOCUS/ ZOOM] の位置まで動かし「Mzoom」を表示させ る、またはオート [AUTO] にしてください。

白バランス(ホワイトバランス)設定(自然な色合いにする)とデオ 写

光源などによって、色合いが自然でないときに、手動で設定してください。

- オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする。(P51)
  - カメラファンクションボタン を押し、リングを回して「白バランス」を選ぶ(P55)



- 2 カメラファンクションボタン を押して決定する
- 3 リングを回して白バランスの



● 画面で色合いを確認しながら最適なモードを選んでください。


表示	モード	撮影条件
AWB	オート	_
•	晴れ	屋外の晴天下
4	曇り	屋外のくもり空の下
:গ্	屋内 1	白熱電球やスタジオ等 のビデオライトなど
<b>.</b> •2	屋内 2	電球色蛍光灯や体育館 等のナトリウムランプ など
Ä	蛍光灯	当社のパルック蛍光 灯など
₽	セット	<ul><li>水銀灯、ナトリウム 灯、一部の蛍光灯</li><li>ホテルの結婚式場 のライトや劇場の スポットライト</li><li>日没・日の出など</li></ul>

## 4 カメラファンクションボタンを 押して決定する

- リングで「戻る」を選び、カメラファンク ションボタンをもう一度押すと設定が終 了します。
- 自動設定に戻すには、オートモード「 **AWB** 」 にする、またはオート/マニュアル切換えスイッ チをオート [AUTO] にしてください。
- 手動で白バランスの設定をするには
- 1) 「曷」(セットモード)を選び、画面いっぱいに白い被写体を映す



2) カメラファンクションボタンを約1秒 間押す





- ●「昼」が点滅し続ける場合は、周囲が暗いなどの理由でセットモードでの設定ができません。このときは、オートモードを使ってください。

### ヒントーーーーー

- ●「艮」が点滅している場合は、以前にセット モードで設定した内容が保持されています。撮 影条件が変わった場合は、正確に合わせるため に毎回設定し直してください。
- 白バランスとアイリスの両方を設定するときは、白バランスを設定したあとに、アイリスを設定してください。

## シャッター速度 / アイリス(絞り・ゲイン)調整 ビデオ 写真

#### シャッター速度:

動きの速いものを撮るときなどに調整してください。

#### アイリス (絞り・ゲイン):

暗すぎる(明るすぎる)場面で撮るときなどに調整してください。

● オート/マニュアル切換えスイッチをマニュアル [MANUAL] にする。(P51)

## カメラファンクションボタン を押し、リングを回して 「シャッター速度」または「ア イリス | を選ぶ (P55)



CAM FUNC

## **・カメラファンクションボタン** ∠ た押して決定する

## リングを回して調整する



1/100 : シャッター速度

OPEN: 絞り値 **0dB** : ゲイン値

## <シャッター速度の調整>

#### $1/60 \sim 1/8000$

- オートスローシャッター 「入」 の場合、1/30~ 1/8000 になります。
- 24p デジタルシネマ「入」の場合、1/48~ 1/8000 (オートスローシャッター「入」のと きは 1/24~ 1/8000) になります。
- 1/8000 に近いほど、シャッター速度が速くな ります。

## **<アイリスの調整>**

CLOSE ← F16 ··· F2.0 ← OPEN ← OdB ··· 18dB 

● 絞り開放(OPEN) より明るくするときは、ゲ イン値の調整になります。

## カメラファンクションボタン を押して決定する

- リングで 「戻る | を選び、カメラファンク ションボタンをもう一度押すと設定が終 了します。
- 自動設定に戻すには、オート/マニュアル切換え スイッチをオート [AUTO] にしてください。
- 動きの速いものを撮影する場合の シャッター速度のめやす

再生時に一時停止すると残像が少なくなります。

撮影対象	シャッター速度
ゴルフやテニスのスイング	1/500 ~ 1/2000
ジェットコースター	1/500 ~ 1/1000

#### 

● シャッター速度とアイリスの両方を設定すると きは、シャッター速度を設定したあとに、アイ リスを設定してください。

#### シャッター速度:

- ▼ニュアルでシャッター速度を速くすると、感 度が低くなることにより、自動でゲイン値が上 がり、画面にノイズが増えることがあります。
- 明るく光っているものや反射の強いものは、周 辺に光の帯が出ることがあります。
- 通常の再生では、画面の変わりかたがなめらか。 に見えないことがあります。
- 極端に明るい場所や被写体を撮影したり、蛍光灯、 水銀灯、ナトリウム灯などの照明下で撮影すると、 色合いや画面の明るさが変わったり、画面に横帯 が出たりすることがあります。この場合、オート モードで撮影するか、マニュアルでシャッター速 度を 1/60 または 1/100 に調整してください。

#### アイリス:

- アイリス調整時に輝度レベルとヒストグラムが 表示されます。(P54)表示しないようにする こともできます。
- ゲイン値を上げると、画面にノイズが増えます。
- ▼ ズーム倍率によっては、表示されない絞り値(F 値)があります。

# Playback.


再生する P60~65

編集する P66~71

テレビで P72~76




## ビデオを再生する



## 1 モードダイヤルを ▶ に合わせる

## 2 十字キーで「 ■ 」(ビデオ再生) を選ぶ

ビデオ再生



## 3 再生するシーンを選んで、中央を押して決定する

再牛切換ボタン



選んだシーンが全画面で再生され、操作アイコンが自動的に表示されます。

● 9 シーン以上記録されている場合は、 十字キーを左右に動かしていく、または

- サムネイル選択時以外は、シーン番号の表示がページ番号に切り換わります。
- 再生切換ボタンを選択して、十字キーの中央を押すと以下のシーンのサムネイル表示に切り換わります。

ALL (全シーン):

すべてのシーンを再生

DATE (日付け別):

日付別に再生(P62)

★★ (オートスキップ再生):

きれいに撮れた部分のみを検出して再生(P63)

## 4 再生操作する






<b>►/II</b>	再生 / 一時停止
44	早戻し再生
<b>&gt;&gt;</b>	早送り再生
	停止してサムネイル表示に戻る

● 十字キーの中央を押すと、操作アイコンが表示 / 非表示されます。

### ■ 音量調整

再生時のスピーカー / ヘッドホン音量を調整するには、ボリュームレバーを動かしてください。



+側:音量を上げる -側:音量を下げる

## ■ 早送り / 早戻し再生

再生中に十字キーを右に動かすと早送り再生 (左に動かすと早戻し再生)になります。





- もう一度、十字キーを動かすと、早送り/早戻し速度が速くなります。(画面表示が ▶▶ から▶▶ に変わります)
- 十字キーを上に動かすと通常再生に戻ります。

## 【ワイヤレスリモコンを使うとき】

再生中に ◀◀ または ▶▶ ボタンを押す



## ■ スキップ再生(シーンの頭出し)

(ワイヤレスリモコンでのみ操作)

再生中に ◄◄ または ▶▶ ボタンを押す



## ■ スロー再生

- 1) 再生中に一時停止する
- 2) 十字キーを右に動かしたままにする (左は逆スロー再生)

十字キーを動かしている間スロー再生します。






- 十字キーを上に動かすと、通常再生に戻ります。
- 逆スロー再生は、通常の再生の約2/3倍速で連続コマ送り(0.5 秒間隔)されます。

### 【ワイヤレスリモコンを使うとき】

再生中に ◀ または ▶ ボタンを押す



#### ■ コマ送り再生

映像を 1 コマずつ再生できます。

- 1) 再生中に一時停止する
- 2) 十字キーを右にポンと動かす (左は逆コマ送り再生)






- 十字キーを上に動かすと、通常再生に戻ります。
- 逆コマ送り再生は、0.5 秒間隔のコマ送り になります。

## 【ワイヤレスリモコンを使うとき】

一時停止中に ◀ または ▶ ボタンを押す







## ビデオの互換性について

- ◆ 本機は AVCHD 規格に準拠しています。
- ◆ 本機で再生できるビデオ信号は 1920×1080/60i、1920×1080/24p、 または1440×1080/60iです。
- AVCHD 対応の機器でも、他の機器で記録したビデオの本機での再生、本機で記録したビデオの他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生できない場合があります。

#### ||ア||ヒント----

- 通常再生以外では音声は出ません。
- 一時停止を5分続けると、サムネイル表示に戻ります。
- サムネイルが !! で表示されるシーンは再生できません。エラーメッセージが表示されサムネイル表示に戻ります。
- 液晶モニターを閉じても電源は切れません。
- 再生の経過時間表示は、シーンごとに OhOOmOOs に戻ります。
- ◆ 4 GB を超えてビデオを連続記録したデータを 他の機器で再生した場合、4 GB ごとに映像が 一瞬止まることがあります。

## ビデオから写真を作成する

記録済みのビデオの 1 コマを写真として保存できます。

## 

■ スロー再生・コマ送り再生を使うと便利です。

## 2 フォトショットボタンを全押 しする

写真が記録されます。

- 一時停止せずにフォトショットボタンを 押すと、ブレのある写真になることがあり ます。
- ビデオが撮影された日時が写真の日時として登録されます。(ビデオに日時情報が記録されていない場合は、写真を作成した日時が登録されます)
- 通常の写真撮影時と画質が異なります。

## 日付別に再生

同じ日に撮影されたシーンのみを続けて再生します。

## ↑ 十字キーで「□□(日付け別)」 を選び、中央を押す







## → 再生したい日付を選び、中央を押す







同じ日に撮影されたシーンのみがサムネイル 表示されます。

●十字キーを上下に動かして日付を選択します。また、左に動かすと前の月、右に動かすと次の月の最後の日付を選択できます。

## 3 再生を始めたいシーンを選び、中央を押して決定する





◆ 全シーンの再生に戻すには、十字キーで「ALL (全シーン)」を選び、中央を押してください。

#### **ログ**ヒント----

- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると全 シーン再生に戻ります。
- 同じ日に撮影されたシーンでも、以下の場合には分かれて表示されます。
  - シーン数が 99 を超えたとき
  - 修復をしたとき
  - 24p デジタルシネマの設定を入/切したとき※
  - 記録モードを HA/HG/HX から HE に変更したとき\*、または HE から HA/HG/HX に変更したとき\*
- ※ 日付別一覧で表示される日付の後に -1、-2…が 追加されていきます。

## オートスキップ再生(きれいに撮れた部分のみを検出して再生する)

手ブレやピントが合ってないなど、撮影に失敗 したと判断されたシーンの一部分を除いて再 生します。







## 2 再生を始めたいシーンを選び、中央を押して決定する





- 全シーン再生に戻すには、十字キーで「ALL (全シーン)」を選び、中央を押してください。
- 十字キーで「図面(日付け別)」を選び中央を押すと、日付別のオートスキップ再生ができます。(P62)全シーンのオートスキップ再生に戻すには、十字キーで「個山(全シーン)」を選び、中央を押してください。

## **国**ピント - - -

- 以下のような映像がスキップされます。
  - 本機を速く動かして撮影したとき
  - 手ブレが大きいとき
  - 逆光など映像のコントラストが強すぎるとき
  - 映像が暗すぎるとき
  - 本機を傾けたり、逆さまや下向きにして撮影したとき
  - ピントが合っていないとき
- 1シーンで最大 9 個所までスキップされます。
- スキップするときは一瞬映像が止まります。
- 撮影内容によっては、スキップされる範囲が前後したり、スキップされない場合があります。
- ◆ 分割したシーンはスキップされません。
- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると全 シーン再生に戻ります。

- ◆ HD Writer 2.6J を使って、簡易編集をしたデータはオートスキップ再生できなくなります。
- ◆ オートスキップ再生時はシーンの削除はできません。

## 繰り返し再生

最後のシーンの再生終了後に、最初のシーンの 再生を開始します。

## メニュー操作する (P22): 「ビデオの管理」→「リピート再生」→「入」

サムネイル表示と全画面表示に「**ぐ**」が表示 されます。

- SD カード内のすべてのシーンが繰り返し再生されます。(再生切換が日付別のときは、選択されている日付のすべてのシーンが繰り返し再生されます)
- リピート再生を解除するには、「切」に設定してください。

## 前回の続きから再生

途中で停止したシーンをもう一度再生すると、 続きからの再生を開始します。

## メニュー操作する (P22): 「ビデオの管理」→「続きから再生」→「入」


再生を停止すると、続きから再生が設定された シーンのサムネイルに「 № | が表示されます。

- お買い上げ時は「入」に設定されています。
- ◆ 続きから再生を解除するには「切」に設定してください。

#### 

● 続きから再生の開始位置は、電源を切るかモードダイヤルを操作すると解除されます。(続きから再生の設定は「切」になりません)

## 写真を再生する



- 1 モードダイヤルを ▶ に合わせる
- 2 十字キーで 「 **□** 」 (写真再生) を選ぶ

## 写真再生







3 再生する写真を選んで、中央を押して決定する

#### 再生切換ボタン







- 写真番号 フォルダ/ファイル名
- 選んだ写真が全画面で再生され、操作アイコンが自動的に表示されます。
- 写真が 9 枚以上記録されている場合は、 十字キーを左右に動かしていく、または

- サムネイル選択時以外は、写真番号の表示 がページ番号に切り換わります。
- 再生切換ボタンを選択して、十字キーの中 央を押すと以下の写真のサムネイル表示 に切り換わります。

ALL (全シーン): すべての写真を再生 DATE (日付け別): 日付別に再生 (P65)

## 4 再生操作する





<b>►/II</b>	スライドショーの開始 / 一時停止
<b>∢II</b>	前の写真を再生
ш►	次の写真を再生
	停止してサムネイル表示に戻る

● 十字キーの中央を押すと、操作アイコンが表示 / 非表示されます。

## ■ スライドショーの再生間隔を変更するには

## メニュー操作する (P22):

「写真の管理」→「スライドショー間隔」→ 希望の設定

短い:約1秒 普通:約5秒 長い:約15秒

- お買い上げ時は「普通」に設定されています。
- 画像サイズが大きい写真は、次の写真が表示されるまでに、設定した時間より長くかかったり、設定を変更しても短くならない場合があります。

### 写真の互換性について

- 本機は社団法人電子情報技術産業協会
   (JEITA) にて制定された統一規格 DCF デザイン ルール フォー カメラ ファイル システム (Design rule for Camera File system)
   に準拠しています。
- 本機で再生できる写真のファイル形式は JPEG です。(JPEG 形式でも再生できない ものもあります)
- 規格外の写真を再生すると、フォルダ / ファイル名が表示されない場合があります。
- 他の機器で記録 / 作成した写真の本機での再生、本機で記録した写真の他の機器での再生は、正常に再生されなかったり、再生できない場合があります。

### **国**ピント----

- ◆ サムネイルが 【】で表示される写真は再生できません。エラーメッセージが表示されサムネイル表示に戻ります。
- 液晶モニターを閉じても電源は切れません。

## 日付別に再生

同じ日に撮影された写真のみを続けて再生します。

## ↑ 十字キーで「□□(日付け別)」 を選び、中央を押す







## 2 再生したい日付を選び、中央を押す







同じ日に撮影された写真のみがサムネイル表示されます。

● 十字キーを上下に動かして日付を選択します。また、左に動かすと前の月、右に動かすと次の月の最後の日付を選択できます。

## 3 再生を始めたい写真を選び、 中央を押して決定する





● 全シーン再生に戻すには、十字キーで「ALL (全 シーン)」を選び、中央を押してください。


## **ロアヒント---**

- 電源を切るかモードダイヤルを操作すると全 シーン再生に戻ります。
- 同じ日に撮影された写真でも、以下の場合には 分かれて表示されます。
  - 写真の記録枚数が 999 枚を超えたとき
  - HD 高速連写で記録したとき(日付別一覧で 日付の前に「□」が表示されます)
- ビデオから作成した写真(P62)では、日付別 一覧で日付の前に「「↑」が表示されます。

## 削除靈

削除したシーン / 写真は元に戻りませんので、記録内容を十分に確認してから削除の操作を行ってください。

● モードダイヤルを ▶ に合わせる



再生を確認しながら削除するには 削除したいシーン、または写真を再生 中に 前ボタンを押してください。

●確認のメッセージが出たら、「はい」を 選んで十字キーの中央を押してください。

- 複数のシーンまたは写真を一度に削除する場合
- ↓ サムネイル表示で m ボタンを
  押す
- 2 十字キーで「選択削除」または「全削除」を選び、中央を押す







- ●「全削除」を選ぶと、プロテクト設定されたシーンまたは写真を除いて、SD カード内の以下のシーンまたは写真が削除されます。確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押してください。
  - 再生切換が「全シーン」のとき: すべてのシーンまたは写真
  - 再生切換が「日付け別」のとき: 選択されている日付のすべてのシーン または写真

3 (手順2で「選択削除」を選んだ場合のみ) 削除するシーンまたは写真を 選び、中央を押す







- ●もう一度押すと、解除されます。
- 最大 99 シーンまで続けて選択できます。
- - ●確認のメッセージが出たら、「はい」を選 んで十字キーの中央を押してください。

(手順2で「選択削除」を選んだ場合のみ)

## 【他のシーンも続けて削除するには】

手順3~4を繰り返す

### 【削除を途中でやめるには】

削除中にメニューボタンを押す

● 途中まで削除されたシーン / 写真は元に戻りません。

## 【削除を終了するには】

メニューボタンを押す

## 

● メニューからも削除できます。

シーンの削除:

「シーン編集」→「削除」→「全削除」または 「選択削除」

写真の削除:

「写真の管理」→「削除」→「全削除」または 「選択削除」

- 再生切換を「オートスキップ再生」にしている ときは削除できません。
- シーンから不要な部分を削除するときは、分割したあと不要な部分を削除してください。 (P68)
- 再生できないシーン / 写真(サムネイル表示が! ) は削除できません。
- ◆ SDカード内のビデオや写真を削除中に、カード 扉を開けないでください。削除が中断されます。
- 全削除の場合、シーンまたは写真が多数あると 削除に時間がかかることがあります。
- 削除中は電源を切らないでください。
- 削除するときは、十分に充電されたバッテリー または AC アダプターを使用してください。
- 他の機器で記録したシーンやDCF規格に準拠した写真を本機で削除すると、関連するデータもすべて削除される場合があります。
- 他の機器でSDカードに記録した写真を削除する場合は、本機で再生できない写真(JPEG以外のファイル)でも削除されることがあります。

シーンの

## 分割削除圖

シーンから不要な部分を削除するには、分割したあと不要な部分を削除します。

● モードダイヤルを ▶ に合わせて、「 # 」(ビデオ再生) を選ぶ (P60)

## ◀ メニュー操作する (P22)

「シーン編集」→「分割」→「設定」

## 2 十字キーで分割したいシーン を選び、中央を押す







## 3「≫」を選んで分割点を設定する





- スロー再生やコマ送り再生にすると設定 しやすくなります。(P61)
- ●確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押してください。

## 4 メニューボタンを押して分割 を終了する

## 5 不要なシーンを削除する (P66)

## 【他のシーンも続けて分割するには】

手順4で分割を終了する前に、手順2~3を 繰り返す

### 【分割をすべて解除するには】

## 「分割」→「全て解除」

- ●確認のメッセージが表示されますので、「はい」 を選んでください。
- 本機で設定した分割点がすべて解除されます。
- 分割後に削除したシーンは元に戻すことはできません。

### 

- 再生切換を「オートスキップ再生」にしている ときは分割できません。
- 1 つの日付別のシーンが99 に達した場合は、分割できません。
- 記録時間が短いシーンは分割できない場合があります。
- 分割した映像を他の機器で再生すると、シーン とシーンのつなぎ目が分かりにくい場合があり ます。
- 他の機器で記録や編集したデータは、分割また は分割の解除はできません。
- 日付別再生にしていても、「全て解除」を選ぶと 分割されたすべてのシーンが解除され、全シー ン再生になります。

# プロテクトビオ

誤って削除しないように、プロテクト設定できます。**(プロテクトしていても、SD カードをフォーマットした場合は削除されます)** 

● モードダイヤルを ▶ に合わせる

**1** メニュー操作する (P22)

「ビデオの管理」または「写真の管理」→ 「シーンプロテクト」→「する」

2 十字キーでプロテクトする シーンまたは写真を選び、中央 を押す







「**○** 」表示が出てプロテクトされます。

- ●解除するには、もう一度十字キーを押します。
- 複数のシーンまたは写真を続けて設定できます。
- ●メニューボタンを押して設定を終了してください。

## **ピント----**

● ビデオ再生時、再生切換を「オートスキップ再生」にしているときはプロテクトできません。

## ディーポフ DPOF 設定 雪

プリントしたい写真、プリント枚数の情報(DPOF データ)を SD カードに書き込むことができ ます。

● モードダイヤルを ▶ に合わせて、「 🗖 」(写真再生)を選ぶ (P64)

## ◀ メニュー操作する (P22)

「写真の管理」→「DPOF 設定」→「設定」

# 2 十字キーで設定する写真を選び、中央を押す







## ■ DPOF とは

アジタル プリント オーダー フォーマット Digital Print Order Format の略です。 DPOF対応のシステムで活用できるように、プリント情報を書き込むことができるようにしたものです。

#### 

- DPOF 設定は本機で行ってください。
- DPOF 設定で日付プリントを指定することはできません。

## 3 プリントする枚数を選び、中央を押す







- 0から999枚まで選べます。(DPOFに対応したプリンターで、設定した枚数をプリントできます)
- 設定を解除するには、0 枚に設定します。
- 複数の写真を続けて設定できます。
- メニューボタンを押して設定を終了して ください。

## 【DPOF 設定をすべて解除するには】

#### 「DPOF 設定」→「全て解除」

● 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押してください。

SD カードを

## 整理する

## 

フォーマットすると、SD カードに記録されているすべてのデータは削除され、元に戻すことができませんのでお気をつけください。大切なデータはパソコンや DVD ディスクなどに保存しておいてください。

メニュー操作する (P22):

「セットアップ 」→

「カードフォーマット」→「する」

- ●確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押してください。
- フォーマット完了後、メニューボタンを押して メッセージ画面を閉じてください。

#### 

● フォーマット中は電源を切ったり、SD カードを抜かないでください。

フォーマットは本機で行ってください。(パソコンなど他の機器ではフォーマットしないでください。本機で使用できなくなる場合があります)

## カード情報表示

SDカードの使用領域と空き領域が確認できます。

● モードダイヤルを▶ に合わせる

メニュー操作する (P22):

「セットアップ」→

「カード情報表示」→「する」

● 終了する場合は、メニューボタンを押してください。

女全上のご注意

じめに

見

短する

くう
大事なお知らせな

## テレビにつないで見る


本機で撮影したビデオ・写真をテレビ画面で再生できます。

お使いのテレビの端子を確認して、端子に 合った接続コードをお使いください。接続 する端子によって画質が変わります。



- AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。
- ◆ 本機をテレビのD端子につなぐときは付属のD端子ケーブル、映像端子につなぐときは付属の映像・音声コードを必ずお使いください。HDMI 端子につなぐときは下記の当社製 HDMI ミニケーブルをお使いになることをおすすめします。

## 本機とテレビをつなぐ



### Ͻ 接続する端子に合わせて、テレビの入力切換を選ぶ

■ ● 例:HDMI 端子に接続時「HDMI」、D 端子に接続時「色差ビデオ」、映像端子に接続時「ビデオ 2」 (接続するテレビや端子によって入力表示名は変わります)

### 🔾 本機のモードダイヤルを 🗈 に合わせて再生する

●テレビに映像や音声が出ます。

### テレビに本機の映像や音声が出ないときは

- プラグがグッと奥まで差し込んであるか確認してください。
- 接続している端子を確認してください。
- テレビの入力設定(入力切換)、音声入力設定を確認してください。(詳しくは、テレビの説明書をお読みください)
- HDMI ミニケーブルで接続時は「HDMI 出力解像度」を確認してください。(P74)
- D端子ケーブルで接続時は「コンポーネント出力」を確認してください。(P74)
- 映像・音声コードで接続時は「AV 端子」を確認してください。(P74)

### ■ 画面の比率が 4:3 のテレビでワイド (16:9) 映像を見るには

本機で撮影した横縦比 16:9のビデオや写真を、横縦比 4:3のテレビで再生すると、画面に映る映像が縦長になることがあります。この場合、メニューの設定を変更すると元の映像の比率で再生できるようになります。(テレビの設定により、正しく表示されない場合がありますので、テレビの説明書もお読みください)

### メニュー操作する (P22):

「セットアップ」→「接続するテレビ」→ 「4:3」

横縦比 16:9 の映像を 4:3 テレビに映した ときの例:

「接続するテレビ」の設定	
ワイド	4:3

● ワイドテレビではテレビ側の画面モードで調整 してください。詳しくは、テレビの説明書をお 読みください。

### テレビ画面に機能表示などを表示す るには

ワイヤレスリモコンの表示出力ボタンを押すと、本機の画面に表示されている情報(操作アイコン、カウンター表示など)をテレビ画面に表示することができます。



- もう一度押すと表示が消えます。
- 本機の画面の表示は変わりません。

### **国アヒント**-

- HDMIミニケーブルで接続する場合は、必ずHDMI 入力端子と接続してください。他の機器の HDMI 出力端子と接続しないようお気をつけください。
- D端子ケーブルで接続する場合は、必ず映像・音 声コードも一緒に接続してください。(D端子入 力の音声入力端子に差し込んでください)
- HDMI ミニケーブルと映像・音声コードを同時 に接続されているときは、HDMI ミニケーブル からの出力が優先されます。
- D 端子ケーブルと映像・音声コードを同時に接続されているときは、D 端子ケーブルからの映像出力が優先されます。

以下の当社製テレビの場合、本機で記録した SD カードを直接 テレビの SD カードスロットに入れて再生することができます。 (2008 年 5 月現在)

- PZ800 シリーズ /PZ750SK シリーズ /PZ700SK シリーズ / PZ700 シリーズ
- 再生操作方法など、詳しくはテレビの取扱説明書をお読みください。



### HDMI ミニケーブルで接続時の設定

### HDMI とは:

HDMI はデジタル機器向けのインターフェースです。HDMI 対応機器と接続すると、デジタル信号で映像や音声を出力することができます。本機を HDMI 対応のハイビジョンテレビと接続して再生すると、撮影したハイビジョン映像を高画質・高音質で楽しむことができます。また、ビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)と接続すると連動操作(ビエラリンク)ができます。(P75)

HDMI ミニケーブル(別売)接続時の HDMI 出力の映像方式を切り換えることができます。

### メニュー操作する(P22):「セットアップ」→「HDMI 出力解像度」→希望の設定

オート:接続したテレビからの情報を元に、自動的に出力解像度を決定します。

**1080i**: 有効走査線数 1080 本のインターレース方式で出力します。 **480p**: 有効走査線数 480 本のプログレッシブ方式で出力します。

### インターレース方式 / プログレッシブ方式

1/60 秒ごとに有効走査線を半分に分けて交互に流す i = インターレース(飛び越し走査)に対し、1/60秒ごとに有効走査線を同時に流す高密度な映像信号をp=プログレッシブ(順次走査)といいます。本機の D 端子や HDMI ミニ端子はハイビジョン映像出力 [1080i] に対応しています。プログレッシブ映像、ハイビジョン映像を楽しむにはそれぞれ対応テレビが必要です。

### 

●「オート」に設定していて映像がテレビに出ないときは、「1080i」または「480p」に切り換えて、お使いのテレビが表示できる映像方式に合わせてください。(テレビの説明書もお読みください)

### 5.1ch 音声で聞くには

HDMI ミニケーブルで、本機と 5.1 ch 対応の AV アンプ、テレビを接続すると、内蔵マイクで記録した 5.1 ch 音声を聞くことができます。

本機と AV アンプ、テレビの接続については AV アンプ、テレビの説明書をお読みください。

- AV アンプやスピーカー、テレビの接続方法などはそれぞれの機器の説明書をお読みいただき設置してください。 ● ビエラリンク(HDMI)に対応した当社製 AV アンプ、テレビ(ビエラ)と接続すると連動操作(ビエラ
- ビエラリンク (HDMI) に対応した当社製 AV アンプ、テレビ (ビエラ) と接続すると連動操作 (ビエラリンク) が可能になります。 (P75)
- 光デジタルケーブルでは接続できません。HDMI端子付きの AV アンプと接続してください。
- 外部マイクで記録された音声はステレオ (2ch) になります。

### D 端子ケーブルで接続時の設定

D 端子ケーブル(付属)接続時の出力設定を変更することができます。接続するテレビの D 端子に合わせて設定してください。

### メニュー操作する (P22): 「セットアップ」→「コンポーネント出力」→希望の設定

**D1**: テレビの D1 端子や D2 端子に接続するとき(従来の標準画質で再生されます)

**D3**: テレビの D3 端子や D4 端子、D5 端子に接続するとき (ハイビジョン画質で再生されます)

### 映像・音声コードで接続時の設定

映像・音声コード(付属)接続時は、「AV端子」を「AV出力」に設定してください。

メニュー操作する (P22): 「セットアップ」→「AV 端子」→「AV 出力」


### ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control<sup>™</sup>) を使って

# テレビで再生するピヨ

### ビエラリンク (HDMI) とは

- 本機と HDMI ミニケーブル (別売) を使って接続したビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、 ビエラのリモコンで簡単に操作できる機能です。(すべての操作ができるものではありません)
- ビエラリンク (HDMI) は HDMI CEC (Consumer Electronics Control) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコントロール機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。ビエラリンク (HDMI) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。
- 本機は、ビエラリンク(HDMI)Ver.3 に対応しています。ビエラリンク(HDMI)Ver.3 とは、従来の当社製ビエラリンク機器にも対応した最新の当社基準です。(2008 年 5 月現在)

HDMI ミニケーブルで、本機とビエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ビエラ)をつないで、テレビのリモコンで再生操作する



- テレビに2つ以上のHDMI入力端子がある場合は、本機をHDMI1以外に接続することをおすすめします。
- 接続したテレビ側のビエラリンク (HDMI) が働くように設定しておいてください。(設定方法などはテレビの取扱説明書をお読みください)
- ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は、本機の設定を「ビエラリンク」→「切」にしてください。

### ■ その他の連動操作について

### 電源 OFF

テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も連動して切れます。(ビデオ記録中、フォーマット中、削除中、修復中、USB接続ケーブルでパソコンと接続時などは電源は切れません)

### 自動入力切換

HDMI ミニケーブルで接続して本機の電源を入れると、テレビの入力切換を自動で本機の画面に切り換えます。また、テレビの電源が待機状態のときは自動で電源が入ります。(テレビの「電源オン連動」を「する」に設定している場合)

- テレビの HDMI 端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください)
- ビエラリンク (HDMI) が正しく働かない場合は 111 ページをご確認ください。

### 

 ◆ お使いのテレビや AV アンプがビエラリンク (HDMI) 対応か わからないときは、接続した当社製機器にビエラリンク (HDMI) のロゴマークが付いているかご確認いただくか、それぞれの取扱説明書をお読みください。



◆ HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。
 当社製 HDMI ミニケーブルを推奨します。
 品番: RP-CDHM15(1.5 m)、RP-CDHM30(3.0 m)

# Backup

他の機器で P78~88

# 残す

# ロソロバーナーをつないで コピー/再生するビデオ 写真

DVD バーナー VW-BN1 (別売) と本機を、ミニ AB USB 接続ケーブル (VW-BN1 に付属) でつなぐと、本機で記録したビデオや写真を DVD ディスクにコピーできます。また、コピーした DVD ディスクを再生することもできます。

● DVD バーナーの詳しい使用方法は、DVD バーナーの取扱説明書をお読みください。

### コピー/再生の準備をする

### 当社製 DVD バーナー VW-BN1 を推奨します。(2008 年 5 月現在)

当社で動作確認した DVD バーナー(DVD MULTI ドライブ)についての最新情報は下記サポートサイトをご確認ください。


http://panasonic.jp/support/video/connect/

### コピーに使用できるディスクについて

新品<sup>※ 1</sup> で 12 cm の DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL にコピーしてください。 DVD-RAM のみ追加でコピーできます。<sup>※ 2</sup>

- 8 cm のディスクや +RW/+R/+R DL/CD-RW/CD-R にはコピーできません。
- DVD バーナーの推奨ディスクをお使いになることをおすすめします。推奨ディスクやディスクの取り扱いなど詳しくは DVD バーナーの取扱説明書をお読みください。
- 新品の DVD-RAM ディスクを使用すると「記録済みのディスクにはコピーできません。」と表示される場合があります。その場合は、DVD バーナーで DVD-RAM をフォーマットしてからご使用ください。(P84)
- ※ 1. 使用済みのディスクには記録できません。ただし、DVD-RAM や DVD-RW は本機と DVD バーナーを接続してフォーマットするとコピーできるようになります。ディスクに記録されているデータはすべて削除されますので、よく確認してからフォーマットしてください。(P84)
- ※ 2. 追加でコピーできるのは、DVD バーナーや HD Writer 2.6J でコピーした DVD-RAM のみです。 また、ビデオと写真は同じディスクにコピーできませんので、ビデオをコピーした DVD-RAM にはビデオのみ、写真をコピーした DVD-RAM には写真のみを追加でコピーできます。
- ▲ DVD バーナーに AC アダプター(VW-BN1 に付属)を取り付ける
  - 本機からは電源を供給できません。
- 本機に AC アダプターを取り付けて、モードダイヤルを ► に合わせる

# 3 本機と DVD バーナーをミニ AB USB 接続ケーブル(VW-BN 1 に付属)でつなぐ



### ✓ DVD バーナーにディスクを入れる

**与** (コピーする場合)

### 十字キーで「ディスクの作成」を選び、中央を押す

● ディスクにコピーするには80ページをお読みください。

(再生する場合)

### 十字キーで「ディスクの再生」を選び、中央を押す

● コピーしたディスクを再生するには83ページをお読みください。

### 【DVD バーナーとの接続を終了するには】

十字キーで「終了」を選び、中央を押す

● 本機からミニ AB USB 接続ケーブルを抜いてください。

### ディスクにコピーする

ビデオは AVCHD 規格のハイビジョン映像でコピーされます。

- コピーに使用できるディスク (P78) の必要枚数と予備を準備することをおすすめします。
- 複数のSDカードから 1 枚のディスクへのコピーはできません。(DVD-RAMの場合は追加でコピーできます)
- ビデオと写真は同じディスクにコピーできません。
- コピーする前に、オートプロテクトの設定を確認してください。オートプロテクトを「入」 にしてコピーすることをおすすめします。 (P84)
  - 本機とDVDバーナーをつない でコピーの準備をする(P78)

# 2 十字キーで項目を選び、中央を押す







### ビデオ & 写真:

ビデオ、写真の順にすべてのシーンをコピー します。(ビデオ / 写真は別のディスクにコ ピーされますので、2 枚以上のディスクが必 要になります)

「次へ」を選んで中央を押し、手順 6 に進んでください。

### ビデオ:

ビデオをコピーします。

### 写真:

写真をコピーします。

3 (手順2で「ビデオ」/「写真」を選んだときのみ)

### 十字キーで項目を選び、中央を 押す







### 全てのシーン:

すべてのビデオまたは写真をコピーします。 手順6に進んでください。

### シーン選択:

コピーするビデオまたは写真を選んでコピー します。

### 日付選択:

日付を選んでコピーします。

- ◆ 十字キーを左に動かし「 → 」を選択して 中央を押すと、1 つ前の手順に戻ります。
- 4 (手順3で「シーン選択」を選んだとき) コピーしたいシーンを選び、中央を押す







- ●もう一度押すと、解除されます。
- 最大 99 シーンまで続けて選択できます。

(手順3で「日付選択」を選んだとき)

### コピーしたい日付を選び、中央 を押す







- ●もう一度押すと、解除されます。
- 最大 99 日付まで続けて選択できます。
- 十字キーを上下に動かして日付を選択します。また、左に動かすと前の月、右に動かすと次の月の最後の日付を選択できます。

# 5 (手順3で「シーン選択」を選んだとき) 「次へ」を選び、中央を押す







(手順3で「日付選択」を選んだとき) DISC COPY ボタンを押す

DISC COPY



### | 「開始」を選び、中央を押す

ディスクの種類による必要枚数







- コピーに必要なディスクが2枚以上のときは、画面の指示に従ってディスクを交換してください。
- ●表示枚数は新品のディスクを使った場合の枚数です。
- 使用済みの DVD-RAM に追加でコピーする場合は、表示枚数より多い枚数が必要になることがあります。
- コピー終了後、ディスクを取り出してください。

コピー終了後に SD カード内のデータを削除する場合は、削除する前に必ずコピーしたディスクを再生して正常にコピーされているか確認してください。(P83)

### 重要なお知らせ

- 別売の DVD バーナーと本機を接続してビデオをコピーしたディスクは、AVCHD 規格に対応していない機器には入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、AVCHD 規格に対応していない機器では再生できません。
- ビデオまたは写真をコピーしたディスクを他の機器に入れると、フォーマットを促す メッセージが表示されることがあります。大切なデータが削除され元に戻すことはで きませんので、フォーマットしないでください。

### ディスクへのコピー時間のめやす

1枚のディスクの容量いっぱいにビデオをコピーした場合

ディスクの種類	コピー時間
DVD-RAM	約50分~約80分
DVD-RW *	約 35 分~約 75 分
DVD-R *	約 25 分~約 45 分

※他の機器での再生の互換性を高めるためにディスクの全領域に書き込みを行うので、コピーするデータの容量が少ないときでも、コピーには左記の表と同じくらいの時間がかかる場合があります。

600 枚(約600 MB) の写真をコピーした場合

ディスクの種類	コピー時間
DVD-RAM/DVD-RW/DVD-R	約 30 分~約 40 分

- DVD-R DL は片面2層記録のため、DVD-R の約2~3倍の時間がかかります。
- 以下のような条件によっては、コピーにかかる時間が上記より長くなる場合があります。 コピー終了の表示が出るまでお待ちください。
  - 記録したシーン数:
    - 同じ記録時間でもシーン数が多いほどコピーに時間がかかります。
  - DVD バーナーの温度が高くなったとき:
    - 例) 連続して複数のディスクへコピーした場合や周辺の温度が高い場合など

■ コピーしたディスクを再生して確認したあと、新品のディスクを入れて再度コピーした いときは

再生のサムネイル表示で、DISC COPY ボタンを押すと 手順 2 の選択画面が表示され、再度コピーすることができます。



### 

- コピーしたディスクは本機と DVD バーナーを接続して再生できます。(P83) (一部の当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーで再生することもできます (P85))
- コピー中は本機やDVDバーナーの電源を切ったり、ミニAB USB接続ケーブルを抜かないでください。 また、本機やDVDバーナーに振動を与えないでください。
- コピーを途中でやめることはできません。
- コピーするシーンの順番は変更できません。
- 他の機器で記録したデータはコピーできない場合があります。
- コピーに必要なディスクが2枚以上のとき、ディスクの最後にコピーされるシーンはディスクの容量に収まるように自動的に分割されます。
- コピーに必要なディスクの枚数は自動的に計算されますが、SD カードに他のデータがある場合やシーン分割が自動で行われた場合などは、表示枚数より少ない枚数でコピーが終了する場合があります。
- コピーしたディスクは他の機器で再生時、シーンの変わり目で数秒間画像が静止することがあります。

### コピーしたディスクを再生する


● 本機とDVDバーナーを接続してコピーしたディスク、またはAVCHD記録したディスクのみ再生できます。他の機器で記録したディスクは再生できない場合があります。

### ◆ 本機と DVD バーナーをつないで再生の準備をする(P78)


● テレビで見る場合は、本機とテレビを HDMI ミニケーブルや D 端子ケーブル、映像・音声コードで接続してください。(P72)

### → 十字キーで「 • 」ディスク再生タブを選ぶ

(ビデオをコピーしたディスクの場合) ディスク再生タブ



(写真をコピーしたディスクの場合) ディスク再生タブ



### 2 シーンまたは写真を選んで再生する







- 再生の操作方法は、ビデオ再生 / 写真再生と同じになります。(P60、64)
- サムネイル画面で「終了」を選ぶと、79ページの手順5に戻ります。

### 「「」とント

● サムネイル表示で DISC COPY ボタンを押すとコピーの選択画面が表示されます。新品のディスクを DVD バーナーに入れてコピーすることができます。(P82)

### コピーしたディスクの管理 (フォーマット / オートプロテクト / ディスク情報表示)

● 本機と DVD バーナーを接続して、「ディスクの再生」を選んでください。(P78)

### ■ ディスクのフォーマット

DVD-RAM、DVD-RW のディスクを初期化し ます。

### 

フォーマットすると、ディスクに記録されてい るすべてのデータは削除され、元に戻すことは できませんので、お気をつけください。大切な データはパソコンなどに保存しておいてくだ さい。

### メニュー操作する (P22): 「ディスクの管理 | → 「ディスクフォーマット」→「する」

- ●確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十 字キーの中央を押してください。
- フォーマット完了後、メニューボタンを押して メッセージ画面を閉じてください。

### 

● フォーマットは本機と DVD バーナーを接続し て行ってください。パソコンなど他の機器で フォーマットすると使用できなくなる場合があ ります。

### ■ オートプロテクト

コピーした DVD-RAM, DVD-RW のディスク を他の機器に入れた場合に、誤ってフォーマッ トしないように、コピー時にディスクをプロテ クト (ライトプロテクト) します。

### メニュー操作する(P22)

### 「ディスクの管理」→ 「オートプロテクト」→「入」

- お買い上げ時は「入」に設定されています。
- 他の機器での誤消去防止のためオートプ ロテクトを「入」にしてお使いいただくこ とをおすすめします。

コピーしたディスクをプロテクトしないで 他の機器に入れると、フォーマットを促す メッセージが表示されることがあります。 フォーマットすると大切なデータが削除さ れ、元に戻すことはできません。

# **2 ディスクにコピーする (P80)** ●オートプロテクト「入」でコピー後、ディ

スクにライトプロテクトがかかります。

### 【他の機器で記録できるようにするには】

- ディスクをフォーマットすると、オートプロテ クトが解除されます。フォーマットすると、ディ スクに記録されているすべてのデータは削除さ れ、元に戻すことはできませんので、お気をつ けください。
- お使いになる機器でも再度フォーマットが必要です。

### ■ ディスク情報表示

記録されたディスク種類、シーン数、ファイナ ライズの状態が表示されます。

### メニュー操作する (P22):

「ディスクの管理」→「ディスク情報表示」→ 「する」

● 終了する場合は、メニューボタンを押してくだ。 さい。

### ブルーレイディスクレコーダーやビデオなどで

# ダビングする

### ハイビジョン画質でブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダー にダビングする[ビデオ] [写真]

当社製ブルーレイディスクレコーダーや DVD レコーダーに本機で撮影した SD カードを入れると、ブルーレイディスクや DVD ディスク、HDD にダビングすることができます。

### 本機で撮影した SD カードを直接入れてダビングできる機器(2008年5月現在)

- ブルーレイディスクレコーダー:DMR-BW900/DMR-BW800/DMR-BW700/ DMR-BR500/DMR-BW200\*/DMR-BR100\*
- DVD レコーダー:
  DMR-XW320/DMR-XW300/DMR-XW200V/
  DMR-XW120/DMR-XW100/DMR-XP22V/
  DMR-XP12




※ ブルーレイディスク (BD-RE) にのみビデオをダビング することができます。 DVD ディスクや HDD にはビデオをダビングできません。

- 一部の機器では SD カードからビデオを直接再生できます。
- 本機と DVD バーナーを接続してコピーしたディスク(P80)を直接入れて再生することもできます。 (写真は DVD-RAM にコピーした写真のみ再生できます)
- ダビングや再生方法など詳しくは、ブルーレイディスクレコーダーやDVDレコーダーの取扱説明書をお読みください。

### 従来の標準画質で DVD レコーダーやビデオにダビングする「ビデオ」

本機で再生した映像を DVD レコーダーやビデオなどでダビングします。ハイビジョン(AVCHD)対応機器以外でも再生できるので、ダビングして配る場合などに便利です。

● AC アダプターを使うと、バッテリーの消耗を気にせず使えます。



### 1 本機と録画機をつないで、本機のモードダイヤルを ▶ に合わせる

● 「AV 端子」を「AV 出力」に設定してください。(P74)

### ク 本機で再生を始める

### 📿 録画機で録画を始める

● 録画 (ダビング) を終了するときは、録画機の録画を停止したあと、本機の再生を停止してください。

### 

● 年月日表示や機能表示が不要な場合は、表示を消しておいてください。(P25、73)

ダビングした映像をワイドテレビで再生すると、縦に引き伸ばされた映像になる場合があります。この場合は、ダビングされる機器の説明書をご確認いただくか、またはワイドテレビの説明書をお読みになり16:9(フル)に設定してください。

### プリンターにつないで写真を

# プリントする (PictBridge) 写真

PictBridge に対応したプリンターが必要です。(プリンターの説明書もお読みください)

● 本機の電源を入れる(すべてのモードで使用できます)



### ↑ 本機とプリンターをつなぐ

USB 機能選択画面が表示されます。

- 必ず、付属の USB 接続ケーブルをお使い ください。(付属品以外をお使いの場合は 動作を保証できません)
- 2 十字キーで「PictBridge」を 選び、中央を押す







- 本機の画面に「PictBridge」が表示され なかったり、点滅し続ける場合は、ケーブ ルを接続し直してください。
- 3 十字キーでプリントする写真 を選び、中央を押す







### **プリントする枚数を選び、中央を押す**







- 最大で 9 枚まで設定できます。
- 設定を解除するには、O 枚に設定します。
- ●手順3~4を繰り返すと、最大8ファイルまで続けて設定できます。
- 5 メニューボタンを押して PictBridge メニュー画面を表示する



全上のご注意

### 6 「日付プリント」で日付印刷の 設定を選ぶ



● プリンターが日付印刷に対応していないと、設定できません。

# **7**「用紙サイズ」で用紙のサイズを選ぶ



標準 : プリンターに設定されているサイズ

L : L 判サイズ 2L : 2L 判サイズ ハガキ: はがきサイズ A4 : A4 サイズ

● プリンターが対応していないサイズには

設定できません。

### 8 「レイアウト」で希望のレイア ウトを選ぶ



標準 :プリンターに設定されているレイ

アウト

∴ ふちなしプリント∴ ふちありプリント

● プリンターが対応していないレイアウト には設定できません。

### 「プリント」の「する」を 選んでプリントする



● プリント終了後、USB 接続ケーブル(付属)を抜くと PictBridge が終了します。

### 【プリントを途中でやめるには】

十字キーを下に動かす

●確認のメッセージが出ます。 「はい」を選んだ場合は枚数設定を解除して手順 3に戻り、「いいえ」を選んだ場合は設定した内容をすべて保持して手順3に戻ります。

### 

- プリント中は以下の操作をしないでください。 正しくプリントされません。
  - USB接続ケーブルを抜く
  - カード扉を開いて、SD カードを取り出す
  - 干ードダイヤルを切り換える
  - 電源を切る
- 用紙サイズや印字品質など、プリンターの設定 を確認してください。
- 用紙サイズによって印字品質が変わります。
- ◆ 本機で撮影した横縦比 16:9 の写真は、プリント時に端が切れる場合があります。

「トリミング」や「ふちなし」印刷機能のあるプリンターをお使いのときは、「トリミング」または「ふちなし」の設定を解除しておためしください。(プリンターの説明書をお読みください)

- 他の機器で記録した写真は、プリントできない 場合があります。
- プリンターに直接つないでいるときは、DPOF プリントはできません。
- ◆ 本機とプリンターは直接つないでください。 USBハブは使わないでください。

# With a PC

使う前に P90~93 準備する P94~98 パソコンで使う P99~100

# パソコンでできること

使うソフトウェア	できること	データの 種類
付属の CD-ROM: HD Writer 2.6J for HDC <sup>※ ]</sup>	パソコンに 取り込む:	
ACCOUNTY  CONCRETE  CONCRETE  RECENT  RECENT	AVCHDで 残す** <sup>2</sup> : ビデオ ビデオ/写真	ビデオ写真
	DVD ビデオで 残す*3:	
	<ul> <li>● 従来の標準画質(MPEG2 形式)に変換されます。</li> <li>簡易編集する:         パソコンの HDD にコピーされたビデオのデータを編集できます。         ● 分割・結合・削除         ● ビデオのデータを MPEG2 形式に変換         ● ビデオから静止画切り出し     </li> </ul>	ビデオ
	<b>パソコンで見る:</b> パソコンでハイビジョン画質のまま再生できます。	
	ディスクの初期化: 使用するディスクによってはフォーマットが必要です。AVCHD 規格に準拠した UDF2.5 でフォーマットされます。	

使うソフトウェア	できること	データの 種類
Windows 標準の画像ビューア や市販の画像閲覧ソフト	パソコンで再生する	
Windows エクスプローラ	パソコンに写真をコピーする(P98)	写真
Macintosh をお使いの場合は	100 ページをご覧ください。	

- ※ 1. HD Writer 2.6J の詳しい使いかたについては、取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。
- ※ 2. 対応するメディアは SD カード、ディスク (DVD-RAM、DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL) になります。
- ※ 3. 対応するメディアはディスク(DVD-RW、DVD-R、DVD-R DL)になります。

### 重要なお知らせ

- HD Writer 2.6JでAVCHD記録したディスクは、AVCHD規格に対応していない機器には入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、AVCHD規格に対応していない機器では再生できません。
- ビデオをコピーしたディスクを他の機器に入れると、フォーマットを促すメッセージが表示されることがあります。大切なデータが削除され元に戻すことはできませんので、フォーマットしないでください。

### 

- ◆ 本機付属のソフトウェア以外のソフトウェアを使用して、本機にビデオのデータの読み書きを行った場合の動作は保証しません。
- ◆ 本機付属のソフトウェアと他のソフトウェアを同時に起動しないでください。本機付属のソフトウェアを起動する場合は他のソフトウェアを、他のソフトウェアを起動する場合は本機付属のソフトウェアを終了してください。
- ◆ 本機とパソコンを接続するときは、必ず付属の USB 接続ケーブルをお使いください。 (付属品以外をお使いの場合は動作を保証できません)
- パソコンとSDカードのデータの読み書きは、付属のUSB接続ケーブルで本機とパソコンをつないで行うことをおすすめします。パソコンに内蔵されている SD カードスロットやお使いの SD カードリーダーライターでは SDHC メモリーカードに対応していない場合があります。また、SD カード以外の挿入部に入れると、SD カードが故障する場合があります。必ず SD カードのカード挿入部に入れてください。

### ■ HD Writer 2.6J をお使いになるには

お使いになる機能によっては処理能力が高いパソコンが必要になります。お使いになるパソコンの環境によっては正しく再生されなかったり、正しく動作しない場合があります。次ページの動作環境および注意事項をよくお読みください。

### **国プヒント**-

- CPU やメモリが動作環境に満たない場合、再生時の動作が遅くなることがあります。
- ビデオカードのドライバーは常に最新の状態でお使いください。
- パソコンの HDD に十分な空き容量があることを確認してお使いください。空き容量が少なくなると、操作ができなくなったり、動作が停止する場合があります。

# 動作環境

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- インストールには CD-ROM ドライブが必要です。(DVD 書き込みには、対応したドライブとメディアが必要です)
- 以下の場合は動作を保証しません。
  - 1 台のパソコンに 2 台以上の USB 機器を接続している場合や、USB ハブや USB 延長ケーブルを使用して接続している場合
  - NEC PC-98 シリーズとその互換機をお使いの場合
  - OSのアップグレード環境の場合
- Windows 3.1、Windows 95、Windows 98、Windows 98 SE、Windows Me および Windows NT には対応していません。

### ■ HD Writer 2.6J for HDC の動作環境

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
対応 OS	プリインストールされた各日本語版 Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business および Service Pack 1
CPU	Intel Pentium III 1.0 GHz 以上の CPU (互換 CPU を含む)  ● 再生機能 /MPEG2 出力機能を使用する場合は、 Intel Core 2 Duo 2.16 GHz 以上、Intel Pentium D 3.2 GHz 以上、 または AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core 5200+以上を推奨  ● シームレス変換機能を使用する場合は、Intel Core 2 Quad 2.6 GHz 以上を推奨
メモリ	Windows Vista: 1024 MB以上、Windows XP/2000: 512 MB以上(1024 MB以上を推奨)
ディスプレイ	High Color(16 bit)以上(32 bit 以上を推奨) デスクトップ領域 1024×768 以上(1280×1024 以上を推奨) Windows Vista: DirectX 10 に対応したビデオカード Windows XP/2000: DirectX 9.0c に対応したビデオカード DirectDraw のオーバーレイに対応 PCI Express™ ×16 対応を推奨
ハードディスクドライブ	Ultra DMA-100以上 300 MB以上の空き容量(インストール用) ● DVD書き込みするときは、作成するディスクの2倍以上の空き領域が必要です。

必要なソフトウェア	Windows Vista: DirectX 10、Windows XP/2000: DirectX 9.0c  ● DirectX 9.0c に対応していないパソコンにインストールすると、パソコンが正常に動作しなくなる可能性があります。対応状況がわからない場合は、ご使用のパソコンメーカーへお問い合わせください。
サウンド	DirectSound 対応
インターフェース	USB 端子(ハイスピード USB(USB2.0))
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- 付属ソフトウェアでご使用になる機能によっては、動作環境が異なります。動作環境の詳細については、 カタログまたは "http://panasonic.jp/support/video/connect/soft.html" をご参照ください。
- 付属の CD-ROM は Windows 専用です。
- 日本語以外の言語の文字入力はサポートしておりません。
- すべての DVD ドライブについて動作を保証するものではありません。
- Windows XP Media Center Edition、Tablet PC Edition、Windows Vista Enterprise および 64 bit のオペレーティングシステムでの動作は保証しません。
- マルチブート環境には対応していません。
- マルチモニター環境には対応していません。
- Windows XP/2000 は管理者アカウントのユーザーでのみ使用可能です。Windows Vista は管理者 および標準アカウントのユーザーでのみ使用可能です。(インストール、アンインストールは管理者アカ ウントのユーザーで行ってください)

### ■ カードリーダー機能(マスストレージ)の動作環境

対応パソコン	IBM PC/AT 互換機
対応 OS	Microsoft Windows 2000 Professional Service Pack 4 Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2/Service Pack 3 Microsoft Windows Vista Home Basic および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Home Premium および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Ultimate および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Business および Service Pack 1 Microsoft Windows Vista Enterprise および Service Pack 1
CPU	Windows Vista: Intel Pentium III 1.0 GHz 以上の 32 ビット(x86)のプロセッサ、 Windows XP/2000: Intel Pentium III 450 MHz 以上、または Intel Celeron 400 MHz 以上
メモリ	Windows Vista Home Basic: 512 MB以上 Windows Vista Home Premium/Ultimate/Business/Enterprise:1 GB以上 Windows XP/2000: 128 MB以上(256 MB以上を推奨)
インターフェース	USB 端子
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

● OS 標準ドライバーで動作します。

# ソフトウェアのインストール

ソフトウェアをインストールするときは、ユーザー名を「Administrator」(もしくはコンピューターの管理者の権限を持つユーザー名)、または標準ユーザーアカウントのユーザー名にしてパソコンにログオンしてください。(権限がない場合はシステム管理者にご相談ください)

● インストールを始める前に他の起動中のソフトウェアをすべて終了し、インストール中に他の作業をしないでください。

### ↑ CD-ROMをパソコンに入れる

- 自動でインストール画面が表示されます。
- 自動でインストール画面が表示されない場合は、「スタート」→「マイコンピュータ (コンピュータ)」を選び(またはデスクトップの「マイコンピュータ)」をダブルクリックして)、「PANASONIC」をダブルクリックしてください。

Windows Vistaをお使いの場合:
以下の画面が表示されたときは、
「setup.exe の実行」→「続行」をクリックしてください。

DVD RW ドライブ(L) PANASONIC

BYDE CONTROL CONT

?「次へ」をクリックする



3 「使用許諾契約」をよく読んで 同意される場合は「使用許諾契 約の全条項に同意します」に チェックを付けて「次へ」をク リックする



- 画面のメッセージに従ってインストール を続けてください。
- ●「使用許諾契約」の条項に同意されない場合はインストールできません。
- Windows 2000 をお使いの場合、 HD Writer 2.6J を動作させるためには、 DirectX 9.0c がインストールされてい る必要があります。お使いの環境によって は、DirectX 9.0c のインストールを要求 されますので「はい」をクリックしてイン ストールしてください。

DirectX 9.0c に対応していないパソコンにインストールすると、パソコンが正常に動作しなくなる可能性があります。対応状況がわからない場合は、で使用のパソコンメーカーへお問い合わせください。

インストールが完了すると制限事項が表示されます。

内容を確認し、ウィンドウ右上の「×」をクリックする



### 5 「完了」をクリックする



インストール完了後、パソコンを再起動してください。

### ■ HD Writer 2.6J をアンインストールするには

ソフトウェアが不要になったときは、以下の方法でアンインストールしてください。

【「スタート」→(「設定」→) 「コントロールパネル」→ 「プログラム(アプリケーション)の追加と削除」または「プログラムのアンインストール」を選ぶ



Pind Writer 2.6J for HDC」を選び、「変更と削除」(「変更 / 削除」または「追加と削除」)または「アンインストール」をクリックする



- 画面の指示に従ってアンインストールを 進めてください。
- ソフトウェアをアンインストールしたと きは、パソコンを再起動してください。

# 接続と認識の手順

ソフトウェアのインストール後、パソコンと本機を接続して使用するには、本機をパソコンに正 しく認識させる必要があります。

- ソフトウェアのインストール後に接続を行ってください。
- 付属 CD-ROM がパソコンに入っている場合は、取り出してください。



### **↑** AC アダプターを取り付ける

### 本機の電源を入れる

● すべてのモードで使用できます。

### 3 本機とパソコンをつなぐ

USB 機能選択画面が表示されます。

- USB 接続ケーブルは、奥までしっかり差 し込んでください。差し込みがゆるいと、 正常に機能しません。
- 必ず、付属の USB 接続ケーブルをお使い ください。(付属品以外をお使いの場合は 動作を保証できません)

### 4 十字キーで「PC コネクト」を 選び、中央を押す







- ◆本機が自動的にパソコンから認識されます。
- ●「AVCHD 対応機器等」は将来拡張用のメニューです。

### **『ピント**------

- パソコンと接続中は、本機の操作モードを切り 換えたり、電源を切ることはできません。USB 接続ケーブルを外してから行ってください。
- パソコンが本機の SD カードにアクセスしている間は、カード動作中ランプが点灯します。(SD カードへのアクセス中は本機の画面に ◆ が表示されます) 記録内容が失われる原因となりますので、アクセス中は USB 接続ケーブルや AC アダプターを外さないでください。

### ■ 正しく認識されない場合

下記の方法で認識できることがあります。

**方法 1**: 本機とパソコンの電源を一度切って から、再度ためしてください。

方法 2: SD カードを一度取り出してから、再度ためしてください。

方法 3: お使いのパソコンの他の USB 端子に接続してください。


- USB 接続ケーブルを安全に外すには
- パソコンの画面でタスクトレイの
   ( ) アイコンをダブルクリックする
  - ◆ お使いのパソコンの設定によっては、この アイコンが表示されない場合があります。
- 2)「USB 大容量記憶装置デバイス (USB 大容量記憶装置)」を選び、「停 止」をクリックする
- 「MATSHITA HDC-SD100/SD USB Device」が選ばれていることを確認し、 「OK」をクリックする

### パソコンでの表示について

本機をパソコンと接続すると、パソコンの外付けドライブとして認識されます。

●「リムーバブルディスク」(例: ● )が「マイコンピュータ (コンピュータ)」に表示されます。

### SD カードのフォルダ構造例:



SD カード内のビデオデータをコピーや書き戻しする場合は、HD Writer 2.6J を使用することをおすすめします。

Windows エクスプローラなどで、本機で記録したフォルダやファイルのコピー、移動、名前の変更をすると HD Writer 2.6J で使用できなくなります。


- JPEG規格の写真<sup>※</sup>が最大で999枚記録できます。(「IMGA0001.JPG」など)
- 4 HD高速連写で撮影したJPEG規格の写真\*が記録されます。
- ❸ ビデオから作成した JPEG 規格の写真\*が 記録されます。
- ※ これらのファイルは JPEG 画像に対応した画像 閲覧ソフトなどで開くことができます。
- ◆ DPOF 設定データが記録されます。
- **6** ビデオのサムネイルが記録されます。
- AVCHD 規格のビデオデータが記録されます。(「00000.MTS」など)
- **⑦** オートスキップ再生するためのデータが記録されます。

### ■ 写真をパソコンにコピーするには

カードリーダー機能(マスストレージ)

「エクスプローラ」などで本機で記録した写真 をパソコンにコピーできます。

- 1) 本機とパソコンをつないで、USB機能 選択画面で「PC コネクト」を選ぶ
- 2) [リムーバブルディスク] 内の写真が保存されているフォルダ(「DCIM」→ 「100CDPFQ」など) をダブルクリックする
- コピー先のフォルダ (パソコンの HDD)に写真ファイルをドラッグ & ド ロップする



### | ピント-----

- ◆ SD カード内のフォルダをパソコン上で削除しないでください。本機で読み込めなくなる場合があります。
- パソコン上で本機が対応していないデータを記録した場合、本機では認識できません。
- SD カードのフォーマットは必ず本機で行ってください。

# -1

# HD Writer 2.6J を起動する

● Windows XP/2000 をお使いの場合:

HD Writer 2.6J を使うときは、ユーザー名を「Administrator」(もしくはコンピューターの管理者の権限を持つユーザー名)にしてパソコンにログオンしてください。これ以外のユーザー名でログオンした場合は、ソフトウェアを使用することはできません。

- Windows Vista をお使いの場合:
  - HD Writer 2.6J を使うときは、ユーザー名を「Administrator」(もしくはコンピューターの管理者の権限を持つユーザー名)または標準ユーザーアカウントのユーザー名にしてパソコンにログオンしてください。GUEST アカウントのユーザーでログオンした場合は、ソフトウェアを使用することはできません。

(パソコンで)

「スタート」→「すべてのプログラム(プログラム)」→ 「Panasonic」→「HD Writer 2.6J」→「HD Writer」を選ぶ



● ソフトウェアの詳しい使いかたについては、ソフトウェアの取扱説明書(PDF ファイル)をお読みください。

### ソフトウェアの取扱説明書を読む

● 取扱説明書 (PDF ファイル) を読むためには、Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、または Adobe Reader 7.0 以降が必要です。

「スタート」→「すべてのプログラム(プログラム)」→ 「Panasonic」→「HD Writer 2.6J」→「取扱説明書」を選ぶ



# Macintosh をお使いの場合

- HD Writer 2.6J は Macintosh で使用できません。
- カードリーダー機能(マスストレージ)の動作環境

対応パソコン	Macintosh
対応 OS	Mac OS X 10.4 Mac OS X 10.5
CPU	PowerPC G5(1.8 GHz以上) Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> Duo Intel <sup>®</sup> Core <sup>™</sup> Solo
メモリ	64 MB 以上
インターフェース	USB 端子

- 推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- OS 標準ドライバーで動作します。
- 付属の CD-ROM は Windows 専用です。
- 写真をパソコンにコピーするには
- ◀ 本機とパソコンを USB 接続ケーブルで接続する
  - 本機の画面に USB 機能選択画面が表示されます。
- 十字キーで「PC コネクト」を選び、中央を押す
- 3 デスクトップに表示される「NO\_NAME」または「名称未設定」を ダブルクリックする
  - ●「DCIM」フォルダ内の「100CDPFQ」や「101CDPFR」フォルダなどに写真ファイルが保存されています。
- 4 取り込みたい画像の入っているフォルダや写真ファイルをパソコン 上の別のフォルダにドラッグ & ドロップする
- USB 接続ケーブルを安全に外すには

デスクトップに表示されている「NO\_NAME」または「名称未設定」を「ゴミ箱」に捨ててから、 USB 接続ケーブルを取り外す。

# **Others**

画面表示 P102~105

困ったときは P106~113

安全上のご注意 P114~118

使用上のお願い P119~122

別売品のご紹介 P123~124

海外で使う P125

用語解説 P126

Quick Reference Guide P127~130

仕様 P131~132


保証とアフターサービス (よくお読みください) P133~134

さくいん P135

# お

# 画面の表示

### ■ 撮影表示



	バッテリー残量 (P18)
1 時間 30 分	バッテリー残量時間(P18)
残1時間20分	残り記録可能時間(P34)
0h00m00s	撮影経過時間(P34)
2008.12.15 15:30	年月日(P25) 時刻(P25)
A	ワールドタイム設定(P26)
HA1920 HB1920 HX1920 HE 1440	記録モード (P35) HA モード HG モード HX モード HE モード
<ul><li>(白)</li><li>(緑)</li></ul>	カード記録可能状態 カード認識中
●/Ⅱ(赤)	記録中 (P33)
■■(緑)	撮影の一時停止中 (P33)
PRE-REC	PRE-REC (P36)
AUTO	オートモード (P30)
MNL	マニュアルモード (P51)
iA i ⊅ i∡	おまかせ iA(P41) ノーマルモード 人物モード 風景モード

スポットライトモード

ローライトモード

MF	マニュアルフォーカス(P56)
Мzоом	マニュアルズーム(P56)
	白バランス設定(P57)
AWB	オートモード
0	晴れモード
<b>এ</b> :গ্র	曇りモード 屋内 1 モード
-91 -92	屋内2モード
••• #	蛍光灯モード
<b>=</b>	セットモード
1/60	シャッター速度(P58)
OPEN/F2.0	絞り値(P58)
OdB	ゲイン値(P58)
	シーンモード (P51)
M <sup>™</sup>	スポーツモード
м	ポートレートモード
M	ローライトモード
м <mark>®</mark> м <b>ё</b>	スポットライトモード スノーモード
M <b>⊎</b> MŽ	ビーチモード
M <del>'≜</del>	夕焼けモード
 M∰	打ち上げ花火モード
M	風景モード
⋳娄 / ⋳娄	パワー LCD (P27)
((世))	手ブレ補正(P40)
	ゼブラ (P53)
<b>∳</b>	画質調整(P53)
24P	24p デジタルシネマ(P47)
	HD 高速連写(P48)
	デジタルシネマカラー(P50)
12×	ズーム倍率表示(P39)
ZOOM	ズームマイク(P47)
•1	ガンマイク(P47)
<b>≋</b> •	風音低減(P52)
00000000	マイクレベル (P52)
O	ヘッドホン (P24)
<b>©</b>	おまかせ顔検出モード (P44)
<b>2.</b>	逆光補正(P43)

9

i 🔷

	美肌モード (P45)
₩	テレマクロ(P45)
<b>→</b> W / <b>→</b> B	フェード (白) / フェード (黒) (P43)
さ	カラーナイトビュー(P45)
R	コントラスト視覚補正(P44)
99% ↑	輝度レベル(P54)
<ul><li>(白) /</li><li>(緑)</li></ul>	シャッターチャンスマーク (P37)
<u>810/82</u>	セルフタイマー(P43)
\$/\$A/\$	フラッシュ(P49)
<b>\$</b> +/ <b>\$</b> -	フラッシュ明るさ(P49)
<b>©</b>	赤目軽減(P49)
2.1 <sub>M</sub>	写真の記録画素数(P38) 1920×1080
3000	写真の残り記録可能枚数(P38)
<ul><li>(白)</li><li>(赤)</li></ul>	写真記録可能状態 写真記録中
MEGA ((\undersetar))	MEGA OIS (P37)

### ■ 再生表示

### ビデオ再生



### 写真再生



<b>&gt;</b>	再生中(P60、64)
11	再生の一時停止中(P60、64)
<b>▶▶</b> , <b>&gt;&gt;&gt;</b> / <b>◄◄</b> , <b>◄◄</b>	早送り/早戻し再生中(P61)
<b>►</b>  /  <b></b>	最後/最初のシーンの一時停止中
<b>&gt;&gt;</b>  /  <b>4</b>	スキップ再生中(P61)
<b>I►/</b> ∢I	スロー/逆スロー再生中(P61)
II►/ <b>∢</b> II	正 / 逆方向コマ送り中(P61) 次 / 前の写真(P64)

0h00m00s	再生時間(P60)
	再生切換(P60)
ALL	全シーン
DATE	日付け別
***	オートスキップ再生
	ビデオの記録画素数(P35)
1920	1920×1080
1440	1440×1080
No.10	シーン番号
	音量調整(P45、61)
0	リピート再生(P63)
<b>⊳</b> ⊳⊳	続きから再生(P63)
100-0001	写真フォルダ / ファイル名(P64)
PictBridge	PictBridge対応プリンター接続 時(P87)
<b>—</b> 1	DPOF 設定済み
<b>1</b>	(1枚以上に設定) (P70)
Отп	プロテクト設定済み (P69)
	写真の記録画素数 (P38)
2.1 <sub>M</sub>	1920×1080

### ■ パソコン接続表示

合はサイズ表示されません。

カードアクセス中 (パソコン接続時)(P97)

他の機器で記録した写真は、上記以外のサイズの場

### ■ 確認表示

 (時刻表示)	内風日刊用電池が消耗したとき (P25)
<b>1</b>	対面撮影時に警告が出ています。 液晶モニターを戻してメッセー ジ表示を確認してください。
	SD カードが入っていないとき、 または使用不可カード

### ■ DVD バーナー接続時の確認表示

RAM TR	ディスクの種類 (P78) DVD-RAM DVD-RW DVD-R
Ru	DVD-R DL (片面 2 層)
47	使用不可ディスク

# メッセージ表示

液晶モニターやファインダーに文章で表示される、主な確認/エラーメッセージの例です。

### データの規格が異なるため使えません。/ データの規格が異なるため記録できません。

記録規格が異なる SD カードのため使用できません。SD カードのデータをパソコンに保存して、本機でフォーマット後お使いください。

### カードを確認してください。

非対応のカード、または本機で認識できないカードを入れています。

SD カードにビデオや写真が記録されているのにこの表示が出る場合は、カードの状態が不安定になっていることが考えられます。SD カードを挿入し直して、電源を入れ直してください。

### カードがロックされています。ロックを解除してください。

SD カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっています。(P19)

### このバッテリーは使えません。

- 本機で使用できるバッテリーをお使いください。(P16) 本機に対応したパナソニック製バッテリーをお使いの場合は、バッテリーを外し、再び取り付けてください。何度も繰り返し表示されるときは修理が必要です。電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。お客様での修理はご遠慮ください。
- ◆ 本機に対応していない AC アダプターをお使いの場合は、付属の AC アダプターをお使いください。 (P18)

### 電源を入れ直してください。

本機が異常を検出しました。電源を入れ直して本機を再起動させてください。

### 接続機器の確認ができませんでした。本機側の USB ケーブルを抜いてください。

- DVD バーナーと正しく接続されていません。ミニ AB USB 接続ケーブルを接続し直してください。
- 本機に対応した DVD バーナーと接続してください。(P78)

### 外部ドライブまたはディスクを確認してください。

本機と DVD バーナーを接続して使えないディスクを入れているか、DVD バーナーが正しく認識されていません。ミニ AB USB 接続ケーブルを接続し直して、コピーに使用できるディスクを入れてください。(P78)

## 記録済みのディスクにはコピーできません。記録されていないディスクを入れてください。

本機と DVD バーナーを接続して使えないディスクか、使用済みのディスクのためコピーできません。 新品のディスクをお使いください。(P78)

### USB 機能は使えません。ケーブルを抜いてください。

パソコンやプリンターと正しく接続されていません。USB 接続ケーブルを接続し直してください。

### USB ケーブル接続中のため操作はできません。

パソコンや DVD バーナーと接続中は本機の電源を切れません。

### 修復について

SD カードにアクセスしたときに異常な管理情報を検出すると、下記のメッセージが表示され、修 復が行われます。(エラー内容によっては時間がかかることがあります)

### 管理情報にエラーを検出しました。 (SDカード)

または、

サムネイル情報にエラーを検出しました。

● シーンをサムネイル表示したときに異常な管理情報を検出すると、下記メッセージが表示されます。 修復をするためには、サムネイル表示の 【】のシーンを十字キーで選んで再生してください。ただし、 修復ができなかった場合、【】のシーンは削除され、元に戻すことはできませんので、ご了承ください。

修復の必要なシーンがあります。修復するために再生してください。 (修復できないシーンは削除されます。)

### 

- 十分に充電されたバッテリーまたは AC アダプターを使用してください。
- データの状態によっては、完全には修復できないことがあります。
- 修復に失敗すると、電源が切れる前に撮影したシーンが再生できなくなります。
- 他の機器で記録されたデータを修復すると、本機や他の機器で再生できなくなる場合があります。
- 修復に失敗したときは、本機の電源を切ってしばらくしてから電源を入れ直してください。何度も繰り返し修復に失敗するときは、本機で SD カードをフォーマットしてください。フォーマットすると SD カードに記録されているすべてのデータは削除され元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンや DVD ディスクなどに保存しておいてください。
- サムネイル情報が修復されると、サムネイルの表示が遅くなる場合があります。

# 同時に使えない機能一覧

### 本機では仕様上、お使いの機能によって使えなくなったり、選べなくなる機能があります。

使えない機能	使えなくなる条件
ビデオ撮影	● HD 高速連写「入  時
PRE-REC	● ND 高迷選子   八」時
マイク設定	● 外部マイク使用時
風音低減	●外部マイン使用時
デジタルズーム	<ul><li>● 24p デジタルシネマ 使用時</li><li>● HD 高速連写「入」時</li></ul>
おまかせ iA	<ul><li>▼ニュアルモード時</li><li>カラーナイトビュー使用時</li><li>24p デジタルシネマ「入」時</li><li>HD 高速連写「入」時</li></ul>
おまかせ顔検出	<ul><li>● カラーナイトビュー使用時</li><li>● シーンモードの夕焼け / 打ち上げ花火/風景モード使用時</li></ul>
逆光補正	<ul><li>● カラーナイトビュー使用時</li><li>● アイリス設定時</li></ul>
コントラスト 視覚補正	<ul><li>カラーナイトビュー使用時</li><li>アイリス設定時</li></ul>

使えない機能	使えなくなる条件
カラーナイト ビューの設定・ 解除 美肌モードの 設定・解除 テレマクロの 設定・解除	● 撮影中 ● PRE-REC 中
テレマクロ	● シーンモードの夕焼け / 打ち上げ花火 / 風景モー ド使用時
フェード	● PRE-REC 中 ● HD 高速連写「入」時
カラーナイトビュー	<ul><li>● 24p デジタルシネマ「入」時</li><li>● HD 高速連写「入」時</li></ul>
撮影ガイドライ ン	<ul><li>◆ おまかせ顔検出モード 使用時</li></ul>
24pデジタルシ ネマ	● HX/HE モード時 ● デ ジ タ ル ズ ー ム を 「30×」または「120×」 に設定時
HD 高速連写	● デ ジ タ ル ズ ー ム を 「30×」または「120×」 に設定時

使えない機能	使えなくなる条件
シャッター音	● ビデオ撮影中 ● PRE-REC 中
フラッシュ	<ul><li>● ビデオ撮影中</li><li>● PRE-REC 中</li><li>● カラーナイトビュー使用時</li><li>● HD 高速連写「入」時</li></ul>
オートスロー シャッター	● HD 高速連写「入」時
デジタルシネマ カラー	<ul><li>● カラーナイトビュー使用時</li><li>● HD 高速連写「入」時</li></ul>
シーンモード	<ul><li>● カラーナイトビュー使用時</li><li>● HD 高速連写「入」時</li></ul>
シーンモードの 夕焼け / 打ち上 げ花火 / 風景	<ul><li>● おまかせ顔検出モード 使用時</li></ul>
輝度表示	<ul><li> かまかせ顔検出モード 使用時</li><li> カラーナイトビュー使 用時</li></ul>

使えない機能	使えなくなる条件
ヒストグラム表 示	<ul><li>デジタルズーム(約 12 倍以上)使用時</li><li>おまかせ顔検出モード使用時</li><li>カラーナイトビュー使用時</li></ul>
MFアシスト	<ul><li>● デジタルズーム (約 12 倍以上) 使用時</li></ul>
白バランスモー ドの変更	<ul> <li>デジタルズーム (約 12 倍以上) 使用時</li> <li>カラーナイトビュー使用時</li> <li>シーンモードのビーチ / 夕焼け / 打ち上げ花火モード使用時</li> </ul>
シャッター速度/ アイリスの調整	<ul><li> カラーナイトビュー使用時</li><li> シーンモード使用時</li><li> HD 高速連写「入」時</li></ul>

# 故障かな!?と思ったら

### こんなときは?

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

### 電源が入らない

電源が入ってもすぐ に切れる

バッテリーの消耗が 古い

- バッテリーを十分に充電してください。(P16)
- バッテリーの保護回路が動作している可能性があります。バッテリーを AC アダプターに5秒~10秒取り付けてみてください。それでも使用 できない場合は、バッテリーの故障です。

ご確認ください

液晶モニターを開いてください。

きないことがあります)

- 低い温度のところではバッテリーが周囲の温度の影響を受け、使用でき る時間が短くなります。
- 十分に充電しても使用できる時間が短いときは、バッテリーの寿命で

### 電源が勝手に切れる

● 本機を約5分間操作しないと、自動的に電源が切れます。再度お使いに なるときは、電源を入れ直してください。パワーヤーブを「切」に設定 すると、自動的に電源は切れません。(P23)

- ビエラリンク (HDMI) 対応のテレビと HDMI ミニケーブルで接続した 場合、テレビのリモコンを使ってテレビの電源を切ると、本機の電源も 連動して切れます。ビエラリンク(HDMI)を使用しない場合は「ビエ ラリンク」を「切」に設定してください。(P75)
- 本機と DVD バーナーを接続してコピーや再生などを行っているとき (ディスクアクセス中) に、ミニ AB USB 接続ケーブルを抜くと自動 的に雷源が切れます。

### 本機を振ると「カタカ 夕」音がする

これはレンズが移動する音です。故障ではありません。 電源を入れると音はしなくなります。

### バッテリー残量時間 が正しく表示されな い

● バッテリー残量表示はめやすです。 バッテリー残量が正しく表示されていないと思ったときは、バッテリー を満充電してから使い切り、再度充電してください。(この操作を行っ ても、低温、高温になるところで長時間使用したバッテリーや、何度も 充電を繰り返したバッテリーでは、バッテリー残量表示を正しく表示で<br/>

電源が入っているの に何も操作できない

正常に動作しない

- LCD/EVF 切換えスイッチを 「LCD」 にしているときは、液晶モニター を開かないと操作できません。
- 電源を入れ直してください。それでも直らない場合は、バッテリーや AC アダプターを外して 1 分程度たってから、再度バッテリーや AC ア ダプターを取り付け、さらに 1 分程度たってから電源を入れ直してく ださい。(SD カードにアクセス中に上記の操作を行うと、データが破 壊されることがあります)

ワイヤレスリモコン が働かない

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

● リモコンのコイン雷池が消耗している可能性があります。新しいコイン 電池と交換してください。(P15)

機能表示(残量表示、 カウンター表示など) が出ない

● 「セットアップ」メニューの「画面表示」が「切」になっています。(P23)

電源が供給され、SD カードが正しく入っ ているのに、撮影でき ない

● モードダイヤルを 🚨 にしてください。

- SD カードの書き込み禁止スイッチを「LOCK」側にしていると撮影で きません。(P19)
- SD カードの容量がないときは、不要なシーンを削除するか、新しい SD  $\triangleright \triangleright \triangleright$ カードを入れてください。(P20、66)
  - カード扉が開いていると、本機が正しく動作しません。カード扉を閉じ てください。

撮影が勝手に止まっ てしまう

● ビデオ撮影に使用可能な SD カードをお使いください。(P19)

● うっかり撮り防止を「入」にしている場合は、正しく真正面に向けて撮 影するか、「切」にしてください。(P31)

自動でピントが合わ ない

**>>>** 

● オート/マニュアル切換えスイッチをオート [AUTO] にしてください。

● オートフォーカスでピントが合いにくい場面 (P126) を撮影している ときは、手動でピントを合わせてください。(P56)

体育館などで撮影す ると映像の色合いが おかしい

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

● 体育館やホールなどの光源が複数ある場所では、オートでは白バランス 調整が正しく働かない場合があります。このときは、白バランスの設定 を「 📢 (屋内 2)」に合わせてください。「 📢 (屋内 2)」でうまく撮 れないときは「**尽**(セットモード)」にしてください。(P57)

映像が勝手に飛ばさ れて再生される

シーンが最後まで再 生されない

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

● 再生切換が「 (オートスキップ再生)」になっています。再生切換 を「ALLI(全シーン)」にしてください。(P63)

テレビと正しく接続 しているのに映像が 出ない

映像が縦長になる

- テレビの説明書をご覧になり、接続した端子に入力切換してください。
- 「接続するテレビ」の設定がお使いのテレビに合っているか確認してく ださい。(P73)
- HDMI ミニケーブルと D端子ケーブルの両方をつなぐ場合は、再生モー ドにしてください。
- テレビと接続するケーブルによって本機の設定を変更してください。(P74)

 $\triangleright$ 

#### こんなときは?

#### ご確認ください

シーンなどの削除が できない

**>>>** 

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

● プロテクトを解除してください。(P69)

- サムネイル表示が ! のシーン/写真は削除できないことがあります。 不要な場合は SD カードをフォーマットしてください。(P71) フォーマットするとSDカードに記録されているすべてのデータは削除され元に戻すことはできません。大切なデータはパソコンやディスクなどに保存しておいてください。
- SD カードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」側になっていると削除できません。(P19)

SDカードの画像がお かしい ● データが壊れている可能性があります。データは静電気や電磁波で壊れることがあります。大切なデータは、パソコンやディスクなどにも保存してください。

本機にSDカードを入 れても認識しない ● パソコンでフォーマットしたSDカードを入れると認識しない場合があります。SD カードをフォーマットする場合は本機で行ってください。(P71)

他の機器にSDカード を入れても認識しない ● SD カードを挿入されている機器が、ご使用の SD カードの容量、または種類 (SD メモリーカード /SDHC メモリーカード) に対応しているかご確認ください。詳しくは、お使いの機器の説明書をお読みください。

表示が消える

画面が動かなくなる

操作できなくなる

● パソコンと接続中は、本機側からは操作できません。

● 電源を切ってください。電源が切れないときは、バッテリー、AC アダプターを外して付け直し、電源を入れ直してください。それでも正常に動作しない場合は、電源を外して、お買い上げの販売店にご連絡ください。

画面の色合いや明る さが変わったり、画面 に横帯が出る ● 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯などの照明下で撮影すると画面の色合い や明るさが変わったり、画面に横帯が出たりしますが故障ではありません。オートモードで撮影するか、シャッター速度を関東地方など 50 Hz の地域では 1/100 秒、関西地方など 60 Hz の地域では 1/60 秒に設定してください。

被写体がゆがんで見 える ● 本機の撮像素子に MOS を使用しているため、被写体がすばやく横切った場合、少しゆがんで見えることがありますが、故障ではありません。

撮影した写真にシャボン玉のような白く 丸い点が写り込んでいる ● 室内や暗い場所でフラッシュを使い撮影した場合に、空気中のほこりがフラッシュに反射して白く丸い点として写り込む場合がありますが、異常ではありません。撮影ごとに丸い点の位置や数が変化するのが特徴です。



「電源を入れ直してく ださい。」と表示され る

- ◆ 本機が異常を検出しました。電源を入れ直して本機を再起動させてください。
- 電源を入れ直さなかった場合は、約 1 分後に電源が切れます。
- 再起動させても何度も繰り返し表示されるときは、修理が必要です。電源を外して、お買い上げの販売店にご連絡ください。お客様での修理はご遠慮ください。

ビエラリンク (HDMI) が働かない

- HDMI ミニケーブル(別売)で接続してください。(P75)
- ●「ビエラリンク」の設定を「入」にしてください。(P75)
- テレビのHDMI端子によっては、入力切換が自動で切り換わらない場合があります。そのときはテレビのリモコンを使って入力切換してください。(入力切換の方法はテレビの取扱説明書をお読みください)
- 接続した機器側のビエラリンク(HDMI)の設定を確認してください。
  - 本機の電源を入れ直してください。
  - テレビ(ビエラ)の「ビエラリンク制御(HDMI 機器制御)」の設定を 「しない」に変更し、再度「する」に設定してください。 (詳しくはビエラの取扱説明書をお読みください)

USB 接続ケーブルを つないでもパソコン が認識しない

- パソコンに複数の USB 端子がある場合は、USB 端子を変更してください。
- ▶▶▶ 動作環境を確認してください。(P92)
  - 本機の電源を切 / 入して、USB 接続ケーブルを接続し直してください。

USB 接続ケーブルを 外したらパソコンにエ ラーメッセージが出る

● USB 接続ケーブルを安全に外すために、タスクトレイの **※**(**p**) アイコンをダブルクリックしてから、画面の指示に従ってください。

DVD バーナーの電源 が入らない ● DVDバーナーと接続時は、本機とDVDバーナーの両方にそれぞれに付属している AC アダプターを取り付けて使用してください。

HD Writer 2.6J の 取扱説明書 (PDF ファイル)が見られない


 HD Writer 2.6J の取扱説明書(PDF ファイル)を読むためには、 Adobe Acrobat Reader 5.0 以降、または Adobe Reader 7.0 以降が必要です。

 $\triangleright \triangleright \triangleright$ 

- 他の機器で再生すると、シーンの切り換わりがスムーズにできない場合について 以下のような場合には、複数のシーンを連続して再生したときに、シーンの切り換わりで数秒間 画像が静止することがあります。
- シーンの連続再生のスムーズさは再生する機器に依存します。再生する機器によっては、 下記の条件に該当しない場合でも一瞬映像が静止することがあります。
- HD Writer 2.6J でシーンの編集を行った場合にも、スムーズに再生できないことがありますが、 HD Writer 2.6J で「シームレス設定」をすると、スムーズに再生できるようになります。 詳しくは、HD Writer 2.6J の取扱説明書をお読みください。
- 違う日付で記録した場合



● 同じ日付で 99 シーンを超える記録をした場合




● 3 秒未満のシーンを記録した場合




● PRE-REC を使って記録した場合




● 記録モードを HA/HG/HX から HE に変更する、または HE から HA/HG/HX に変更した場合



● 24p デジタルシネマの設定を入 / 切した場合




● シーンを削除した場合例 1: 途中のシーンを削除する




削除を行っていないシーンの切り換わりはスムーズに再生します。

例 2: 最後のシーンを削除したあとで、次の記録を行う



● 本機と DVD バーナーを接続して、シーンを選んでディスクにコピーした場合



# 全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

⚠ 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

⚠ 注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内 容しです。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

# **介危険**



- ■指定以外のバッテリーパックを使わない
- ■バッテリーパックの端子部(⊕・⊖)に金属物(ネックレ スやヘアピンなど)を接触させない
- ■バッテリーパックを分解、加工(はんだ付けなど)、加圧、 加熱、火中投入などをしない
- ■電子レンジやオーブンなどで加熱しない
- ■バッテリーパックを炎天下(特に真夏の車内)など、高温 になるところに放置しない

液もれ・発熱・発火・破裂の原因になります。

- ●ビニール袋などに入れ、金属物と接触させないようにしてください。
- 不要(寿命)になったバッテリーについては、120ページをご参照ください。
- 万一、液もれが起こったら、販売店にご相談ください。 液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、 すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

# 危険



ACアダプターは、本機専用のバッテリーパック以外の充電には使わない

液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。



バッテリーパックは、本機専用のACアダプターで充電する

指定以外の充電器で充電すると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、けがをする原因になります。

# ♠ 警告



雷が鳴り出したら、本機の金属部やACアダプターなどの 電源プラグに触れない

接触禁止

落雷すると、感電の原因になります。



コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、 交流100 V~240 V以外での使用はしない

たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



電源コード・プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)

傷んだまま使用すると、火災・感電・ショートの原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらした りしない

ショートや発熱により、火災・感電・故障の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- ●特にお子様にはご注意ください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

# ⚠ 警告



**可燃性・爆発性・引火性のガスなどのある場所で使わない** 火災の原因になります。

●粉じんの発生する場所でも使わないでください。



## コイン電池やメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに 置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

●万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。



### 乗り物を運転しながら使わない

事故の誘発につながります。

● 歩行中でも周囲の状況、路面の状態などに十分ご注意ください。



## 運転者などに向けてフラッシュを発光しない

事故の誘発につながります。



## 分解、改造をしない

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

● 内部の点検や修理は、販売店にご依頼ください。



## ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

感電の原因になります。

#### ぬれ手禁止



### 電源プラグは根元まで確実に差し込む

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わないでください。



# 電源プラグのほこり等は定期的にとる

プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

# ⚠ 警告



異常があったときは、電源プラグを抜く

- ・内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき
- ・落下などで外装ケースが破損したとき
- 電源プラグ を抜く
  - ・煙や異臭、異音が出たとき

そのまま使うと、火災・感電の原因になります。

- ●バッテリーで使っている場合は、バッテリーを外してください。
- ●販売店にご相談ください。

# 注意



## レンズやファインダーを太陽や強い光源に向けたままにしない

集光により、内部部品が破損し、火災の原因になることがあります。



#### 本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがや製品の故障の原因になることがあります。 また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の 原因になることがあります。



### コイン電池は誤った使いかたをしない

- ・⊕と⊝は逆に入れない
- ・加熱・分解したり、水などの液体や火の中に入れたりしない
- ・ネックレスなどの金属物といっしょにしない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲 汚損の原因になることがあります。



### 異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60 ℃以上)になります。本機やバッテリー、ACアダプターなどを絶対に放置しないでください。

外装ケースや内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。



## ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力に悪い影響を 与えることがあります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください

# 注意



油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災・感電の原因になることがあります。たばこの煙なども製品の故障の原因になることがあります。



フラッシュ発光中に、近くで発光部を直接見ない フラッシュを人の目に近づけて発光しない

強い光により、目を痛める原因になることがあります。

● 乳幼児を撮影するときは、1 m以上離してください。



フラッシュの発光部分を直接手で触らない・ごみなどの異物が付いたまま使わない・テープなどでふさがない

やけどの原因になることがあります。 発光熱によって出る煙などで故障の原因になることがあります。

● 発光直後は、しばらく触らないでください。



## 電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど\*の原因になります。 長時間で使用の場合は、三脚などをお使いください。

※血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人(高齢者)などは、低温やけどになりやすい傾向があります。



# 長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

電源プラグ を抜く

●カードは、保護のため取り出しておいてください。



### 飛行機内で使うときは、航空会社の指示に従う

本機が出す電磁波などにより、飛行機の計器に影響を及ぼす原因になることがあります。

● 病院などで使うときも、病院の指示に従ってください。

# 使用上のお願い

#### 本機について

使用中は本体や SD カードが温かくなりますが、異常ではありません。

# 磁気が発生するところや電磁波が発生するところ(携帯電話、電子レンジ、テレビやゲーム機など)からはできるだけ離れて使う

- テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で映像や音声が乱れることがあります。
- スピーカーや大型モーターなどが出す強い 磁気により、記録が損なわれたり、映像がゆ がんだりします。
- マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁 波により、お互いに影響を及ぼし、映像や音 声が乱れることがあります。
- 本機が影響を受け、正常に動作しないときは、バッテリーや AC アダプターを一度外してから、あらためて接続し電源を入れ直してください。

#### 電波塔や高圧線が近くにあるときは、なる べく使わない

● 近くで撮ると、電波や高電圧の影響で撮影映像や音声が悪くなることがあります。

付属のコード、ケーブルを必ず使用してください。別売品をお使いの場合は、別売品に付属のコード、ケーブルを使用してください。また、コード、ケーブルは延長しないでください。

### 周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うとき は、本機にかけない

- かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがあります。
- ゴム製品やビニール製品などを長期間接触 させたままにしないでください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うと きは、内部や端子部に砂やほこりが入らな いようにする

#### また海水などでぬらさないようにする

- 砂やほこりは、本機の故障につながります。 (SD カードの出し入れ時はお気をつけくだ さい)

#### 本機を持ち運びするときは、落としたり、 ぶつけたりしない

● 強い衝撃が加わると、外装ケースがこわれ、 故障する恐れがあります。

#### お手入れ

お手入れの際は、バッテリーを外しておく、または電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく 絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾い た布でふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤 などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗 装がはげる恐れがありますので使用しない でください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書き に従ってください。

#### 監視用など、業務用として使わない

- 長時間使うと、内部に熱がこもり故障する恐れがあります。
- 本機は業務用ではありません。

#### 長期間使用しない場合について

● 押入れや戸棚に保管するときは、乾燥剤(シリカゲル)と一緒に入れることをおすすめします。

#### -このマークがある場合は-

#### ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関 する情報



このシンボルマークは EU 域 内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最 寄りの市町村窓口、または販 売店で、正しい廃棄方法をお 問い合わせください。

#### バッテリーについて

本機で使用するバッテリーは、充電式リチウムイオン電池です。このバッテリーは温度や湿度の影響を受けやすく、温度が高くなる、または低くなるほど影響が大きくなります。温度の低いところでは、満充電表示にならない場合や、使用開始後 5 分くらいでバッテリー警告表示が出る場合があります。

また高温になると保護機能が働き、使用できない場合もあります。

#### 使用後は、必ずバッテリーを取り出して保 管する

- 入れたままにしておくと、本機の電源を切っていても、絶えず微少電流が流れています。 そのままにしておくと、過放電になり、充電してもバッテリーが使用できなくなる恐れがあります。
- 端子部に金属が触れないようにビニールの 袋に入れて保管してください。
- バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく 温度が一定のところに保管してください。 (推奨温度:15℃~25℃、推奨湿度: 40%~60%です)
- ●極端に低温、高温になるところで保管する と、バッテリーの寿命が短くなることがあり ます。
- 高温·多湿、油煙の多いところでは、端子が さびたりして故障の原因になります。
- 長期間保管する場合、1年に1回は充電し、 本機で充電容量を使いきってから再保管することをおすすめします。
- バッテリーの端子部に付いたほこりなどは 取ってください。

#### 出かけるときは予備のバッテリーを準備す る

- 撮影したい時間の3~4倍のバッテリーを 準備してください。スキー場などの寒冷地で は撮影できる時間がより短くなります。
- 旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるように AC アダプターも忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P125)

# バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認する

■ 端子部が変形したまま本体やACアダプター に付けると、本体やACアダプターをいため ます。

#### 不要(寿命になったなど)バッテリーは火 中などに投入しない

● 加熱したり火中などに投入すると、破裂する 恐れがあります。

充電直後でもバッテリーの使用時間が大幅 に短くなったら、バッテリーの寿命です。 新しいものをお買い求めください。

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

#### 使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ 詳細は、有限責任中間法人JBRCのホームページをご参照ください。

● ホームページ: http://www.jbrc.net/hp

#### 使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。



#### AC アダプターについて

- バッテリーの温度が非常に高い、または非常 に低い場合、充電に時間がかかったり、充電 できないことがあります。
- 充電ランプが点滅し続ける場合は、バッテリーや AC アダプターの端子部にごみや異物、汚れが付着していないか確認し、正しく接続し直してください。

ごみや異物、汚れが付着している場合は、電源プラグをコンセントから抜いてから取り除いてください。

それでも充電ランプが点滅する場合は、温度 が高すぎるまたは低すぎるか、バッテリーま たは AC アダプターが故障している可能性 があります。お買い上げの販売店にご相談く ださい。

- ラジオ (特に AM 受信中) の近くで使うと、 ラジオに雑音が入る場合があります。使用時 は 1 m以上離してください。
- 使用中、AC アダプターの内部で発振音がする場合がありますが、異常ではありません。
- 使用後は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてください。 (接続したままにしていると、AC アダプター単体で約 0.1 W の電力を消費しています)
- ◆ AC アダプター、バッテリーの端子部を汚さないでください。

機器を電源コンセントの近くに設置し、遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届くようにしてください。

#### SD カードについて

- SD カードのラベルに記載されているメモリー容量は、著作権の保護・管理のための容量と、本機やパソコンなどで通常のメモリーとして利用可能な容量の合計です。
- 長時間ご使用になると本機表面や SD カードが多少熱くなりますが、故障ではありません。

# SD カードにアクセス中(◆■表示中やカード動作中ランプ点灯中)は、以下の動作を行わない

- カード扉を開けて SD カードを抜く
- 電源を切る
- USB接続ケーブルを抜き差しする
- 振動や衝撃を与える

#### メモリーカードを廃棄 / 譲渡するときのお 願い

- 本機やパソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモリーカード内のデータは完全には消去されません。
- 廃棄 / 譲渡の際は、メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使ってメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

#### 取り扱い上のお願い

- カード裏の端子部にごみや水、異物を付着させない。
- 次のような場所に置かない。
  - 直射日光の当たるところや暖房器具の近くな ど温度が高いところ
  - 湿気やほこりの多いところ
  - 温度差の激しいところ(つゆつきが発生します)
  - 静電気や電磁波が発生するところ
- 使用後は袋やケースに収める。

#### 液晶モニター / ファインダーについて

- 液晶面が汚れたときは、柔らかい乾いた布で ふいてください。
- 温度差が激しいところでは、液晶モニターにつゆが付くことがあります。柔らかい乾いた布でふいてください。
- 寒冷地などで本機が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部の温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニター/ファインダーは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニター/ファインダーの画面上に黒い点が現れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。

液晶モニター/ファインダーの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。また、これらの点は映像には記録されませんのでご安心ください。

#### つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が「つゆつき」です

つゆつきが起こっていると、レンズがくもったり、正常に動作しない場合があります。つゆつきを起こさない心がけと、起こったときの処置を正しく守ってください。

#### つゆつきが起こる原因は

- 下記のように温度差、湿度差があると起こります。
  - 寒い屋外(スキー場のゲレンデなど)から暖かい屋内に持ち込んだとき
  - 冷房の効いた車などから車外へ持ち出したと き
  - 寒い部屋を急に暖房したとき
  - エアコンなどの冷風が本機に直接当たってい たとき
  - 夏の夕立のあと
  - 湯気がたち込めるなど湿度の高いところ(温水プールなど)

#### 寒いところから暖かいところなどの温度差 の激しい場所へ持ち込むときは

例えばスキー場で撮影後、暖房の効いた部屋に 入るときは、ビニール袋などに本機を入れ、空 気を抜き、密封してください。約 1 時間その 状態で、移動先の室温になじませてからご使用 ください。

#### レンズがくもっているときの処置

バッテリーや AC アダプターを外して、約 1 時間ほどそのままにしておいてください。 周囲の温度になじむとくもりが自然に取れます。

# 別売品のご紹介

本機では以下の別売品がお使いいただけます。

#### 品名(品番)

- **AC** アダプター (VW-AD21-K \*\* <sup>1</sup>)
- バッテリーパック (VW-VBG130/ VW-VBG260/VW-VBG6 \*\* 2)
- バッテリーパックホルダーキット (VW-VH04)
- カーバッテリーチャージャー (VW-KBG1)
- テレコンバージョンレンズ (VW-T3714H)
- ワイドコンバージョンレンズ (VW-W3707H)
- フィルターキット (VW-LF37W)
- ショルダーベルト (VW-CMD2)
- ソフトバッグ (VW-SB051/VW-SBJ3)
- ソフトケース (VW-SCGS5/VW-SCDJ3)
- ビデオ DC ライト (VW-LDC103) [2008 年 7 月発売予定]
- ビデオ DC ライト用交換ランプ (VZ-LL10)
- ステレオマイクロホン (VW-VMS2)
- シューアダプター (VW-SK12)
- 標準三脚 (VW-CT45)
- ミニ AB USB 接続ケーブル (VW-CUS2)
- HDMI ミニ端子用ケーブル (RP-CDHM15/ RP-CDHM30)
- SD メディアストレージ (VW-PT2)
- DVD バーナー (VW-BN1)
- ※ 1. VW-AD21-K に付属の DC コードは、本機で 使用できません。
- ※ 2. VW-VBG6 を使うには、バッテリーパックホルダーキット VW-VH04 が必要です。

別売品は販売店でお買い求めいただけ ます。

パナソニックグループのショッピング サイト「パナセンス」でお買い求めい ただけるものもあります。

詳しくは「パナセンス」のサイトをご 覧ください。

# Pana Sense

http://www.sense.panasonic.co.jp

### テレコンバージョンレンズ / ワイドコンバージョンレンズ / フィルターキットについて

テレコンバージョンレンズ VW-T3714H やワイドコンバージョンレンズ VW-W3707H は、レンズフードを外してから取り付けてください。

#### 外す







△部を合わせる


● フィルターキットVW-LF37WのNDフィルター や MC プロテクターは、レンズフードの前部に 取り付けてください。

#### お気をつけください

ND フィルターとテレコンバージョンレンズなどを 2 枚重ねて取り付けることもできますが、ズームを W 側にすると、四隅が暗くなる(ケラレ)場合がありますので、おすすめできません。(2枚重ねて取り付ける場合はレンズフードを外してから取り付けてください)

### フィルターキット VW-LF37W に付属のレンズ キャップを付ける(外す)には

フィルターキット VW-LF37W を使用する場合、本機を使用しないときは、レンズ保護のため、フィルターキットに付属しているレンズキャップを付けてください。






● つまんで付け外しします。

#### ショルダーベルトについて


ショルダーベルト VW-CMD2 を、図のように二重 になっている部分の間にとおして取り付けること ができます。



● もう一方も同様に取り付けてください。

#### アクセサリーシュー

ビデオ DC ライト VW-LDC103 などを取り付ける ところです。



## 三脚について

三脚 VW-CT45 は三脚取付穴に取り付けます。(取り付けかたは、三脚の取扱説明書をお読みください)





# 国外で使う

#### 撮ったものを海外で見るには

映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像 / 音 声入力端子付テレビが必要です。

#### ■ 日本と同じ NTSC 方式を採用している国、地域

●コスタリカ ●ドミニカ共和国 ●ベトナム (一部地域) ●アメリカ合衆国 ●アンチグア・バーブーダ ●ドミニカ国 ●ベネズエラ ●コロンピア ●イエメン(一部地域) ●ジャマイカ ●トリニダード・トバゴ ●ベリーズ ●英領バーミューダ諸島 ●スリナム ●ニカラグア ●ベルー ●セントクリストファー・ ●エクアドル ●ハイチ ●ボリビア ●エルサルバドル ●バナマ ●ホンジュラス ネイビス ●ガイアナ ●セントビンセント・ ●バハマ ●マーシャル諸島 グレナディーン諸島 ●バルバドス ●マリアナ諸島 ●カナダ ●キューバ ●セントルシア ●フィジー ●ミクロネシア連邦 ●フィリピン ●グァテマラ ●大韓民国 ●ミャンマー ●プエルトリコ ●グァム島 ●台湾 ●メキシコ

本機の保証書は、日本国内の み有効です。万一、海外で故 **障した場合の現地でのアフ** ターサービスについてはご容 赦ください。

#### ● ≠ 1. AC アダプターを海外で使用するには

●グレナダ

AC アダプターは、電源電圧(100 V ~ 240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でで使用 いただけます。市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外 旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備し てください。変換プラグは、お買い上げの販売店にご相談のうえ、お 求めください。

●米領サモア



充電のしかたは、国内と同じです。AC アダプターは日本国内で使用 することを前提として設計されておりますが、海外旅行等での一時的 な使用は問題ありません。

● ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

#### ■ 主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

			11:	:米			
アメリカ合衆国	A	カナダ	A,BF				
			ヨーロッパ	・旧ソ連地域			
アイスランド	С	アイルランド	С	イギリス	B,BF,B3,C,O	イタリア	С
ウクライナ	A,C	オーストリア	B,C,SE	オランダ	C,SE	カザフスタン	A,C
ギリシャ	iB,C	スイス	B,BF,C,SE	スウェーデン	ic	スペイン	IA,C,SE
デンマーク	С	ドイツ	C,SE	ノルウェー	C	ハンガリー	С
フィンランド	lc	フランス	C,O,SE	ベラルーシ	A,C	ベルギー	С
ポーランド	B,C	ポルトガル	B,C	ルーマニア	c	ロシア	A,C
			7	ジア			
インド	IB,BF,C	インドネシア	IA,B,BF,B3,C,SE	シンガポール	B,BF,B3	スリランカ	B,C
タイ	A,BF,C	大韓民国	A,BF,C,O,SE	台湾	A,O	中華人民共和国	A,B,BF,B3,C,O,SE
ネパール	B,BF,C	パキスタン	A,B,C	バングラデシュ	B,C	フィリピン	A,B,BF,C,O
ベトナム	IA,C	香港特別行政区	IB,BF,B3,C	マカオ特別行政区	A,B,C	マレーシア	B,BF,B3,C
モンゴル	B,BF,C		i		į		į
			オセ	アニア			
オーストラリア	io	グァム島	iΑ	タヒチ	A,C	トンガ	О
ニュージーラント	o	フィジー	A,C,O		İ		!
			中	<b>南米</b>			
アルゼンチン	A,BF,C,O	コロンビア	A	ジャマイカ	Α	チリ	B,C
ハイチ	A	パナマ	A,BF	バハマ	A	プエルトリコ	A
ブラジル	IA,C,SE	ベネズエラ	iA	ペルー	A,C	メキシコ	A,SE
			4	東			
イスラエル	BF,C,O	イラン	BF,C	クウェート	B,BF,C	ヨルダン	B,BF
			77	リカ			
アルジェリア	A,BF,C	エジプト	B,BF,B3,C,SE	カナリア諸島	c	ギニア	c
ケニア	B,BF,C	ザンビア	B,BF	タンザニア	B,BF	南アフリカ共和国	B,BF,B3,C
モザンビーク	С	モロッコ	C.SE		i		i


タイプ		形状	変 換 プラグ
А	タイプカン	<b>:</b> (:)	不要
В		• •	4
BF	U.K. タイプ	-	400
В3		• •	<b>E</b>
С	タイプピアン		
SE		•••	1
0	タイプ		

# 用語解説

#### ■ オートホワイトバランス

本機は数種類の光源の下での白色情報をあらかじめ記憶しています。撮影時の光源がどのようなものか、レンズからの情報によって判断し、記憶している白バランスの中から最も近いものを選びます。この機能のことをオートホワイトバランスといいます。

しかし、数種類の光源での白色情報しか記憶していないので、それ以外の光源の下での撮影では、白バランスが正常に働きません。



オートホワイトバランスが働く範囲は、図のとおりです。範囲外での撮影では、映像が赤っぽくなったり、青っぽくなったりします。また、図の範囲内にあっても、光源が複数の場合は、オートホワイトバランスが正常に働かない場合があります。この場合、手動で白バランスを調整してください。

### ■ 白バランス(ホワイトバランス)

本機で撮影すると、光源の影響を受け赤っぽく撮れたり、青っぽく撮れたりすることがあります。このような現象が起こらないように、白バランスという調整をします。

白バランスとは、様々な光源の下での白い色を決めることです。太陽の光の下での白い色とはどれなのか、蛍光灯の光の下での白い色とはどれなのかを認識させることによって、その他の色のバランスを調整します。

白色はすべての色(光)の基本になるので、基準となる白色を認識することができれば、自然な色合いで撮ることが可能になります。

#### ■ オートフォーカス

レンズを自動的に前後に移動させ、ピントを合わせ ます。

#### 以下のような特性があります。

- 被写体の縦の線がもっともはっきり見えるよう に調整する
- よりコントラストの強いものにピントを合わそうとする
- 画面の中央部にしかピントが合わない

このような特性のため、次のようなシーンでは、オートフォーカスは正しく働きません。マニュアルフォーカスで撮影してください。

#### 遠くと近くのものを同時に撮る

画面の中央にピントが合うため、近くのものを撮ると、背景にピントが合いにくくなります。遠くの山を背景に人物を撮る場合、両方にピントを合わせることはできません。

#### 汚れたガラスの向こうのものを撮る

汚れたガラスにピントが合ってしまうので、ガラスの向こう側のものにピントが合いにくくなります。また、車の往来が激しい道路の向こう側を撮る場合も、横切った車にピントが合ってしまうことがあります。

#### キラキラと光るものが周りにある

キラキラ光るものにピントが合ってしまうので、撮りたいものにピントが合いにくくなります。海辺、夜景、花火、特殊なライトが輝いているところなどではピントがぼけることがあります。

#### 暗い場所を撮る

レンズに入ってくる光の情報が少なくなるため、ピントが合いにくくなります。

#### 動きの速いものを撮る

機械的にレンズを動かしているため、速い動きには 追いつけなくなります。

例えば、激しく動き回る子どもを撮るときは、ピントがぼけることがあります。


#### コントラストの少ないものを撮る

コントラストの強いものや縦の線にピントが合い やすいので、白い壁などコントラストや縦の線がな いものには、ピントが合いにくくなります。

# **Quick Reference Guide**

## Power supply

■ Charging the battery



- 1 Connect the AC cable to the AC adaptor and the AC outlet.
- 2 Insert the battery into the battery charger by aligning the arrows.
- Inserting/removing the battery Install the battery by inserting it in the direction shown in the figure.




[Removing the battery]



 Move the BATTERY lever in the direction indicated by the arrow and remove the battery when unlocked.

## Inserting/removing an SD card

- 1 Open the LCD monitor.
- 2 Open the SD card cover by sliding the OPEN lever (A).



3 Insert/remove the SD card.




- Face the label side (3) in the direction shown in the illustration and press it straight in as far as it will go.
- When removing the SD card, press the center of the SD card and then pull it straight out.
- 4 Securely close the SD card cover.

# Selecting a mode (Turning the unit on/off)

Rotate the mode dial to switch to recording, playback or power OFF.

Turn on the power by turning the mode dial to ♣ or ▶ while pressing the lock release button ♠.



# [To turn off the power]

Set the mode dial to OFF.

***	Recording mode
<b>•</b>	Playback mode
OFF	The power turns off.

# ■ Turning the power on and off with the LCD monitor

When the mode dial is set to , and the LCD/ EVF select switch is set to LCD, power is turned on when the LCD monitor is opened, and power is turned off when it is closed.

To turn on the power: Open the LCD monitor.

To turn off the power: Close the LCD monitor.

#### How to use the cursor button

Use the cursor button to select the recording functions and playback operations, and to operate the menu screen.





- Select by moving up, down, left, right.
- 2 Set by pressing the center.

# Switching the language

1 Press the MENU button, then select [LANGUAGE] and press the cursor button.





2 Select [English] and press the cursor button.





3 Press the MENU button to exit the menu screen.

### Help mode

The help mode explains the operation icons displayed. (Except headphone volume adjustment)

- - Press the cursor button a
- Press the cursor button, and icons will be displayed on the screen.





2 Select [ 1 ] with the cursor button.





3 Select the desired icon with the cursor button.






- An explanation of the selected icon scrolls at the bottom of the screen.
- The indication changes each time the cursor button is moved down.
- When the help mode is used, functions cannot be set

#### [To exit the Help mode]

Press the MENU button or select [END].

### Recording

- Rotate the mode dial to select 🚢 .
- Recording motion pictures
- 1 Press the recording start/stop button to start recording.



- 2 Press the recording start/stop button again to pause recording.



### Playback

- Rotate the mode dial to select 🕒 .
- Motion picture playback
- 1 Select [ iii ] (motion picture playback) with the cursor button.



2 Select the scene to be played back and press the cursor button.







3 Select the playback operation with the cursor button.





<b>►/II</b>	Playback/Pause
44	Review playback
<b>&gt;&gt;</b>	Fast forward playback
-	Stops the playback and shows the thumbnails

- Still picture playback
- 1 Select [ ] (still picture playback) with the cursor button.



2 Select the still picture to be played back and press the cursor button.





3 Select the playback operation with the cursor button.





<b>&gt;</b> /II	Slide show start/pause
₹	Plays back the previous picture
II►	Plays back the next picture
-	Stops the playback and shows the thumbnails



この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

### デジタルハイビジョンビデオカメラ

電源	DC 9.3 V(AC アダプター使用時)/7.2 V(バッテリー使用時)
消費電力	録画時: 3.5 W(ファインダー使用時)/3.7 W(液晶モニター使用時)

信号方式	1080/60i
記録規格	AVCHD 規格準拠
坦佐士之	1/6型 MOS 固体撮像素子× 3
撮像素子	総画素 約61万×3   有効画素 ビデオ / 写真:約52万×3
	自動絞り 12 倍電動ズーム、テレマクロ付き(フルレンジ AF)
レンズ	F1.8~F2.8 (f = 2.95 mm~35.4 mm)
	35 mm 換算:42.1 mm ~ 505 mm
フィルター径	37 mm
ズーム	光学 12 倍・デジタル 30 倍・スーパーデジタル 120 倍
モニター	2.7 型ワイド液晶モニター(約 30 万画素)
ファインダー	0.44 型ワイド EVF(約 18.3 万画素)
マイク	5.1ch サラウンドマイクロホン(ズームマイク / ガンマイク機能付き)
スピーカー	丸型 ダイナミック型 1個
白バランス調整	自動追尾ホワイトバランス方式
標準被写体照度	1400 lx
最低照度	約2 lx (ローライトモード 1/30 時)、カラーナイトビュー時 約 1 lx
AV 端子映像出力	1.0 Vp-p 75 Ω NTSC 方式
D端子映像出力	Y:1.0 Vp-p 75 Ω Pb:0.7 Vp-p 75 Ω Pr:0.7 Vp-p 75 Ω
HDMI ミニ端子 映像出力	HDMI <sup>™</sup> (x.v.Color <sup>™</sup> ) 1080i/480p
AV 端子音声出力	316 mV 出力インピーダンス 600 Ω 2ch
ヘッドホン出力	77 mV 32 Ω 負荷時 出力インピーダンス 100 Ω (AV ミニジャック兼用 / ステレオミニプラグ対応)
HDMI ミニ端子 音声出力	5.1ch (AC3) /2ch (リニア PCM)
マイク入力	- 70 dBV(マイク感度- 50 dB 相当 0 dB=1 V/Pa 1 kHz)(ステレオミニジャック)
USB	カードリーダーライター機能(著作権保護対応無し)
UJB	ハイスピード USB(USB2.0)、USB 端子 TYPE miniAB PictBridge 対応
フラッシュ	使用可能範囲:約1m~2.5m
外形寸法	幅 65 mm × 高さ 72 mm × 奥行き 138 mm(突起部含む)
本体質量	約 320 g (バッテリー、SD カード含まず)
使用時質量	約 382 g(バッテリー、SD カード使用時)
許容動作温度	0 ℃~ 40 ℃

許容相対湿度	10%~ 80%
<b>バッテリー</b> 持続時間	17 ページを参照してください。

### ビデオ

記録メディア	SD メモリーカード: 512 MB、1 GB、2 GB まで(FAT12、FAT16 形式に対応) SDHC メモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB まで(FAT32 形式に対応)
圧縮方式	MPEG-4 AVC/H.264
記録モード	HA:約17 Mbps (VBR) HG:約13 Mbps (VBR) HX:約9 Mbps (VBR) HE:約6 Mbps (VBR) 記録可能時間は35ページを参照してください。
記録画素数	HA/HG: 1920 × 1080/60i、1920 × 1080/24p HX: 1920 × 1080/60i HE: 1440 × 1080/60i
音声圧縮形式	Dolby Digital (Dolby AC3) /5.1ch (内蔵マイク)、2ch (外部マイク)

#### 写真

記録メディア	SD メモリーカード: 8 MB、16 MB、32 MB、64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB まで(FAT12、FAT16 形式に対応) SDHC メモリーカード: 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB まで(FAT32 形式に対応)
圧縮方式	JPEG(DCF/Exif2.2 準拠)、DPOF 対応
記録画素数	1920 × 1080 記録可能枚数は 38 ページを参照してください。

## AC アダプター

電源	AC 100 V— 240 V 50/60 Hz
入力容量	25 VA(AC 100 V 時)/34 VA(AC 240 V 時)
DC 出力	DC 9.3 V 1.2 A (ビデオカメラ)
充電出力	DC 8.4 V 0.65 A (充電)

# 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!
- 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保管してください。

保証期間: お買い上げ日から本体 1 年間 (「本体」にはソフトウェアの内容は含みません)

■ 補修用性能部品の保有期間 8 年

当社は、このデジタルハイビジョンビデオカメラの補修用性能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、 まず接続している電源を外して、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容			
製品名	デジタルハイビジョンビデオカメラ		
品 番	HDC-SD100		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

#### ● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

#### ● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

|出張料|は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

#### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。

また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。 なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.jp/support/

# 修理に関するご相談

パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)

## **3** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安を お知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページを ご覧ください。

# 使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 -17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

三重 津市久居野村町

字山神421

**25** (0577)33-0613

**25** (059)254-5520

**8** (0263)86-9209

**23** (054)287-9000

長野 松本市寿北7丁目3-11

静岡 静岡市葵区千代田

7丁目7-5

# パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

集山修理が相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。 地区・時間帯によって

• 地区	×・時間帝によっ	( , ]	耒中修埋ご相談器L	コルニ	述させていたたく	、場合	iかごさいます。
	北海道	道 垃	也 区		近 畿	地	区
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251 旭川市2条通16丁目 1166 ☎ (0166)22-3011	函館	帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎ (0155)33-8477 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631	京都	栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎ (077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)646-2123 大阪市城東区関目 2丁目15-5 ☎ (06)6359-6225	和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 <b>☎</b> (0743)59-2770 和歌山市中島499-1 <b>☎</b> (073)475-2984 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 <b>☎</b> (078)796-3140
		地	区		A (00)0339-0223		
	青森市大字浜田 字豊田364 ☎ (017)775-0326 秋田市外旭川		仙台市宮城野区扇町 7-4-18 <b>☎ (022)387-1117</b> 山形市平清水1丁目	鳥取	中 国 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	地浜田	区 浜田市下府町327-93 <b>吞 (0855)22-6629</b>
岩手	字小谷地3-1 <b>☎</b> (018)868-7008 盛岡市厨川5丁目 1-43	福島	1-75 <b>☎ (023)641-8100</b> 郡山市亀田1丁目 51-15	米子	米子市米原4丁目 2-33 <b>13</b> (0859)34-2129		岡山市田中138-110 <b>雷 (086)242-6236</b> 広島市西区南観音
	☎ (019)645-6130		☎ (024)991-9308	松江	松江市平成町 182番地14 <b>☎ (0852)23-1128</b>		1丁目13-5 <b>雷 (082)295-5011</b>
	首都图	E E	也区	出重	出雲市渡橋町416	ЩП	山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭 3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		☎ (0853)21-3133		<b>1</b> (083)973-2720
	<b>1</b> (028)689-2555		<b>1</b> (03)5477-9780		四 国	地	区
	前橋市箱田町325-1 <b>☎ (027)254-2075</b> つくば市筑穂3丁目	山梨	甲府市宝1丁目 4-13 <b>☎</b> (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	高知	高知市仲田町2-16 <b>雷</b> (088)834-3142
	15-3 <b>11</b> (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野 5丁目3-16 <b>☎</b> (045)847-9720	徳島	徳島市沖浜2丁目36 <b>☎</b> (088)624-0253	愛媛	愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎ (089)905-7544
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎</b> (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明				
千葉	千葉市中央区末広 5丁目9-5 <b>雷 (043)208-6034</b>		1丁目8-14 <b>君</b> (025)286-0180	福岡	九 州 春日市春日公園 3丁目48 <b>☎</b> (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
7-111	中 部 金沢市横川3丁目20	地		佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	熊本	熊本市健軍本町12-3 <b>☎</b> (096)367-6067
	また巾挿川ス ロフロ	奖체	名古屋市瑞穂区	l	<b>25</b> (0952)26-9151	天草	天草市港町18-11
	<b>1</b> (076)280-6608		塩入町8-10	長崎	長崎市東町1919-1		<b>1</b> (0969)22-3125
富山			塩入町8-10 <b>1</b> (052)819-0225 岐阜市中第4丁目42 <b>1</b> (058)278-6720 高山市花岡町3丁目		長崎市東町1919-1 <b>四</b> (095)830-1658 大分市萩原4丁目 8-35 <b>四</b> (097)556-3815	鹿児島	西(0969)22-3125 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 西(099)250-5657

沖 縄 地 区

**25** (0997)53-5101

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11 **25** (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、 あらかじめご了承ください。 0608

# さくいん

央・数字	
AC アダプター…16、18、	121
AV/ヘッドホン端子 12、7	2、85
AVCHD DPOF 設定	10 70
DVD バーナー	78
D 端子 12	72
D 端子12 HDMI ミニ端子12、78	2、75
HD 高速連写	48
LANGUAGE	24
MF アシスト	56
MIC 端子	13
PictBridge	87
PRE-REC	36
SDHC メモリーカード SD スピードクラス	19 19
SD メモリーカード	19
24p デジタルシネマ	
5.1ch	
あ行	
アイリス	58
赤目軽減	49
アクセサリーシュー 14、	. 124 31
うっかり撮り防止	122
オートスキップ再生	
オートスローシャッター.	50
オートフォーカス	126
オートホワイトバランス	126
オートモード	30
お知らせ音	23
おまかせ iA	41
おまかせ顔検出	44
音量調整	61
か行	
カード19、	121
カード情報表示	
ガイドライン	
画質調整	53
カメラファンクション	
ボタン55	. 57
画面表示23、	102
カラーナイトビュー	
ガンマイク 輝度表示	
逆光補正	
記録可能時間	

記録可能枚数(写真) 記録モード クイックスタート グリップベルト ゲイン 光学式手ブレ補正 コマ送り再生 コントラスト視覚補正	38 38 14 58 40
さ行 制除	3647555555
た行 対面撮影	85 50 35 24

<b>な行</b> 日時表示 残り記録可能時間 残り記録可能枚数	34
は行 ハイビジョン	100 187 235 545 662 543 749 663 643 643 643
ま行 マイク設定 マイクレベルマイクレベルマニュアルフォーカス マルチマニュアルリング メニュー モードダイヤル	47 52 56 55 22 21
<b>ら行</b> リピート再生 リモコン レンズキャップ	15 23
<b>わ行</b> ワールドタイム	26

#### 愛情点検

### 長年ご使用のデジタルハイビジョンビデオカメラの点検を!



#### こんな症状は ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水などの液体や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- その他の異常や故障がある



このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、 電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください。

#### 便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	HDC-SD100
販 売 店 名		-	<b>5</b> ( )

# パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 ネットワーク事業グループ

〒 571-8504 大阪府門真市松生町 1 番 15 号

F0508TS3098 ( 00000 (A) )

